

2019年2月版



もくじは裏面 P2 にあります。 中

もくじ

安同別各外シ 据	全のために必ず守ること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.	据付場所の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	情報収集ユニットの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	計測ユニットの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	表示ユニットの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 4-1. 通信ケーブルを計測ユニットに接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 4-2. 表示ユニットの固定、通信ケーブルの接続・・・・・・・・・43
5.	オプションセンサーの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	カラーモニターの設定(施工設定モード)・・・・・55 カラーモニターの設定をする前に・・・・55 施工設定モードのながれ・・・・56 6-1.日付・時刻の設定・・・・・57 6-2.運用種別の設定・・・・・58 6-3.適合パワーコンディショナの検出・・・・59 6-4.適合パワーコンディショナの整定値一括設定・・・・60 6-5.制御対象容量の設定(「出力制御あり」の場合のみ)・・・・63 6-6.買取制度の選択・・・・・64 6-7.オブションセンサーの選択・・・・・65 6-8.オブションセンサーの選択・・・・・65 6-8.オブションセンサーの理定 (オブションセンサーを使用する場合のみ)・・・・65 6-8(a)外部発電機用の発電電力計測用電流センサーの 方向判定・・・・・・66 6-8(b) 定置型蓄電池用の発電電力計測用電流センサーの 方向判定・・・・・・67 6-8(c) 適合外パワーコンディショナ用の 発電電力計測用電流センサーの方向判定・・・・68 6-8(d) 個別電力計測用電流センサーの方向判定・・・・・69 6-9.電力計測用電流センサーの方向判定・・・・・69 6-10.保護機能動作履歴表示設定・・・・72 6-11.設定確認・・・・・74

 7. ネットワーク接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8. 据付工事後の確認・・・・・・80 8-1. 据付工事後の確認について・・・・80 8-2. 試運転・・・・80
9. お客様への説明・・・・・82
 10. カラーモニターの施工、設定について、こんなときは・・83 10. カラーモニターの施工、設定について、こんなときは・・・83 10(a) 施工設定の変更・・・・・84 10(b) 設定画面の画面遷移図・・・・・85 10(c) パスワード入力画面・・・・・87 10(d) 施工設定の初期化・・・・・88 10(e) 保護機能動作履歴の表示設定を変更・・・・・89 10(f) インターネット接続が開通した後の作業・・・・・90 10(g) 日付・時刻の設定方法について・・・・・92 10(h) ネットワーク接続を OFF/ON にする・・・・・93 10(i) WPS (無線) 接続を行う (形名に H-1M, IFU-1 が付く製品のみ)・・・・・94
12. 無線 LAN 中継器(市販)の使い方 ・・・・・・・・・97 無線 LAN 中継器について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 無線 LAN 中継器を使用した場合の接続手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・97
13. 無線 LAN イーサネットコンバータ(市販)の使い方 ···98 無線 LAN イーサネットコンバータについて ·········98 無線 LAN イーサネットコンバータを使用した場合の接続手順 ···98
 14. 出力制御の設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ネットワーク関連のエラーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、販売店様または専門の工事店様が行う。 間違った工事は、故障や事故の原因になります。
- 据付工事部品は、必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定部品を使用しないと、故障や事故の原因になります。
- お客様ご自身での工事は、故障や事故の原因になります。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

異常および不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、当社にご相談ください。



安全のために必ず守ること つづき

() 禁止	幼児の手の届く場所には取付けない けがの原因になることがあります。		 記線工事は電気設備技術基準や内線規程 に従って第二種電気工事士の資格者が安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電・火災 			
	据付工事は製品質量に耐える壁面に 確実に据付ける 落下によりけがの原因になります。		の原因になります。 内部配線の作業時は鋭い角部に注意する けがの原因になることがあります。			
り 指示に従い 必ず行う	石膏ボードなど壁材が弱い場合は、 ボード用アンカーなどで補強する 落下によりけがの原因になります。	指示に従い 必ず行う	製品同梱の付属品および指定品以外は 使用しない、改造しない 火災・感電・故障の原因になります。			
	電源電線の接続は確実に行う 接続部が過熱して発火する原因になりま す。		計測ユニットのコードクリップ、端子台 カバーを確実に固定する 火災・感電・故障の原因になります。			
カラーモニターの設置は下記のことを守る 指示に従い 必ず行う 火災・感電・故障の原因になります。						
 を外または車庫、納屋など屋外に近い環境の場所には据付けないでください。 過度の水蒸気、油蒸気、煙、可燃性ガス、砂塵、じんあい、塩分、腐食性物質などが存在する場所には据付けないでください。 電気配線が高温部分や鋭い角部に触れないようにしてください。 パワーコンディショナとの通信ケーブルは、電力線(直流側ケーブル、交流側ケーブル)やこの製品以外の通信線と 300mm 以上離し、同一管内への配線は行わないでください(通信異常の原因になります)。 表示ユニットは、直射日光や強い照明などがあたるところに設置しないでください。 周囲温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 85% 以内(情報収集ユニットは 20 ~ 80%以内)、温度変化で結露しない屋内に据付けてください。 計測ユニットを脱衣所、台所に据付ける場合は、直接蒸気のかかる場所(浴室側扉の上部、洗面台の上部)には堆付けないでください 						
 天井裏には据付けないでください。 標高 2000m を超えるところには据付けないでください。 振動または衝撃を受けるところには据付けないでください。 表示ユニット、計測ユニットを木ネジで固定する際、木くずなどがユニット内部に残らないように取り除いてください。 						
 計測ユニ うけて 計測ユニ 内部配約 	 計測ユニットのケーブルを埋設配線する場合には壁内の結露水が製品内部に浸入しないようにトラップをもうけてください。 計測ユニットを設置する壁は製品質量 1kg に耐えられる強度があることを確認してください。 内部配線の作業時はコネクタの向きに注意してください。 					

● 必要に応じて情報収集ユニットの取扱説明書の「ご利用時のお願い」を参照ください。

同梱品のなまえと数量

形名ごとに同梱品が異なります。梱包箱のラベルで形名を確認し、下表で同梱品をチェックしてください。

形状がイラストと異なる場合があります。

○:同梱あり ×:同梱なし

形々	同梱品の有無					
	Α	В	С	D		
HQ-D-M06H-1M(H-1Y)	0	0	0	0		
HQ-D-MO6IFU-1	0	0	×	0		

それぞれの形名についている H-1M, H-1Y や IFU-1 は LAN 接続の種類を表しています。

H-1M, IFU-1は計測ユニットと情報収集ユニットを無線 LAN で接続します。

H-1Yは計測ユニットと情報収集ユニットを有線 LAN で接続します。

		品名	数量	用途	チェック
▲ 表示ユニット		表示*1 (表示ユニット)	1	計測ユニットで収集した電力情報 を表示します。 また、パワーコンディショナを操 作します。 (適合機種パワーコンディショナは P.14) を参照ください。)	
関連	Opening Dame Dame	壁取付用木ネジ(4.1 × 16mm)*2	4	表示ユニットを木壁に固定します。*3	

B		計測ユニット	(H-1M, IFU-1:無線) (H-1Y:有線)	1	電力情報を収集します。 無線LANで情報収集ユニットと 接続します。 電力情報を収集します。 有線LANで情報収集ユニットと 接続します。	
計測っ		電力計測用電流 (2.5m)	センサー接続ケーブル	1	電力計測用電流センサー(別売) を接続するケーブルです。	
コット関連			1	他のセンサーと見分けやすくする ために、電力計測用電流センサー (別売)に貼ります。P.46 を参 照ください。		
	分電車のカラーモニ ター用ブレーカ近く の見やすい場所に、 下ウラベルを用いけ けぐくてだい。 854C762A3 B 854C762A3 B カラーモニター用	計測ユニット用	分岐ブレーカーラベル	1	他のブレーカーと見分けやすくす るために、カラーモニター専用の ブレーカーに貼ります。	
	O'DIM C'DIM	壁取付用木ネジ(4.1 × 16mm) ^{*2}		З	計測ユニットを木壁に固定します。*3	

^{※1} 製品に貼り付けしてある銘板の品名は「表示」となっていますが、本紙内の説明は「表示ユニット」となります。※2 表示ユニットと計測ユニットの木ネジは、同じ袋にまとめて入っています。

 ^{※3} コンクリートや石膏ボードなどの壁に使用しないでください(表示ユニットを市販のスイッチボックス
 (P.7) に取付ける場合は
 P.27) を参照ください)。

同梱品のなまえと数量 つづき

	品名			用途	チェック
		情報収集ユニット(HM-GWO3)	1	システム制御情報を収集します。	
	Pa . Be	スタンド	1	情報収集ユニットを縦置きまたは 壁掛け設置するための器具です。	
C l		電源アダプター	1	コンセントから電源を供給します。	
日報収集	anna anna	壁掛け設置用ネジ(2.9 × 16mm)	2	スタンドを木壁に固定します。*1	
(ユニット	<u>S</u>	LAN ケーブル(2m)	1	別途ご準備のブロードバンドルー ター(市販) P.8 と接続するケー ブルです。	
-関連	Anne	取扱説明書(保証書付) ^{*2} (HM-GWO3)	1	情報収集ユニットの取扱説明書で す。 スマートフォンやタブレットなど (市販)を情報収集ユニットに接続 する場合に使用します。	
		取扱説明書(初期設定編) ^{※2} (HM-STO3-E、HM-STO3-W)	1	三菱 HEMS の取扱説明書です。 スマートフォンやタブレットなど (市販)をモニターとして使用する 場合に使用します。	
		据付工事説明書(基本編) ^{*2} (HM-STO3-E、HM-STO3-W)	1	三菱 HEMS の据付工事説明書で す。 三菱 HEMS P.16 と併設する 場合に使用します。	

※1 コンクリートや石膏ボードなどの壁に使用しないでください。

※ 2 本製品の取扱説明書(■ 説明書)を先にお読みになり、必要に応じてお読みください。

D	取扱説明書	1	お客様に本製品の取扱いを説明し ます。	
説 明 書	据付工事説明書	1	本書 販売店様・工事店様に本製品の据 付け工事方法を説明します。	

別途必要なもの

■ 別途準備が必要なもの

電力計測用電流センサー (別売) P.46	 以下のいずれかが必要です(全量買取制度で、かつ消費電力を計測しない場合は必要ありません)。 ● PV-DC10A-HQ(取付け電線外径がφ10未満の場合) ● PV-DC16A-HQ(取付け電線外径がφ16未満の場合) ● PV-DC24A-HQ(取付け電線外径がφ24未満の場合)
通信ケーブル(市販) [P.27]〉	PVC 線 2 芯(単線 Φ 0.65 ~ Φ 1.2、二重被覆) (最大長は「パワーコンディショナ機種による仕様の違い」 P.14 〉を確認くだ さい。) 計測ユニットと表示ユニット間で 1 本、計測ユニットと適合パワーコンディショ ナ 1 台目で 1 本、以降適合パワーコンディショナが 1 台増えるごとにパワーコ ンディショナ間で 1 本ずつ必要となります。
LAN ケーブル(1)(市販) [P.28 〉[P.37 〉	本製品の形名に H-1Y がついている計測ユニットと情報収集ユニットを接続する ケーブルです。市販の LAN ケーブル (ストレートケーブル、カテゴリー 5e 以上) が必要です。
LAN ケーブル(2)(市販) [P.28 〉 [P.32 〉	ブロードバンドルーターと情報収集ユニットの接続に同梱のLANケーブル(2m) で長さが足りないときには、市販のLANケーブル(ストレートケーブル、カテ ゴリー 5e 以上)が必要です。
計測ユニット配線用ケーブル (AC100V)(市販) P.35 〉	VVF線2芯(単線φ1.6)
分岐ブレーカー(5 ~ 20A) (市販) P.36 〉	分電盤に計測ユニット電源専用(AC100V)の空きブレーカーがない場合に必要です。
ボード用アンカー(市販)	石膏ボードなど壁材が弱い場合の補強として使用します。
シールパテ(市販) P.29 〉	埋設配線のすき間を埋めるのに使用します。
壁の穴あけ工具(市販) [P.29] P.54]	埋設配線時、壁に丸や四角い穴あけ加工をするのに使用します。
SD カード(市販) [P.95 〉[P.107 〉[P.110 〉	「SD カードを使用した固定スケジュールの入力」 P.107 〉、「SD カードを使用した固定スケジュールの更新」 P.110 〉、「表示ユニットのアップデート実施」 P.95 〉を行う場合に必要になります。
絶縁被覆付き閉端接続子(1) (市販) P.38 〉	複数台のパワーコンディショナを接続する場合 に使用します。
絶縁被覆付き閉端接続子(2) (市販) P.49 〉	電流センサー接続ケーブルを延長する場合に使用します。 (推奨品 ニチフ製 ECO5-1。圧着工具はニチフ製「NH5」を使用します。)
スイッチボックス(市販) P.27 〉 P.44 〉	埋設配線で表示ユニットを壁に取付けるときに使用します。 (JIS C 8340 スイッチボックス 2 個用サイズ)
ロックナット・ブッシング (市販) P.27 〉 P.44 〉	上記のスイッチボックスを使用するとき、配線口による通信ケーブルの傷付を防止するために使用します。 (JIS8330 ロックナット・ブッシング)
スイッチボックス取付用ネジ (M4 × 30mm)(市販)	表示ユニットのスイッチボックスを固定するのに使用します。ネジは4本必要です。

■ オプション品(別売)

品名	形名	取付け電線外形	用途
発電 電力計測用 電流センサー P.50	PV-DC01-HQ	ϕ 10 未満	電流センサー1個入 センサー1個用接続ケーブル(2.5m)付属 使用例は下記の「■発電電力計測用電流センサーの必要数 と使用例」を参照ください。
個別 電力計測用	PV-DC06J1-HQ	∉ 6 未満	電流センサー 1 個入 センサー 1 個用接続ケーブル(2.5m)付属 使用例はシステム構成の応用例 4 P.21 P.24 を参照 ください。
電流センサー [P.52]	PV-DC06J2-HQ	φ 6 未満	電流センサー 2 個入 センサー 2 個用接続ケーブル(2.5m)付属 使用例はシステム構成の応用例 4 P.21 P.24 を参照 ください。

■発電電力計測用電流センサーの必要数と使用例

発電機		必要数	使用例
適合外パワーコンディショナ*1	1 台設置	1個	システム構成の応用例 1 P.20 P.23 を参
P.14	2 台設置	2個	照ください。
外部発電機(エコウィル・エネファームなど)		2個	システム構成の応用例 2 P.20 P.23 を参 照ください。
定置型蓄電池 P.14 〉		2個	システム構成の応用例3 P.21 P.24 を参 照ください。

- ※ 適合外パワーコンディショナ、外部発電機(エコウィル、エネファームなど)、定置型蓄電池、個別電力計測用 電流センサーは併設できません。
- ※1 適合パワーコンディショナを11台設置、12台設置する場合、適合外パワーコンディショナとして接続します(11、12台目は詳細な運転状況やエラーは表示されません)。

■ 無線 LAN の中継器(市販)(形名に H-1M, IFU-1 がついている製品のみ。必要に応じて) P.28 P.97

情報収集ユニットと計測ユニットが 10m より離れていたり電波を通しづらい壁や床などで仕切られたり電波が届きにくい場合に無線 LAN を中継します。

■インターネット回線(必要に応じて)

- FTTH (光ファイバー)
- ADSL
- CATV (ケーブル TV) などのブロードバンド

ダイヤルアップ回線ではご利用いただけません。インターネット接続については、プロバイダーや回線業者との契約を確認してください。インターネット通信料はお客様のご負担になります。

■ ブロードバンドルーター(市販)(必要に応じて) P.28 P.32

IP アドレスの自動割り当て機能(DHCP)があるブロードバンドルーターをご使用ください。 情報収集ユニットとブロードバンドルーターとの間は有線 LAN にて接続を行います。

■ 無線 LAN イーサネットコンバータ(市販)(必要に応じて) P.28 P.98 情報収集ユニットとブロードバンドルーター(市販)を無線 LAN で接続する場合に使用します。

各部のなまえ

〔表示ユニット

[正面] 表示ユニット正面各部のなまえおよび機能を説明します。



■ 液晶表示

なまえ	機能説明
①液晶画面	各種画面を表示します。

※一定時間何もしないと消灯します(消灯時間の設定は取扱説明書を参照ください。常時点灯のモードはありません)。

■ ユーザーインタフェース

なまえ	機能説明
②機能ボタン	液晶画面下部に示された機能を実行します。
③ホームボタン	ホーム画面 P.80 〉を表示します(設定画面で設定中 だった場合は設定がキャンセルされます)。

■ ランプ表示

各状態におけるランプの表示を示します。 省エネモードにより液晶画面が消灯しているときのみ表示となります。

買取制度種別	状態 ランプ種類	正常時	お知らせ(パワーコンディショナの異常など) または計測ユニット停止	
今利巴田	④売電ランプ	売電時に緑点灯します。	· 经去占减1 主才	
小利貝以	⑤買電ランプ	買電時に赤点灯します。		
全量買取	④売電ランプ	発電時に緑点灯します。		
(消費計測あり)	⑤買電ランプ	買電時に赤点灯します。		
全量買取	④売電ランプ	発電時に緑点灯します。	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
(消費計測なし)	⑤買電ランプ	点灯しません。	秋小元/ 秋しみり。	

※ 起動時に一度、買電ランプ、売電ランプが同時に点灯します。

底面 表示ユニット底面各部のなまえおよび機能を説明します。



お知らせ SD カードは付属	されていません。
-----------------------	----------

なまえ	機能説明
① SD カードスロット	SD カードを挿抜します。

〔計測ユニット 〕

計測ユニットの各部のなまえおよび用途を説明します。



[情報収集ユニット]]

情報収集ユニット正面と背面各部のなまえ、機能およびランプの状態を説明します。



■ ボタン

なまえ	表示	機能説明
① WPS ボタン		計測ユニット*1との「無線自動設定」を起動するためのボタンで、起動さ
P.94 P.75 P.78	VFJ	せるには「登録ランプ」 P.12 〉 が点滅するまで押し続けます。
②再起動ボタン	再起動	情報収集ユニットを再起動するボタンです。
③初期化ボタン	初期化	情報収集ユニットを工場出荷状態に初期化するボタンです。

お願い

- WPS ボタン以外は施工では使用しません。誤って押した場合、再度の施工設定が必要になる場合があります。
- 初期化ボタンを 5 秒程度の長押しで初期化が始まる場合がありますので、ボタンに物が当たらないようにしてください。

■ ランプ表示

なまえ	表示(色)		状態
④ 100/1000)100/1000 -		_
BASE-T ランプ(4個)	橙	点灯	1Gbps/100Mbps でデータ送受信できます。
⑤ LINK ランプ(4 個)	—	消灯	LAN が利用できません。
	4個) 緑	点灯	LAN が利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

■ ポート名など

なまえ	表示	機能説明
⑥ USB ポート	USB	カラーモニターでは使用しません。 三菱 HEMS P.16 〉 での使用方法については三菱 HEMS の取 扱説明書を参照ください。
⑦ LAN ポート ^{** 2}	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブルを使用して計測ユニット ^{*3} などと接続するための ポートです。
⑧ WAN ポート	WAN	LAN ケーブルを使用してブロードバンドルーター(市販)と接続するためのポートです。
⑨電源アダプター端子	DC IN 12V	電源アダプターのコードを差し込みます。

※1 無線タイプの計測ユニット(形名に H-1M, IFU-1 が付いている製品)のみ対応です。

※2 計測ユニットおよび三菱 HEMS 対応機器 P.16 〉以外は接続しないでください。

※3 有線タイプの計測ユニット(形名に H-1Y が付いている製品)のみ対応です。

各部のなまえ つづき

側面 情報収集ユニット側面各部のなまえを説明します。



■ランプ表示

なまえ	表示(色)		状態
	_	消灯	電源が入っていません。
①电 <i>協 ノノ ノ</i> 	緑	点灯	電源が入っています。
	—	消灯	正常な状態です。
 のア ニ _/、ニヽ/プ	橙	点灯	情報収集ユニットの起動中です。
	*	点灯	情報収集ユニットのソフトウェアのアップデート中です。
		点滅(10秒間)	「無線自動設定」での設定に失敗しました。
	—	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	WAN 回線が利用できます。
③回線状況ランプ	橙	点灯	WAN 回線が利用できません。
	赤	点灯	情報収集ユニットとブロードバンドルーター間で障害が発 生しています。 ^{*1}
$(A + \exists z_1 - z_1) = z_1 = z_$	—	消灯	三菱 HEMS P.16 機能が動作していません。
	緑	点灯	三菱 HEMS P.16 後能が動作しています。
	—	消灯	WAN ポートにケーブルが接続されていません。
⑤ WAN ランプ	緑	点灯	WAN ポートにケーブルが接続されています。
		点滅	WAN ポートでデータ送受信中です。
	—	消灯	正常な状態です。
⑥登録ランプ	+2%	点滅	「無線自動設定」で設定のため通信中です。
	位	点灯(10秒間)	「無線自動設定」での設定が完了しました。
	经寻	点滅	各機器の無線 LAN アダプターと設定のため通信中です。
	11/2K	点灯	各機器の無線 LAN アダプターの設定が完了しました。
⑦オプション2ランプ	赤	点滅	各機器の無線 LAN アダプターの設定に失敗しました。
	, Lo	点灯	情報収集ユニットの時刻が未設定です。
	橙	点灯	機器(計測ユニット)のネットワーク接続がされていません。
	—	消灯	通常の状態です。
⑧オプション 3 ランプ	紀	点灯	USB ポートに USB メモリが接続されています。
	形水	点滅	USB メモリに電力データをコピー中です。
	赤	点灯	USB メモリへのコピーに失敗しました。
	_	点滅	情報収集ユニットのソフトウエアのダウンロード中です。
	青	点灯	情報収集ユニットのアップデート準備が完了しました。*2

お知らせ 上記のランプ状態は2019年2月時点の仕様のため情報収集ユニット(HM-GW03)の取扱説明書 に記載してある内容と異なる場合があります。

- ※1 情報収集ユニットの取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を参照ください。
- ※2 夜中に情報収集ユニットが自動再起動することで、アップデートが実施されます。

外形寸法図



システム概要

システムの概要説明

■ 適合パワーコンディショナ(2019年2月現在)

出力制御対応パワーコンディショナ P.16 〉

<屋内タイプ>

HQ-D-K40-1 HQ-D-K55-1

<**屋内・屋外兼用タイプ>** HQ-D-RA45-1 HQ-D-RA55-1HQ-D-RA55-1E

最新の適合パワーコンディショナはお買上げの販売店または当社にご相談ください。

■ 適合外パワーコンディショナ

上記の適合パワーコンディショナに記載されていない当社製および他社製パワーコンディショナなど

■ パワーコンディショナ機種による仕様の違い

パワーコンディショナ	パワー コンディショナ	通信ケーブル	パワーコン 握	/ディショナ 作	保護機能動作履歴表示	出力制御
※形名は上記に記載	最大接続台数	総延長 **	切/入	連系/自立	P.73	P.16
適合パワーコンディショナ	10台 (12台 ^{*2})	100m	操作可	操作可	表示可能	対応可
適合外 パワーコンディショナ* ³	2台	_	操作不可	操作不可	表示不可	対応不可

※1 表示ユニットから一番遠いパワーコンディショナまでの通信ケーブルの長さの合計です。

※2 「出力制御あり」 P.16 〉の場合は 10 台までとなります。11 台目、12 台目を適合外パワーコンディショ ナとして接続することにより最大 12 台まで接続可能です。ただし、11 台目、12 台目は発電と発電量の みの表示となります。

※3 カラーモニターの設定 P.55 は運転可能な適合パワーコンディショナが1台以上必要です。また適合外パ ワーコンディショナをカラーモニターに接続するには発電電力計測用電流センサー P.8 が必要です。

■ 定置型蓄電池

10kW 以下の定置型蓄電池を接続可能です。

10kW 超の定置型蓄電池は充放電電力を正しく計測することができません。

■ 買取制度とオプションセンサーの対応についてシステム構成例 P.19-24 を参照ください。

電力会社が、余った発電電力のみを買取る余剰買取制度と、すべての発電電力を買取る全量買取制度に対応します。 全量買取制度の場合は、消費計測あり/なしが選択できます。全量買取制度で消費計測なしの場合は、外部発電機(エ コウィル、エネファームなど)、定置型蓄電池、分岐ブレーカー個別の消費の計測ができません。

出力制御			オプションセンサー(以下の4つから1つを選択、同時選択不可)				
買取制度	P.16	消費計測	適合外 パワーコンディショナ	外部発電機*1	定置型蓄電池*2	分岐ブレーカーの 個別消費計測	
今到	あり	あり	設置不可*3	設置可(1 台)	設置可(1台)	計測可(最大2箇所)	
赤剣 なし あり	あり	設置可(最大2台)	設置可(1 台)	設置可(1台)	計測可(最大2箇所)		
全量 あり なし	あり	設置不可*3	設置可(1 台)	設置可(1台)	計測可(最大2箇所)		
	なし	設置不可*3	設置不可	設置不可	設置不可		
	+r1	あり	設置可(最大2台)	設置可(1台)	設置可(1台)	計測可(最大2箇所)	
	100	なし	設置可(最大2台)	設置不可	設置不可	設置不可	

※1 外部発電機はエコウィル、エネファームなどの発電機のことです。 外部発電機の発電量計測は正確な消費量を計測するために使用し、カラーモニターの発電(データ)には表示されません。

※2 一般負荷(エアコン、洗濯機、電子レンジなど)に対する充放電電力を計測することができます。重要負荷(照明、テレビ、冷蔵庫など)に対する充放電電力を計測することはできません。 (一般負荷、重要負荷の詳細は、蓄電池の取扱説明書を参照ください。)

※3 適合外パワーコンディショナは、「出力制御あり」「P.16〉の場合、使用できません。

お知らせ

ご家庭内にて適合外パワーコンディショナ、適合パワーコンディショナ(11、12 台目)、外部発電機、定置型 蓄電池のいずれかをご使用の場合、オプションセンサーを適切に設置していないと消費電力、売買電力を正しく 計測することができません。

■ システム共通のお願い事項

- 外部発電機(エコウィル、エネファームなど)または適合外パワーコンディショナが電力消費している状態 においては、発電電力および消費電力の計測誤差が大きくなります。
- 各機器の据付場所は「据付場所の選定」 P.27-30 に従ってください。
- 電力計測用電流センサー P.7 は、太陽光発電用ブレーカーおよび主電源用漏電ブレーカーよりも必ず系統 電源側に取付けてください(電力計測用電流センサーを分電盤に接続する際のお願い P.47 を参照ください)。

お知らせ

出力制御に関するお願い事項は「システムの設計および設定に関するお願い事項」P.99 を参照ください。

据付工事説明書に記載されている用語について

■ 据付工事説明書に記載されている出力制御関連および三菱 HEMS 関連の用語

用語	説明
契約容量 (制御対象容量)	お客様の発電設備の発電電力容量のことです。 契約容量は電力会社との契約書に記載されています。
出力制御 (出力制御あり/なし)	パワーコンディショナで発電する電力を電力会社が指示した値に制御することです (【例】お客様の契約容量が 5kW で出力制御指示が 90% のとき、最大発電電力を 4.5kW にするようにパワーコンディショナを制御します)。 「出力制御あり(出力制御が必要)」/「出力制御なし(出力制御が不要)」の判断 は電力会社が行いますので契約する電力会社へお問い合わせください。
出力制御対応 パワーコンディショナ	出力制御機能を備えたパワーコンディショナのことです。
出力制御非対応 パワーコンディショナ	出力制御機能を備えていないパワーコンディショナのことです。
固定スケジュール (固定スケジュールファイル)	電力会社が作成する出力制御を行うためのスケジュールのことです。 スケジュールは発電所ごとに設定された 30 分単位の出力制御指示の情報であり、 約 13 ヶ月先まで設定されています。
更新スケジュール	電力需要などの電力事情により出力制御のスケジュールを変更したスケジュール のことです。
発電所 ID	お客様の発電所で使用するスケジュールを特定するための 26 桁の任意の数値の ことです。 発電所 ID は電力会社が決め、電力会社からお客様へ通知されます。 発電所 ID の発行などについてはご契約される電力会社にお問い合わせください。
出力制御スケジュール 配信サーバー	お客様の発電所に対応する出力制御のスケジュールを配信するサーバーのことです。 サーバーにアクセスするには発電所 ID が必要です。 カラーモニターは、出力制御のスケジュールを「インターネット経由で自動で取 得する」、「手動で取得する」の2種類の方法があります。 出力制御スケジュール配信サーバーの電力会社は、ご契約されている電力会社と は異なる場合があります。ご不明の場合は、ご契約されている電力会社にお問い 合わせください。
三菱 HEMS ^{*1}	HEMS(ヘムス)とは、家のさまざまな家電製品をネットワークでつないで、スマートフォンやタブレットなど(市販)によりエネルギーの「見える化」をしたり、 状況に応じて機器をコントロールすることにより快適で省エネな暮らしを実現するシステムのことです。三菱 HEMS は HEMS の機能に加え、「太陽光で発電した電気」、「電気自動車(EV)に蓄えられた電気」などをトータルでマネジメントする機能のことです(三菱 HEMS を使用するためには、カラーモニターを三菱電機クラウドサーバーに接続する ^{*2、*3} ことが必要です)。
三菱 HEMS 対応機器	※1を参照ください。
三菱電機クラウドサーバー	カラーモニターなどの三菱 HEMS 対応機器 ^{*1} の情報を管理するサーバーのことです。 カラーモニターを三菱電機クラウドサーバーに接続する ^{*2、*3} ことで、下記のこ とが可能になります。 ・ 三菱 HEMS を使用してスマートフォンやタブレットなど(市販)による発電情 報の確認 ^{*4} ・情報収集ユニットおよび計測ユニットのソフトウェア自動アップデート ・カラーモニターの日付時刻の自動調整
ネットワーク (ネットワークあり/なし)	本紙に記載されている「ネットワーク」とは、情報収集ユニットをお客様が準備 する市販のブロードバンドルーターを介してインターネットに接続 ^{*3} し、三菱電 機クラウドサーバーに接続することです。 「ネットワークあり(三菱電機クラウドサーバーに接続する)/ネットワークなし (三菱電機クラウドサーバーに接続しない)」の判断はお客様が行います。

お知らせ ※1~4の注釈は次ページを参照ください。

用語	説明				
	カラーモニターの運用	設定状態を下記の4つの種類に分類したことを指します。			
	出力制御なし/ ネットワークなし ^{*9}	 ・電力会社との売電契約が「出力制御なし(出力制御が不要)」で契約。 ・三菱電機クラウドサーバーに接続しない。 			
	出力制御なし/ ネットワークあり	 ・電力会社との売電契約が「出力制御なし(出力制御が不要)」で契約。 ・ 三菱電機クラウドサーバーに接続し、三菱 HEMS を使用してスマートフォンやタブレットなど(市販)により発電情報を確認する。*4 *7 			
運用種別 * 5、* 6	出力制御あり/ ネットワークなし ^{* 9}	 ・電力会社との売電契約が「出力制御あり(出力制御が必要)」で契約。 ・インターネットに接続せず、固定スケジュールをSDカードにより手動で取得する。**⁸ ・三菱電機クラウドサーバーに接続しない。 			
	出力制御あり/ ネットワークあり	 ・電力会社との売電契約が「出力制御あり(出力制御が必要)」で契約。 ・インターネットに接続*³し固定スケジュールおよび更新スケジュールを 自動取得する。 ・三菱電機クラウドサーバーに接続し、三菱 HEMS を使用してスマート フォンやタブレットなど(市販)より発電情報を確認する。*^{4 *7} 			

※1 三菱 HEMS の詳細および対応機器については三菱 HEMS の取扱説明書(初期設定編)、据付工事説明書または三菱 HEMS の下記のホームページを参照ください。

HM-GW03 対応機器(http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/st03/list.html) ※2 カラーモニターをインターネット^{*3}に接続した場合、お客様の「発電情報」、「電力データ」、「発電所 ID」(「出 力制御あり」の場合のみ)、「情報収集ユニットと計測ユニットの機器情報」が三菱電機クラウドサーバーに 登録されます。

また、お客様の承諾によりパワーコンディショナなどの故障解析に使用する場合があります。

※3 お客様によるプロバイダーとのインターネット接続のご契約が必要です。
 ※4 表示タイミングによってカラーモニターの表示ユニットに表示される発電情報と異なる場合があります。
 スマートフォンやタブレットなど(市販)による発電情報の確認方法は三菱HEMSの取扱説明書(初期設定編)
 を参照ください(スマートフォンやタブレットにアプリケーションをインストールする必要があります)。

- ※5 「出力制御あり」 P.16) の場合、「運用種別の設定と作業」 P.102) を参照して運用種別を設定してくだ さい。
- ※6 運用種別を変更する場合は、販売店様・工事店様による施工設定が必要です(お客様による運用種別の変更 はできません。手順は「施工設定の初期化」P.88 を参照ください)。
- ※7 インターネット接続を後日行う場合も「ネットワークあり」で設定してください。インターネット接続が「未 開通」の場合でも宅内でのタブレットによる WiFi 接続で三菱 HEMS をご利用になれます。
- ※8 手順は「SD カードを使用した固定スケジュールの更新」P.110-111 を参照ください。
- (固定スケジュールは年1回以上定期的に実施する必要があります。)
- ※ 9 インターネットに接続する予定がない場合でも、情報収集ユニットが接続され、宅内でのタブレットによる WiFi 接続で三菱 HEMS をご利用になられる場合は、「ネットワークあり」(未開通)にしてください。

形名別のシステム構成例

新規設置の場合



※スマートフォンやタブレットなど(市販)から発電状況の確認をする場合



お知らせ

「出力制御あり」 **P.16** 〉の場合は、「出力制御に対応する場合の形名別のシステム構成例」 **P.100~101** を参照ください。

- ※1 計測ユニットと情報収集ユニットの接続
 H-1M, IFU-1 は無線 LAN による接続
 H-1Y は有線 LAN による接続
- ※2 情報収集ユニットのソフトウェアのアップデートはインターネットを介して自動で行われますので、あらか じめインターネット環境をご準備ください。

買取制度別の基本システム構成と応用システム構成例

<余剰買取制度の場合> (全量買取制度の場合は P.22-24)を参照ください。) ※「余剰買取制度」とは、余った発電電力を電力会社が買取る制度です。

基本構成(標準)

適合パワーコンディショナは10台まで通信ケーブル接続となり、11台目、12台目は適合外パワーコンディショナの1台目、2台目として接続してください。詳細は P.20 「応用例1」を参照ください(別売の発電電力測定 用電流センサー P.8 の設置が必要です)。



<余剰買取制度の場合>

「応用例 1 この構成は「出力制御なし」 P.16 〉の場合のみとなります。

■ 適合外パワーコンディショナ P.14 〉、または適合パワーコンディショナ 11、12 台目と混在させる場合



※1 適合外パワーコンディショナは、カラーモニター用ブレーカーを接続した系統電源と同じ位相である必要があります(位相が異なると正しく計測はできません)。



■ 外部発電機(エコウィル、エネファームなど)と併設する場合*2



※2 外部発電機の発電量計測は正確な消費量を計測するために使用し、カラーモニターの発電(データ)には表示されません。

<余剰買取制度の場合>

応用例3

■ 定置型蓄電池 P.14 と併設する場合



※1 重要負荷電源ラインは計測できません。

応用例 4

■ 個別電力計測用電流センサー(別売)で分岐ブレーカーの個別消費(最大2ヶ所)を計測する場合



システム概要 つづき

<全量買取制度の場合> (余剰買取制度の場合は P.19-21) を参照ください。)

※「全量買取制度」とは、すべての発電電力を電力会社が買取る制度です。

基本構成(標準)

適合パワーコンディショナは10台まで通信ケーブル接続となり、11台目、12台目は適合外パワーコンディショナの1台目、2台目として接続してください。詳細は P.23 「応用例1」を参照ください(別売の発電電力計測 用電流センサー P.8 の設置が必要です)。

■ 消費を計測する場合



■ 消費を計測しない場合



<全量買取制度の場合>

応用例 1
 この構成は「出力制御なし」
 P.16 〉の場合のみとなります。
 ■ 適合外パワーコンディショナ (P.14 〉、または適合パワーコンディショナ 11、12 台目と混在させる場合



※1 適合外パワーコンディショナは、カラーモニター用ブレーカーを接続した系統電源と同じ位相である必要があります(位相が異なると正しく計測はできません)。



※2 外部発電機の発電量計測は正確な消費量を計測するために使用し、カラーモニターの発電(データ)には表示されません。

23

<全量買取制度の場合>

応用例 3

■ 定置型蓄電池 P.14 と併設する場合



応用例 4



据付工事全体のながれ

<u>∧</u>注意



電源電線の接続は確実に行う

接続部が過熱して発火する原因になります。

● **配線工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って第二種電気工事士の資格者が安全・確実に行う** 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因になります。

据付工事およびカラーモニターの設定は下表の手順により作業を行います(各作業完了後に作業チェックの項目に レ点を入れるなどして、作業漏れがないようにしてください)。

お知らせ

複数のカラーモニターを同一場所に設置される場合、カラーモニターの設定完了後に各ユニットの組み合わせを 変更することはできません。

■ 据付工事全体のながれ

○:必須作業 △:オプション作業 -:作業不要

項目	作業	ページ	作業区分	作業 チェック
1 捉付担所の選定	1-1. 各ユニットの配線方法	P.27	\bigcirc	
1. 描1/1 場所の選正 	1-2. 各ユニットの設置スペース	P.29	\bigcirc	

2. 情報収集ユニットの	2-1.	情報収集ユニットの設置	P.31	\bigcirc (\approx 1)	
設置	2-2.	ブロードバンドルーター(市販)に接続	P.32	\bigcirc (\approx 1)	

		-			
3. 計測ユニットの設置	3-1.	計測ユニットの固定	P.34		
	3-2.	AC100V 電源ケーブルの接続	P.35	0	
	3-3.	AC100V ブレーカーに接続	P.36		
	3-4.	LAN ケーブルの接続	P.37	△(※2)	
	3-5.	通信ケーブルを適合パワーコンディショナに接続	P.38	0	

4. 表示ユニットの設置	4-1.	通信ケーブルを計測ユニットに接続	P.42	
	4-2.	ケーブルの接続	P.43	

┛

	•			
5-1.	電力計測用電流センサーの接続	P.46	△ (※ 3)	
5-1(8	a) 電流センサー接続ケーブルの延長	P.49	\bigtriangleup	
-の接続 5-2.	発電電力計測用電流センサーの接続	P.50	△ (※ 4)	
5-3.	個別電力計測用電流センサーの接続	P.52	△ (※ 5)	
5-4.	計測ユニットカバーの取付け	P.54	0	
	5-1. 5-1(a 5-2. 5-3. 5-4.	-の接続 5-1. 電力計測用電流センサーの接続 5-1(a) 電流センサー接続ケーブルの延長 5-2. 発電電力計測用電流センサーの接続 5-3. 個別電力計測用電流センサーの接続 5-4. 計測ユニットカバーの取付け	-の接続 5-1. 電力計測用電流センサーの接続 P.46 5-1(a)電流センサー接続ケーブルの延長 P.49 5-2. 発電電力計測用電流センサーの接続 P.50 5-3. 個別電力計測用電流センサーの接続 P.52 5-4. 計測ユニットカバーの取付け P.54	5-1. 電力計測用電流センサーの接続 P.46 △(※3) 5-1(a) 電流センサー接続ケーブルの延長 P.49 △ -の接続 5-2. 発電電力計測用電流センサーの接続 P.50 △(※4) 5-3. 個別電力計測用電流センサーの接続 P.52 △(※5) 5-4. 計測ユニットカバーの取付け P.54 ○

次ページへ続きます。

- ※1 ●お買上げ製品の形名が「HQ-D-MO6H-1M(H-1Y)」の場合に作業が必要です。
- ●情報収集ユニットのソフトウェアの自動アップデートが必要になる場合があります。アップデートは 30 ~ 50 分の 時間がかかります。
- ※2 計測ユニットと情報収集ユニット間を有線 LAN 接続する場合(本製品の形名に H-1Y が付く製品)のみ、作業が必要です。

※3 買取制度が「余剰買取」、「全量買取でかつ消費を計測する」場合は、消費電力を計測するために電力計測用電流センサー (別売)を使用しますので、作業が必要です。

- ※4 「適合外パワーコンディショナ」、「11台目、12台目の適合パワーコンディショナ」、「外部発電機」、「定置型蓄電池」のいずれかを接続する場合は、発電電力計測用電流センサー(別売)を使用しますので、作業が必要です。
 ※5 任意の分岐ブレーカーの消費電力を計測する場合は、個別電力計測田電流センサー(別売)を使用しますので、作業が必要です。
- ※5 任意の分岐ブレーカーの消費電力を計測する場合は、個別電力計測用電流センサー(別売)を使用しますので、作業が 必要です。

項目		作業	ページ	作業区分	作業 チェック
	カラーモニジ	ターの設定をする前に	P.55	0	
	6-1. 日付	 ・時刻の設定 	P.57		
	6-2. 運用積	種別 P.17 〉の設定	P.58	0	
	6-3. 適合/	パワーコンディショナの検出	P.59		
	6-4. 適合/	パワーコンディショナの整定値一括設定	P.60	\triangle (%1)	
	6-5. 制御	対象容量 P.17 の設定	P.63	△(※2)	
	6-6. 買取	制度の選択	P.64	0	
	6-7. オプ	ションセンサーの選択	P.65	0	
6. カラーモニターの設 定(施工設定モード)	6-8. オプ	ションセンサーの判定	P.66		
	6-8(a). 外部発電機用の発電電力計測用電流センサーの方向判定	P.66		
	6-8(b). 定置型蓄電池用の発電電力計測用電流 センサーの方向判定	P.67	△(※3)	
	6-8(c). 適合外パワーコンディショナ用の発電電 力計測用電流センサーの方向判定	P.68		
	6-8(d). 個別電力計測用電流センサーの方向判 定	P.69		
	6-9. 電力	計測用電流センサーの方向判定	P.70	△(※4)	
	6-10. 保護	機能動作履歴表示設定	P.72	0	
	6-11.設定	確認	P.74	0	

○:必須作業 △:オプション作業 -:作業不要

	運用種別 P.17			
	出力制御なし/ネットワークなし	-	- (* 5)	
■ ネットワークを使用 する場合の設定	出力制御なし/ネットワークあり	(* 6)	0	
	出力制御あり/ネットワークなし	-	- (* 5)	
	出力制御あり/ネットワークあり	(* 6)	0	

 ■出力制御に対応する 場合の発電所IDの 設定 出力制御なし/ネットワークなし 出力制御あり/ネットワークあり - (※5) ー(※5) 		運用種別 P.17 〉		
場合の発電所 ID の 設定出力制御なし/ネットワークあり(**3)出力制御あり/ネットワークなし 出力制御あり/ネットワークありP.102	■ 出力制御に対応する	出力制御なし/ネットワークなし		- (× 5)
設定出力制御あり/ネットワークなしP.102出力制御あり/ネットワークあり〇	場合の発電所IDの	出力制御なし/ネットワークあり		- (% 0)
出力制御あり/ネットワークあり	設定	出力制御あり/ネットワークなし	D 102	\bigcirc
		出力制御あり/ネットワークあり	P.102	U

┛

P.80

P.82

 \bigcirc

 \bigcirc

8. 据付工事後の確認 試運転

9.お客様への説明

※1 パワーコンディショナで整定値の設定を行っていない時、または整定値の変更が必要な場合、作業が必要です。

※2 「運用種別の設定」 P.58 〉で [出力制御あり/ネットワークなし]または [出力制御あり/ネットワークあり]を選択した場合のみ、設定画面が表示されますので設定を行ってください。

- ※3 オプションセンサーを使用する場合のみ、設定画面が表示されますので設定を行ってください。
- ※4 「買取制度の選択」 **P.64**)で「余剰」または「全量(消費計測あり)」を選択した場合のみ、設定画面が表示されますの で設定を行ってください。
- ※5 設定の必要がないので設定画面が表示されません。次の作業にお進みください。
- ※6 インターネット接続が開通済みの場合は「インターネット接続が「開通済み」の場合」P.75 を、「インターネット接続が「未開通」の場合」は「インターネット接続が「未開通」の場合」P.78 を参照ください。

1.据付場所の選定

1-1. 各ユニットの配線方法

■ 通信ケーブルおよび電力計測用電流センサーケーブルの配線



※1 総延長は「■パワーコンディショナ機種による仕様の違い」P.14 を参照ください。

■ LAN ケーブルの配線



- ※1 計測ユニットと情報収集ユニットの無線 LAN 接続は「ネットワーク接続」 P.75-79 の施工設定時に実施 します(2回目以降の接続は「WPS(無線)接続を行う」 P.94 にて実施します)。
- ※2 ネットワークハブ(市販)を使用することで、最大 500m まで延長可能です。 (ネットワークハブの使用方法などについては、ネットワークハブの取扱説明書などを参照ください。)
- ※3 情報収集ユニットにLAN 接続された計測ユニットは、施工設定により三菱電機クラウドサーバーに登録されます。複数台のカラーモニターを設置されているなどで、施工設定後に、LAN 接続配線先を入れ替えるなどの変更をされるとサーバー通信障害エラーになりますので、LAN 接続配線を変えないでください。

■ 無線 LAN(電波)について

- 無線 LAN と電波法について
 - ・ 本製品は 2.4GHz 周波数帯の無線 LAN 通信(IEEE802.11 b/g/n 準拠)を行います。
- 本製品に内蔵する無線LANアダプターは工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 電子レンジの近くでのご使用は、無線 LAN の通信に影響を及ぼす場合があります。
- ●本製品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する機器との距離が近すぎると、データ通信速度が低下したりデータ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。
- 計測ユニット内の無線 LAN アダプター(形名に H-1M, IFU-1 がつく製品のみ)のボタンは使用しませんので、 無線 LAN アダプターを計測ユニットから取り外さないでください。

1-2. 各ユニットの設置スペース

「安全のために必ず守ること」P.3-4 を参照して据付場所を選定してください。

計測ユニット



計測ユニットは、下記の場所に設置してください。

- 計測ユニットは分電盤の近くに設置してください (分電盤の中に据付けできません)。
- 各ユニットに接続可能な場所を選定してください。 **P.27** を参照ください。
- 左図のスペースを確保してください。

お願い

禁止

- 計測ユニットを設置する壁は製品質量 1kg に耐 えられる強度があることを確認してください。
- 計測ユニットを回転させたり、寝かせて設置し ないでください。また、配線口(埋設配線口) は本体下側にしてください。
- 計測ユニットはユニットバス上や、天井裏などの密閉された場所に設置しないでください。
- 屋外または車庫や納屋など、屋外と同程度の場 所に設置しないでください。



 か児の手の届く場所に取付けない
 けがの原因になることがあります。



1. 据付場所の選定 つづき

表示ユニット





情報収集ユニット



単位(mm)



表示ユニットは、下記の場所に設置してください。

- 左図のスペースを確保してください。
- 壁に直接据付けたり、2個用スイッチボックス (JIS C 8340)を埋込み据付けることができます (P.27)を参照ください)。
- 壁に直接据付ける場合は平らな壁に据付けてください。凸凹があると液晶表示部の割れや故障の原因となります。

お願い

直射日光が当たるところには設置しないでください。



情報収集ユニットは、下記の場所に設置してください。 前後左右 50mm、上 50mm 以内に、パソコンや壁な どの物がない場所に設置してください(壁掛けの場合 は、壁掛け面を除く上下左右に 50mm の空間を作っ てください)。

お願い

- 冷蔵庫やTVなど、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。
- 情報収集ユニットを横置きや重ね置きしないで ください。横置きや重ね置きすると内部に熱が こもり、故障の原因になることがあります。
- 情報収集ユニットと計測ユニット間の通信が無線 LAN 接続の場合、情報収集ユニットと計測ユニットの設置場所は 1m 以上の距離を空けてください。



2.情報収集ユニットの設置

- 本施工は情報収集ユニットが同梱している製品(形名が「HQ-D-MO6H-1M(H-1Y)」)が対象です。
- 情報収集ユニットに関する同梱品の一覧は P.6 を参照ください。

2-1. 情報収集ユニットの設置

縦置き設置の場合



壁掛け設置の場合





⚠注意				
	据付工事は製品質量に耐える壁面に確実 に据付ける			
指示に従い	落下によりけがの原因になります。			
必ず行う	石膏ボードなど壁材が弱い場合は、ボー ド用アンカーなどで補強する 落下によりけがの原因になります。			

図のように、情報収集ユニット本体に付属のスタンド を付けて縦置きでご使用ください。

2

┃ 情報収集ユニットに付属のスタンドを底 面が壁側になるように、付属の壁掛け設 置用ネジで取付けます

あらかじめ、スタンドを情報収集ユニットに装着して設置方向および設置スペースを確認してからスタンドを取付けてください。

2 情報収集ユニットを下にスライドさせて 固定させます。このとき、力をかけすぎ ると情報収集ユニットおよび壁が破損す るおそれがありますのでお気をつけくだ さい

お願い

- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大 きな衝撃や振動などが加わる場所には設 置しないでください。
- ・
 ・
 壁掛け設置されている状態でケーブルな どの接続などを行う際には、落下すると危 険ですので必ず情報収集ユニット本体を 手で支えながら行ってください。
- 壁掛け設置用ネジの先端が壁から突き出ないようにお気をつけください。
- スタンドの取付けおよび情報収集ユニットがしっかり取付けされていることをご 確認ください。

2-2. ブロードバンドルーター(市販)に接続

お願い

- お客様のインターネット接続が「開通済み」の場合 本手順に従って設置してください。手順1の前に、手順2および手順3を行うと、設定に時間がかかる場合 があります。
- お客様のインターネット接続が「未開通」の場合 手順2および手順3のみを行ってください。また、必要に応じてインターネット接続可能な環境にて、情報 収集ユニットを予めアップデートしておいてください(作業詳細は手順4~6 P.33 を参照ください)。



3 電源アダプターの電源プラグを電源コンセント(交流100V)に接続します

情報収集ユニットのランプ P.12 が一度全点灯した後、約1分後に機器の状態を表すランプの点灯になりますので、機器の状態が正常であることの確認をしてください。

ランプの表示から機器の状態を確認

回線状況 ランプ	WAN ランプ	機器の状態	対処
緑点灯	緑点灯 または 緑点滅	正常。	次ページの手順4にお進みください(手順4は手順3までを行ってから約10分後に行う必要があります。「計測ユニットカバーの取付け」 P.54 〉まで先に施工を行うことができます)。
橙点灯	消灯	情報収集ユニットの WAN ポートに LAN ケーブル が接続されていません。	お客様のインターネット接続が「開通済み」の場合 以下のことをご確認ください。 ・LAN ケーブルが正しく接続されている ・LAN ケーブルが断線していない ・ブロードバンドルーターの電源が入っている お客様のインターネット接続が「未開通」の場合
橙点灯	緑点灯 または 緑点滅	情報収集ユニットの IP アドレスが取得できませ ん。	「計測ユニットの設置」 P.34 にお進みください。 お客様準備のブロードバンドルーター(市販)のIPアドレス割当設 定が正しくできているかをご確認ください(設定についてはブロー ドバンドルーターの取扱説明書を参照ください)。

4 情報収集ユニットのソフトウェアのアップデート有無を確認します

手順1~3を行ってから10分以上経過後、情報収集ユニットのオプション3ランプ P.12 の表示を確認します。

お知らせ

情報収集ユニットの電源を入れてから10分経過する前だと、正しいランプ状態になっていない場合があります。

ランプの表示から情報収集ユニットのソフトウェアのアップデート有無および完了を確認

オプション3 ランプ状態	対処
消灯	アップデートの必要はありません。「計測ユニットの設置」 P.34 にお進みください。
青点滅	アップデート中ですので、 オプション3のランプが「青点灯」になるまでお待ちください 。 (アップデート完了までに 20 分~ 30 分の時間がかかります。)
青点灯	アップデートが完了したので手順5の作業を行ってください。

5 電源アダプターのコードを情報収集ユニットから抜き、10秒以上経過してから再び差しま す

6 情報収集ユニットのランプ表示で情報収集ユニットの状態を確認します

情報収集ユニットの電源を入れてから、再度10分以上経過後、ランプ表示で情報収集ユニットの状態を確認します。

お知らせ

情報収集ユニットの電源を入れてから10分経過する前だと、正しいランプ状態になっていない場合があります。

ランプの表示から情報収集ユニットの状態を確認(各ランプの位置は P.12) を参照ください。)

回線状況 ランプ	オプション1 ランプ	WAN ランプ	オプション3 ランプ	機器の状態 ⇒ 対処
緑点灯	緑点灯	緑点灯 または 緑点滅	消灯	正常⇒「計測ユニットの設置」 P.34)にお進みください。
上記以外				異常⇒手順3および4をご確認ください。

※ オプション2ランプなど上記以外のランプ表示は確認不要です。

3.計測ユニットの設置

計測ユニットに関する同梱品の一覧は P.5 を参照ください。





分電盤およびパワーコンディショナ内の作業は、低電圧用ゴム手袋を使用して配線作業を行う 感電のおそれがあります。

計測ユニットの電源は交流 100V を使用する

|交流 100V 以外を接続すると、火災・感電・故障の原因になります。

3-1. 計測ユニットの固定



太休

H-1M, IFU-1 (無線 LAN)

木ネジ

計測ユニットカバー固定ネジ2本をはずし、計測ユニットのカバーをはずします

2 付属の木ネジ(4.1×16mm)3本で、計 測ユニットを壁に固定します

お願い

太体

H-1Y(有線 LAN)

- 木ネジで固定する際、木くずなどが計測ユニッ ト内部に残らないように取り除いてください。
- 固定後、計測ユニットがしっかり固定されていることをご確認ください。

お知らせ

付属の木ネジ以外を使用すると、落下などのおそれ があります。



木ネジ



上記のネジ以外は外さないでください。





- ※ 電源入力端子から配線口までのケーブル長は約 50mm 必要です。
- 4 電源ケーブルを付属の保護チューブに通し、端子台のネジ2本で固定します (ネジ締付けトルク1.0~1.3N・m) 白色のケーブルをN側、黒色のケーブルをL側 に接続してください。

- 5 保護チューブに通した電源ケーブルを コードクリップで押さえ、コードクリッ プ固定ネジ2本で固定します
 - 電源ケーブルは引っぱっても動かないように 確実に固定してください。
 - コードクリップは保護チューブの上から押さ えつけてください。
- 6 端子台カバー止めネジ2本で端子台カ バーを固定します

端子台カバーは保護チューブの上から押さえつ けるように固定してください。

お願い

コードクリップ、端子台カバーを確実に固定してく ださい。

3-3. AC100V ブレーカーに接続



※ この時点ではブレーカーを「入」にしないでください。

- 分電盤内の空き分岐ブレーカー(交流 100V)に、計測ユニットの端子台から の電源ケーブル(VVF2芯単線φ1.6)を 接続します
 - 分電盤内に空き分岐ブレーカーがない場合 は、分岐ブレーカー(5~20A)を増設し てください。
 - 白色の電源ケーブルを分岐ブレーカーの中性 線(N)側、黒色の電源ケーブルを分岐ブレー カーのL側に接続してください。
 - 計測ユニットを接続した分岐ブレーカー近くの見やすい位置に同梱の「計測ユニット用分岐ブレーカーラベル」 P.5 から「カラーモニター用」をはがして貼り付けてください。(他のブレーカーと区別するために必ず貼り付けてください。)

お願い

計測ユニットの電源は、分電盤内の空き分岐 ブレーカー、または増設した分岐ブレーカー からとるようにしてください。 (コンセントから電源をとると、誤計測の原 因となります。)

お知らせ

カラーモニター用ブレーカーを接続する電源 と、発電電力計測用電流センサーで計測する パワーコンディショナの電源の位相が異なる 場合は、発電を正しく計測することができま せん。
LAN ケーブルの接続(形名に H-1Y が付く製品) 3-4.

計測ユニットと情報収集ユニット間を有線 LAN 接続 P.28) する場合に以下の作業を行います。無線 LAN の場合 は後作業にて行いますので「3-5」にお進みください。



情報収集ユニットのLANポートにLAN ケーブル(市販)[P.7]を差し込みます

お願い

「カチッ」と音がするまで差し込んでくださ い。差し込みが不十分な場合、通信異常の原 因になります。

2 計測ユニットのLAN端子にLANケーブ ルを接続します

お願い

- ●「カチッ」と音がするまで差し込んでくだ さい。差し込みが不十分な場合、通信異常 の原因になります。
- LAN コネクタには余分な応力が加わらな いよう、LAN ケーブルを引き廻してくだ さい。
- LAN ケーブルは計測ユニット本体からは み出さない様、LAN ケーブルを引き廻し てください。



0 2

3-5. 通信ケーブルを適合パワーコンディショナに接続

■ 通信ケーブルの接続について

通信ケーブル総延長、パワーコンディショナの最大接続台数は「■パワーコンディショナ機種による仕様の違い」 P.14 を参照ください。

お願い

- パワーコンディショナと接続する通信ケーブルには極性(+ / −)があります(極性を誤ると通信ができません)。
- 複数台のパワーコンディショナへ接続する場合はバス結線で接続してください。また、別途パワーコンディショナのアドレス設定 [P.39] の設定を行ってから「■接続前の準備」に入ってください。



^{※1} 接続時に通信ケーブルをショートさせないようにしてください。

■ 接続前の準備

お願い

通信ケーブルの接続時は、すべての太陽電池開閉器、直流開閉器を「切」、パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「切」にしてください(パワーコンディショナを運転したままだと、通信ケーブルの接続でショートし、パワーコンディショナが故障する場合があります)。

■ パワーコンディショナのアドレス設定

適合パワーコンディショナを複数台接続する場合に設定します。

- お願い
 アドレス設定を行うために、フロントパネルを取りはずす必要があります。
 取りはずし方法はパワーコンディショナの据付工事説明書を参照ください。
 日射がありパワーコンディショナが発電可能な状態で行ってください。
- 表示切換スイッチ 設定SETスイッチ (押さないでください。) 設定 60 通常 R. デジタル 表示部 1:1 運転切換スイッチ 0 · · · · · · · · · \square Ø Þ UPスイッチ・ 自立 停止 連系 運転切換 DOWNスイッチ[・] \otimes

※上の図は屋内タイプ(HQ-D-K○○)の場合で、屋内・屋外 兼用タイプ(HQ-D-RA○○)の場合は運転切替スイッチのス イッチカバーを取外す必要があります(詳細はパワーコンディ ショナの据付工事説明書を参照ください)。 スイッチの位置は上図と同様になります。

<1ッテの位直は工区と回体になります。

パワーコンディショナの運転切換スイッ チを「停止」にします

- 2 デジタル表示部右横の「設定SETスイッ チ」を「設定」にして設定モードにします
- 3 デジタル表示部を見ながらアドレス設定 をします。接続するすべてのパワーコン ディショナに異なるアドレスを設定して ください

アドレス番号は下記の表を確認し設定してくだ さい。

アドレス変更スイッチ操作

UP スイッチ	アドレスの数値 が大きくなる	$(rCA \ 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 9)$
DOWN スイッチ	アドレスの数値 が小さくなる	$(rCA 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow \cdots \rightarrow 0)$

お願い

アドレス設定中は、「表示切換スイッチ」は 押さないようにしてください。誤って押した 場合は、表示が「**-「?**」になるまで繰り返し 押してください。表示は以下のように切替わ ります。

 $r[A \rightarrow rSA \rightarrow JF \rightarrow P[A \rightarrow uod$

4 設定が完了したら「設定SETスイッチ」を 「通常」に戻します

■ 適合パワーコンディショナ側の接続





※上図は屋内タイプ(HQ-D-K○○)の場合で、屋外・屋内兼用 タイプ(HQ-D-RA○○)の場合も端子位置および接続方法は上 図と同様になります。

- 通信ケーブルを図のように加工します 露出配線の場合、2重シース(皮)タイプの通 信ケーブルは外周シース(皮)を20mm程度 にむきます。
- 2 接続図を参照して通信ケーブルを接続し
 ます

お知らせ

パワーコンディショナへ接続する通信ケーブ ルには極性 (+ / -) があります。極性を誤 ると通信ができません。

お願い

- 各ケーブルの差し込み状態を確認してく ださい。差し込みが不十分の場合、通信異 常発生の原因になります。
- 接続時に通信ケーブルをショートさせな いようにしてください。

る 記線の処理を行います

- 通信ケーブルを接続する際に、壁穴を埋め たパテを触った場合、必ず元通りに配線口 を埋め戻してください。
- パワーコンディショナとの通信ケーブルは、電力線(直流側ケーブル、交流側ケーブル)やこの製品以外の通信線と300mm以上離し、同一管内への配線は行わないでください(通信異常の原因になります)。

4 フロントパネルなどを元通りに取付けます

取付方法はパワーコンディショナの据付工事説 明書を参照ください。

■ 計測ユニット側の接続



通信ケーブルを図のように加工します 露出配線の場合、2重シース(皮)タイプの通信 ケーブルは外周のシース(皮)を20mm 程度

露出配線の場合、2 重シース(皮)タイプの通信 ケーブルは外周のシース(皮)を 20mm 程度 (カバーの外側に合う長さ)にむきます。

2 通信ケーブルを速結端子(TRM1の左側 2端子)に接続します

- 極性を合わせて接続してください(極性を誤ると、通信ができずパワーコンディショナが正常に動きません。また、故障の原因になる場合があります)。
- 速結端子にケーブルを接続するときは、速結 端子のボタンを押しながらケーブルを差し込 み、差し込んだままボタンを放してください。

お願い

- ここでは計測ユニットのカバーは取付けません。
- 計測ユニットの配線が完了してからカバーを取付けてください。
- 各ケーブルの差し込み状態を確認してください。差し込みが不十分な場合、通信異常発生の原因になります。
- 接続時に通信ケーブルをショートさせないようにしてください。

4.表示ユニットの設置

4-1. 通信ケーブルを計測ユニットに接続



- 通信ケーブルを図のように加工します
 露出配線の場合、2重シース(皮)タイプの通信ケーブルは外周のシース(皮)を20mm程度(カバーの外側に合う長さ)にむきます。
- 2 通信ケーブルを速結端子(TRM1の右側
 2端子)に接続します
 - 表示ユニットと計測ユニットの間の通信ケー ブルは、極性はありません。
 - 速結端子にケーブルを接続するときは、速結 端子のボタンを押しながらケーブルを差し込 み、差し込んだままボタンを放してください。

お願い

- ここでは計測ユニットのカバーは取付けません。
 計測ユニットの配線が完了してからカバーを取付けてください。
- 接続時に通信ケーブルをショートさせないようにしてください。
- 各ケーブルの差し込み状態を確認してください。差し込みが不十分な場合、通信異常発生の原因になります。

4-2. 表示ユニットの固定、通信ケーブルの接続



表示ユニット本体を下ケース(表示ユ ニットの裏蓋)から取りはずします

- 表示ユニット下部にあるネジをはずします。 はずしたネジをなくさないようにしてください。
- ② 下ケースの蓋を開けます。蓋の開け方は下記 を参照ください。
- ③ 表示ユニット本体と下ケース間のコネクタ ケーブルを取りはずします。
- ④ 表示ユニット本体を下ケースからはずします。



皮むき寸法10mm 内周のシース 外周のシース 表示ユニットをスイッチボックスに取付ける場合:20mm 表示ユニットを壁に直接取付ける場合:130mm 2 通信ケーブルを図のように加工します

2重シース(皮)タイプの通信ケーブルは外周 のシースを図のようにむきます。 皮むき寸法が正しくないと接触不良や短絡の原 因となります。

4. 表示ユニットの設置 つづき

表示ユニットをスイッチボックス (2個用) に取付ける場合



表示ユニットを壁に直接取付ける場合





3 下ケースを設置場所に取付けます

- 通信ケーブルを図のように下ケースへ引き込みます。
- ② 下ケースを途別用意のスイッチボックス取付 用ネジ4本で固定します。

お願い

壁から外気が侵入すると、製品内が結露し、 故障につながることがあります。そのため、 パテまたはシリコン系シーリング材で通信 ケーブル引き込み部をふさいでください。

- 通信ケーブルを図のように下ケースへ引き込みます。通信ケーブルは、下ケースの上部から引き込みます。
- ② 付属の木ネジ4本で下ケースを壁に固定します。
- ③ 表示ユニット本体の上部裏側の薄肉部をニッ パーなどで切り取ります。



4 通信ケーブルを接続します

下ケースの端子台のネジをゆるめ、通信ケーブ ルを締めつけ接続します。 (締付トルク:0.5 ± 0.1N·m)

お願い

- ケーブルの接続状態を確認するため、通信 ケーブルをかるく引っ張って抜けないことをご確認ください。
 (接続が不十分の場合、通信異常発生の原因になります。)
- 接続時に通信ケーブルをショートさせな いようにしてください。



- 5 表示ユニット本体を下ケースに取付けます
 - 下ケースのコネクタケーブルを表示ユニット本 体のコネクタに取付けます。
 - ② 通信ケーブルを表示ユニットの裏側に収めます。
 - ③ 表示ユニット本体を下ケースの引っ掛け部 (ケース上部) に合わせて両側の押さえで固 定します。
 - ④ 表示ユニット本体の底面をネジ 1 本で固定します。

5.オプションセンサーの接続

本製品設置後の分電盤工事などによるお願い

本製品設置後に分電盤工事や電力メーター交換工事などにより「電源ケーブルの接続や電源の位置が変わった」、 「オプションセンサーをはずした」場合は、「オプションセンサーの判定(オプションセンサーを使用する場合 のみ)」「P.66-69」および「電力計測用電流センサーの方向判定」「P.70」をやり直してください。 (手順は「運用種別以外の施工設定を変更したい」「P.83」を参照ください。やり直さないと正しく計測ができ なくなります。)

5-1. 電力計測用電流センサー(PV-DC10A-HQ/16A-HQ/24A-HQ)の接続 (オプション作業)

消費電力を計測するために必要な電力計測用電流センサーを接続する場合に以下の作業を行います。全量買取制度 でかつ消費電力を計測しない場合は、「5-2」にお進みください。

■ 計測ユニット側の接続



電力計測用電流センサー接続のケーブルをコ ネクタ(CN10)に接続します

お願い

- 木ネジで固定する際、木くずなどが計測ユニット内部に残らないように取り除いてください。 ケーブルの差し込み状態を確認してください。 差し込みが不十分な場合、正しく計測できない 場合があります。
- 有線LANの場合、LANケーブルの引き廻しと 干渉させないためにケーブルを引き廻す際、本 体中央のクランパに差し込んでください。

■ 電力計測用電流センサーの準備



電力計測用電流センサークランプ部のツメを はずして開きます

電力計測用電流センサーに「電力計測用電流センサー ラベル」 P.5 を貼り付けてください。*¹ (他のセンサー類と区別するために必ず貼り付けてくだ さい。)

※1 ラベルが貼り付けられている電力計測用電流セ ンサーの場合は貼り付けは不要です。

電力計測用電流センサーラベル P.5



■ 宅内の配線の確認

単相三線のうち、電圧側線(L1、L2)、中性線(N)の3本の電線が共に家庭内に引き込まれている場合と、L1またはL2のいずれか1本とNの2本の電線が家庭内に引き込まれている場合で手順が異なります。

① お客様宅の分電盤のカバーをはずし、内部配線が確認できる状態とします。

② 分電盤内の主電源用漏電ブレーカーを確認し、「お客様宅内の配線状態」によって手順を確認してください。

お客様宅の配線の状態	手順
単相三線のうち、L1、L2、Nの3本の 電線が共に家庭内に引き込まれている。	通常の施工になります。 設定はこのまま行ってください。
単相三線のうち、L1 または L2 のいず れか 1 本と N の 2 本の電線が家庭内に 引き込まれている。	特殊な施工になります。 施工手順が一部異なりますので「主電源用漏電ブレーカーの使用負荷が2線(100V)のみの場合」P.71 を参照ください。

■分電盤側の配線



注意タグ (センサーに関する注意事項が掲載されていますので はがさないでください。)

- 分電盤内の電圧側線に電力計測用電流センサー(2個)を取付けます
 - 電力計測用電流センサー(2個)の取付け位置は、契約ブレーカーよりも系統電源側であることを確認してください。
 P.47 を参照ください。
 - 電力計測用電流センサーについている矢印の 向きは、どちらでも構いません。
 - 電力計測用電流センサー(2個)が2本の電 圧側線にそれぞれ取付けられており、中性線 には取付けられていないことを確認してくだ さい。
 - クランプ部に異物がはさまっていないことを 確認してください。

お願い

- 電力計測用電流センサーを取付ける際、クランプ部を「カチッ」と音がするまでしっかりロックしてください。
- 電力計測用電流センサーをはずした場合、 カラーモニターの設定(施工設定モード) を最初からやり直してください。*1
- 分電盤などのブレーカー端子台のネジを 緩めた場合は締め直し、増し締めを行って ください。
- 2 電力計測用電流センサーと計測ユニット からの電力計測用電流センサー接続ケー ブルを接続します

電力計測用電流センサー接続ケーブルが短い場 合は、最大 25m まで延長可能です。 <mark>P.49</mark> を 参照ください。

お願い

- 電力計測用電流センサー接続ケーブルを 無理に引っぱらないでください。断線の原 因になります。
- 電力計測用電流センサー接続ケーブルの2つのコネクタに対し、どちらにどの電流センサーを接続しても問題ありませんが、カラーモニターの設定(施工設定モード)を行った後で電力計測用電流センサーをはずした場合は、カラーモニターの設定(施工設定モード)をやり直してください。*1
- ※1 手順は「運用種別以外の施工設定を変更したい」 P.83 を参照ください。
 専力計測用電流力ンは、あけずす前の線に、けずす前と同じ向きに同せる場合
 - 電力計測用電流センサーをはずす前の線に、はずす前と同じ向きに戻せる場合は、カラーモニターの設定 (施工設定モード)をやり直す必要はありません。

5-1 (a) オプションセンサー接続ケーブルの延長(オプション作業)

- 電力計測用電流センサー(PV-DC10A-HQ/16A-HQ/24A-HQ)の接続ケーブルを延長する場合の手順で す(配線時に電力計測用電流センサー接続ケーブルの長さが足りないときは下記手順に従って延長してください)。
- 発電電力計測用電流センサー(PV-DC01-HQ)、個別電力計測用電流センサー(PV-DC06J1-HQ/J2-HQ) についても、同様に延長が可能です。



5-2. 発電電力計測用電流センサー(PV-DC01-HQ)の接続 (オプション作業)

発電電力計測用電流センサー(別売)を「適合外パワーコンディショナ」、「11 台目、12 台目の適合パワーコンディ ショナ」、「外部発電機」、「定置型蓄電池」のいずれかと接続する場合に以下の作業を行います。接続をしない場合は、 「5-3」にお進みください。

1

お知らせ

- 本説明は新規設置時の説明となっております。
 増設時は計測ユニットのカバー取はずし P.34
 と分電盤内のカラーモニター用ブレーカー
 P.36)の「切」を行ってください。
- 「出力制御あり」 (P.16) の場合は適合外パワー コンディショナおよび適合パワーコンディショ ナ(11、12台目)は使用できません。





「適合外パワーコンディショナ1台」、 「11台目の適合パワーコンディショナ」 を接続する場合は、発電電力計測用電流 センサーに付属の接続ケーブル1本をコ ネクタ(CN11)に接続します 「適合外パワーコンディショナ2台」、 「11台目、12台目の適合パワーコンディ ショナ」、「外部発電機」、「定置型蓄電池」 のいずれかを接続する場合は、発電電力 計測用電流センサーに付属の接続ケー ブル2本をコネクタ(CN11)とコネクタ (CN12)に接続します

- **2** 図のように、各コネクタに接続したケー ブルをクランパでしっかりとまとめます
 - 有線LANの場合、図のようにCN11、CN12 ケーブルを中央のクランパに差し込んでくだ さい。
 - 有線LANの場合、丸で囲んだ部分にケーブ ルがかからないようにしてください。
 - クランパ部にゆるみがあるとケーブルを通してコネクタに外力が加わり、接続不良の原因となります。
 - 各ケーブルが重ならないように配線してください。
 - 各ケーブルをクランパでしっかりまとめる際に、ラベルに印刷されたパスワードを隠さないでください。
- 3 発電電力計測用電流センサークランプ部のツメをはずして開きます



- 4 各機器の電源ラインに発電電力計測用電 流センサーを取付けます
 - システム概要図 P.20-24 の該当する箇所 を参照ください。
 - 定置型蓄電池の場合は、一般負荷の電源ラインに取付けてください。詳細は定置型蓄電池の説明書を参照ください。

お願い

- 発電電力計測用電流センサーを取り付ける際、クランプ部を「カチッ」と音がするまでしっかりロックしてください。
- 太い電線や曲がった部分に無理に取付けないでください(正しく電流を検出できなくなります)。
- 5 発電電力計測用電流センサーと計測ユ ニットからの発電電力計測用電流セン サー接続ケーブルを接続します

発電電力計測用電流センサーも、電力計測用電流センサーと同様に延長が可能です。P.49 を参照ください。



5-3. 個別電力計測用電流センサー(PV-DC06J1-HQ/J2-HQ)の接続 (オプション作業)

- 個別電力計測用電流センサー(別売)を分岐ブレーカー(100V または 200V)と接続する場合に以下の作業 を行います。接続をしない場合は、「5-4」にお進みください。
- ●下記の表に従って、個別電力計測用電流センサー(別売)に付いている空白のラベルにセンサー番号(「センサー 1」~「センサー2」)を記入してください。

	必要な	個別電力計測用		計測ユニットに接続するコネクタ番号	
	センサーの数	電流センサーの形名 (別売)	数量	CN11	CN12
	1個	PV-DC06J1-HQ	1	0	
個別電力計測用		PV-DC06J2-HQ	—	センサー 1	_
電流センサーの使用数	2個	PV-DC06J1-HQ	_	0	0
		PV-DC06J2-HQ	1	センサー 1	センサー2

T

お知らせ

本説明は新規設置時の説明となっております。増設時は計測ユニットのカバー取はずし **P.34** と分電盤内のカラーモニター用ブレーカー **P.36** の「切」を行ってください。





個別電力計測用電流センサーを1個接続 する場合は、付属のケーブルをコネクタ (CN11)に接続します 個別電力計測用電流センサーを2個接続 する場合は、付属のケーブルのうち「セン サー1」と書かれた方をコネクタ(CN11)

に、「センサー 2」と書かれた方をコネク タ(CN12)にそれぞれ接続します

- **2** 図のように、各コネクタに接続したケー ブルをクランパでしっかりとまとめます
 - 有線 LAN の場合、図のように CN11、CN12 ケーブルを中央のクランパに差し込んでくだ さい。
 - 有線LANの場合、丸で囲んだ部分にケーブ ルがかからないようにしてください。
 - クランパ部にゆるみがあるとケーブルを通してコネクタに外力が加わり、接続不良の原因となります。
 - 各ケーブルをクランパでしっかりとまとめる 際に、ラベルに印刷されたパスワードを隠さ ないでください。
 - 3 個別電力計測用電流センサークランプ部 のツメをはずして開きます





電・故障の原因になります。

電線の被覆のついた部分にはさみ込む 充電部が露出した部分に取付けると、感





4 分電盤内の負荷側に個別電力計測用電流 センサーを取付けます

お願い

- 個別電力計測用電流センサーを取付ける
 際、クランプ部を「カチッ」と音がするま
 でしっかりロックしてください。
- 個別電力計測用電流センサーおよび個別 電力計測用電流センサー接続ケーブルが、 分電盤のブスバー、充電部、エッジなどに 触れないように処置を行ってください。
- 太い電線や曲がった部分に無理に取付けないでください(正しく電流を検出できなくなります)。

- 5 個別電力計測用電流センサーと計測ユ ニットからの個別電力計測用電流セン サー接続ケーブルを接続します
 - 個別1として計測する分岐ブレーカーに取付けた個別電力計測用電流センサーに、「センサー1」と書かれたケーブルを接続してください。
 - 個別電力計測用電流センサーを2個取付ける場合は、個別2として計測する分岐ブレーカーに取付けた個別電力計測用電流センサーに、「センサー2」と書かれたケーブルを接続してください。
 - 個別電力計測用電流センサーも、電力計測 用電流センサーと同様に延長が可能です。
 P.49 を参照ください。

5-4. 計測ユニットカバーの取付け



図のように、各コネクタに接続したケーブ ルをクランパでしっかりと締め込みます

お願い

1

クランパ部にゆるみがないようにしてください(ゆるみがあると、ケーブルを通してコネクタに外力が加わり接続不良の原因となります)。





2 埋設配線をする場合は、ケーブル類を壁 穴に押し込みます

お願い

- 壁内の結露水が製品内部へ侵入しないようにトラップを設けてください。
- 壁の穴をシールパテ(市販)で必ず埋めて ください。

3 露出配線をする場合はカバー底面の配線カ バーを取り除きます

配線カバーを取り除いた後、やすりなどでバリ を削ってください。



配線カバー

4 計測ユニットのカバー固定ネジ2本でカ バーを固定します

> カバーを本体上側に引っ掛けてから取付けてく ださい。

お願い

ネジ止めを忘れないようにしてください。 カバーが落下する原因になります。 6. カラーモニターの設定(施工設定モード)

カラーモニターの設定をする前に

お願い

- お客様によるカラーモニターの設定はできません。必ず販売店様・工事店様が行ってください。
- カラーモニターの設定作業は、日射がありパワーコンディショナが発電可能な状態で行ってください。
 情報収集ユニットを使用しており、情報収集ユニットの電源が入っていない場合は、情報収集ユニットの電
- 情報収集ユニットを使用しており、情報収集ユニットの電源が入っていない場合は、情報収集ユニットの電 源を入れてください(電源を入れる手順は P.32)の手順2、3を参照ください)。





分電盤のカラーモニター用ブレーカー [P.36]を「入」にします

お知らせ

- 表示ユニットの売電ランプ(緑)と買電ラン プ(赤)が点灯します。 **P.9**
- 2 パワーコンディショナの運転切換スイッ チを「停止」にして、パワーコンディショ ナを停止させます

お願い

- 適合外パワーコンディショナ(11、12 台目適合パワーコンディショナ)、外部発 電機(エコウィル、エネファームなど)は 運転(発電)させてください。
- 分電盤の太陽光発電用ブレーカーが「切」 になっている場合は、「入」にしてください。
- 3 すべての太陽電池開閉器、直流側開閉器 を「入」にします



お知らせ

- 手順3の作業から画面が表示されるまで 約1分かかります。
- 表示ユニットの画面*1が消えていた場合で、「ホーム」ボタン*1を押しても画面が表示されない場合は、計測ユニットと適合パワーコンディショナ間の通信ケーブルの極性が間違っている可能性があります。
 P.38)を参照ください。

太陽電池アレイ出力ケーブル

施工設定モードのながれ

- ●施工設定モードとは、カラーモニターへ接続する機器や売電・買電を検出するセンサーの設定・確認などを行う 状態で、お客様にご使用いただく前に、あらかじめ必要な設定を行います。 施工設定モードを完了しなければ、お客様がご使用になれません。
- 設定は「日付・時刻の設定」 **P.57** から順にウィザード形式で設定を行います(設定内容により、設定不要な 項目の設定画面は表示されません)。
- 各設定画面の [戻る] ボタンまたは [キャンセル] ボタンで前の設定画面に戻ります。
- 外部発電機用の発電電力計測用 6-1. 日付・時刻の設定 P.57 〉 6-8(a) 電流センサーの方向判定 P.66 > 6-2. 運用種別の設定 P.58 〉 定置型蓄電池用の発電電力計測用 6-8(b) 6-3. 適合パワーコンディショナの検出 P.59 〉 電流センサーの方向判定 P.67 〉 6-4. 適合パワーコンディショナの整定値一括設定 適合外パワーコンディショナ用の発電電力 6-8(c) P.60 計測用電流センサーの方向判定 P.68 〉 6-5. 制御対象容量の設定(「出力制御あり」の場合の 6-8(d) 個別電力計測用電流センサーの み) **P.63** 〉 方向判定 P.69 〉 6-6. 買取制度の選択 P.64 〉 6-9. 電力計測用電流センサーの方向判定 P.70 > 6-7. オプションセンサーの選択 **P.65** 〉 6-10.保護機能動作履歴表示設定 P.72 > 6-8. オプションセンサーの判定(オプションセンサー 6-11.設定確認 P.74 > を使用する場合のみ)

お知らせ

- 2回目以降の設定時、設定を変更しない設定画面は [設定完了] を選択し、 [確定] ボタンまたは [次へ] ボ タンを押して次の設定画面にお進みください (設定画面によって [スキップ] ボタンが表示され、[スキップ] ボタンを押すと次の設定画面に進みます)。
- 本書内の画面は参考であり、数値などは実際とは異なります。
- 施工設定モードの設定中は電力計測が停止するため、施工設定モードのまま放置されますと電力データのグラフが欠落する場合があります。

お願い

- 設定の途中でパワーコンディショナとの通信確認が必要です。通信確認は夜間や日射が不十分なときはできませんので、設定は日射が安定している時間に行ってください。
- カラーモニターの設定(施工設定モード)に必要な時間は、「出力制御なし」 P.16 〉の標準で10分程度、「出力制御あり」 P.16 〉の標準で30分程度です。 (標準は、適合パワーコンディショナ1台のみを接続している場合を想定しています。時間に余裕を持って行ってください。)
- 設定した内容は整定値一括設定 P.60 をのぞき、設定確認 P.74 で「保存実施」をするまで保存されません。
- ●施工設定モードの途中でカラーモニターの電源が切れた場合は施工設定モードが完了せず、最初からのやり 直しとなりますので、カラーモニターの電源を施工設定モードの途中で切らないでください。
- カラーモニターの設定(施工設定モード)の完了後にパワーコンディショナを交換、増設した場合は、正しく動作しなくなりますので、施工設定をやり直してください(手順は「施工設定の変更」P.84 を参照ください)。

メモ

- ●施工設定モードの設定中に適合パワーコンディショナが運転中の場合、自動で運転を停止することがありますが、施工設定モードを抜けると、すべてのパワーコンディショナ運転が再開されます(パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」にしてある場合は除きます)。
- 施工設定モードの設定中のまま、カラーモニターの電源を切ると、パワーコンディショナの運転が停止した ままとなりますので、お気をつけください。

6-1. 日付・時刻の設定

お知らせ

- この画面は初回設定時のみ表示となり、2回目以降の施工設定モードは「運用種別の設定」 P.58 から始まります。
- 施工設定が完了してからの日付・時刻の変更手順は「日付・時刻の設定方法について」 P.92 を参照ください。

施工設定/日付時刻設定 2017/01/01 00:00				
▲ 年 -	· 2017 + ▼			
月	1			
В	1			
時	0			
分	0			
設定	完了			
▲ 数値	数値 + ▼			
施工設定/日付時刻設定 2017/01/01 00:00				

		2011/01/01 00:00
	年	2017
	月	3
	Β	10
	時	12
	分	15
A	≣л DX	定完了 🔹 🔻

[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して日付・時刻の 位置を移動、[-数値] ボタンまたは [数値+] ボタン にて値を変更してください。

設定完了後、[設定完了]を選択して [OK] ボタンを 押してください。 日付・時刻は即時に反映されます。

お知らせ

「運用種別の設定」 **P.58**〉において [出力制御あり /ネットワークなし] または [出力制御あり/ネッ トワークあり] を選択する場合、正しい時刻を設定 しないと発電ができないことがあります。 6

こんな画面が表示されたら

エラー画面	原因:処置
計測ユニット通信障害発生 2017/01/01 00:00 計測ユニットとの通信が確認できません 電力データが保存されない可能性があります 停電の場合を除き、このメッセージが表示される 場合は、お買上げの販売店または工事店にご相談 ください	 原因:①計測ユニットの電源が入っていません。 ②計測ユニットと表示ユニットの通信異常です。 処置:①カラーモニターのブレーカーを「入」にする。 P.36)を参照ください。 ②通信ケーブルが正しく接続されていて、通信 ケーブルが断線していないことを確認してください。 P.42-44)を参照ください。
一了解	問題がない場合、すべての「太陽電池開閉器 および直流開閉器」「 P.38 〉、カラーモニター のブレーカー「 P.36 〉を一度「切」にしてから 「入」にしてください。

6-2. 運用種別の設定

運用種別の設定について -

お願い

- 運用種別の内容は **P.17** を参照ください。
- ●「出力制御あり」 P.16 〉の場合、「運用種別の設定と作業」 P.102 ▶を参照して運用種別を設定してください。
- インターネット接続を後日行う場合も「ネットワークあり」 **P.16** ~ で設定してください。
- 情報収集ユニットがない場合は「ネットワークあり」にしないでください。

お知らせ

- 正しく設定しないと「電力会社との契約に違反する」、「正常に発電ができなくなる」などの不都合が起きる場合があります。
- 運用種別は、お客様が変更することはできません。販売店様・工事店様による施工設定が必要です。 (手順は「施工設定の初期化」 P.88 を参照ください。)



※ 上の画面は [出力制御なし/ネットワークあり] を 選択している状態になります(表示される文言は、 ソフトウェアのバージョンにより異なります)。

施工設定/運用種別選択 2017/03/10	12:15
表示ユニットを使用「する」	
出力制御なし/ネットワークなし	
● 出力制御なし/ネットワークあり	
出力制御あり/ネットワークなし	
出力制御あり/ネットワークあり	
設定完了	▼
キャンセル	

運用種別の内容 **P.17** を確認して運用種別を選択します。

選択する項目に [▼] ボタンで移動し [選択] ボタン を押すと、選択項目の先頭に「●」が付きます(「●」 が付いている行が選択している運用種別になります)。

お願い

表示ユニットを使用[しない]の設定は使用しませんので「表示ユニットを使用しない」になっている場合は[する]ボタンを押してください。

選択完了後、[設定完了]を選択して [確定] ボタンを 押してください。



6-4. 適合パワーコンディショナの整定値一括設定

お願い

- 整定値の設定は電力会社の指示に従い設定してください。
- 複数のパワーコンディショナが接続されている場合、パワーコンディショナ毎に整定値を設定することはできません。個別に設定したい場合は「適合パワーコンディショナ毎に整定値を設定して運用する場合」
 P.61 を参照ください。

整定値を変更する場合

施工設定/パワコン整定	定值一括語	设定	2017/03/16	9 12:15
変更値を確認後に認	役定完了し	してくださ	い	1/4
運転周波数 現在	:値: 50Hz	変更値:—	50Hz	+ 🔻
OVRLベル 現在	:値: 115V	変更値:	115V	
OVR時間 現在	值: 1.0秒	変更値:	1.0秒	
UVRLベル 現在	:値: 80V	変更値:	80V	
UVR時間 現在	值: 1.0秒	変更値:	1.0秒	
戻る	数值	数值 十		7



整定値を変更しない場合

施工設定/パワコン整定値一括設定 2017/03/10 12:15
変更値を確認後に設定完了してください 4/4
力率一定制御ヘット現在値: 1.00 変更値: 1.00
力率一定制御を0FFにする場合はバルを1.00に設定してください
手動復帰設定現在値: OFF 変更値: OFF
出力制御変化時間現在値: 5分変更値: 5分
変更なし(スキップ) ▼
- 戻る

[▼] ボタンで項目移動、[-数値] ボタンまたは[数値+] ボタンで値を変更してください。

値の増減はあらかじめ決められた範囲でのみ行えます (**P.62**)を参照ください)。

複数のパワーコンディショナが接続されており、かつ、それらの間で整定値が異なる場合は現在値に「不一致」と表示され、表示されている値で統一されます。

項目の最下段に [設定実施 (即時反映)] の項目があり ますので、[▼] ボタンで選択項目を移動させて [確定] ボタンを押してください。

お知らせ 整定値一括設定は [確定] ボタンを押した時点でパ ワーコンディショナの整定値が変更されます。

既にパワーコンディショナで設定済みの場合で値を変 更しない場合は、[▼] ボタンで [変更なし(スキップ)] まで移動し、[確定] ボタンを押してください。

~ 適合パワーコンディショナ毎に整定値を設定して運用する場合 ―――――
事前に適合パワーコンディショナ毎に整定値が設定されている場合、「適合パワーコンディショナの整定値一括 設定」[P.60] を実施すると整定値が初期値で一括設定されてしまいます(整定値を変更しない場合の[変更 なし(スキップ)]が表示されないので[設定実施(即時反映)]にて一括設定されます)ので、下記の手順に て対処を行ってください。
 パワーコンディショナにて個別に設定されている整定値をメモします。*1 ➡
②「適合パワーコンディショナの整定値一括設定」P.60 とて、選択項目を項目の最下段にある「設定実施(即時範囲)」項目に移動させます。
 ③ [確定] ボタンを押します。 ●
④ パワーコンディショナ本体にて整定値を元の値(手順①にてメモした値)に設定します。*1
※1 整定値の表示および設定方法は、パワーコンディショナの据付工事説明書を参照ください。

6. カラーモニターの設定(施工設定モード) つづき

整定値の項目一覧(工場出荷値は「標準値」の値に設定されています。)

整定項目		整定值		
		標準値	整定值範囲	
OVR レベル		115	115 110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120	
OVR 検出	時間	1.0	0.5+0.6+0.7+0.8+0.9+1.0+1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+2.0	秒
UVRレベ	ベル	80	80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93	V
UVR 検出	時間	1.0	0.5+0.6+0.7+0.8+0.9+1.0+1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+2.0	秒
OFR	50Hz 用	51.0	50.5·50.8·51.0·51.3·51.5 (50Hz)	
レベル	60Hz 用	61.2	60.6·60.9·61.2·61.5·61.8 (60Hz)	
OFR 検出	時間	1.0	0.5+0.6+0.7+0.8+0.9+1.0+1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+2.0	秒
UFR	50Hz 用	47.5	47.5·47.7·48.0·48.2·48.5·48.7·49.0·49.2·49.5 (50Hz)	
レベル	60Hz 用	57.0	57.0·57.3·57.6·57.9·58.2·58.5·58.8·59.1·59.4 (60Hz)	
UFR 検出	時間	1.0	0.5+0.6+0.7+0.8+0.9+1.0+1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+2.0	秒
電圧位相距	跳躍レベル	3	2.3.4.5.6.7.8.9.10	度
復帰時間		300	150.160.170.180.190.200.210.220.230.240.250.260.270.280.290.300	秒
出力電圧。	上限値	109.0	107.0 • 107.5 • 108.0 • 108.5 • 109.0 • 109.5 • 1 10.0 • 1 10.5 • 1 11.0 • 1 11.5 • 1 12.0	V
出力制限し	レベル	50	0.50	%
力率一定制御設定*1		OFF	ON·OFF	-
力率一定制御レベル				-
手動復帰設定		OFF	ON·OFF	-
出力制御機能設定 ^{*2} OF		OFF	OFF・rC(リモコン通信による出力制御)・rS(RS485 通信による出力制御)	-
出力制御変化時間*3		5	5.6.7.8.9.10	分

※1 力率一定制御レベルの設定に応じて自動設定をするので、カラーモニターに表示されません。

※2 運用種別 **P.17** の出力制御あり/なしに応じて自動設定をするので、カラーモニターに表示されません。

※3 「出力制御あり」 P.16 〉の場合のみ表示されます(電力会社の指示に従い設定してください)。 また、この項目はパワーコンディショナ本体の整定値の設定には表示されません。

お願い

- OFR レベル、UFR レベルの整定値は、ご使用の地域の周波数に合わせて設定してください。
- ●「出力制御あり」 P.16 〉の場合かつ、施行完了後に電力会社から力率一定制御レベルの変更指示があった場合は、カラーモニターにて「適合パワーコンディショナの整定値一括設定」 P.60 〉および「制御対象容量の設定」 P.63 〉 を再設定してください (パワーコンディショナで力率の変更を行うと、電力会社の配電線の 運用に影響が生じる場合があります)。



※1 太陽電池モジュールの合計容量が 10000[W] 以上の場合は、9999[W] を入力してください。

※2 パワーコンディショナの最大出力電力を示すものではありません。

了解

キャンセルー

※3 NP 定格と HP 定格を持つ機種については、HP 定格を設定しても NP 定格の定格出力電力で計算されます。

6-6. 買取制度の選択



買取制度を選択します。

選択する項目に [▼] ボタンで移動し [選択] ボタン を押すと、選択項目の先頭に「●」が付きます(「●」 が付いている行が選択している買取制度になります)。

- 余剰 余剰買取制度の場合に選択します。
 電力計測用電流センサー(PV-DC10A-HQ)
 /16A-HQ/24A-HQ)が必要となります
 (P.46)を参照ください)。
- 全量(消費計測あり)
 全量買取制度で消費電力を計測する場合に選択します。電力計測用電流センサー(PV-DC10A -HQ/16A-HQ/24A-HQ)が必要となります
 (P.46)を参照ください)。
- 全量(消費計測なし) 全量買取制度で消費電力を計測しない場合に選 択します。

選択完了後、[設定完了]を選択して [確定] ボタンを 押してください。

6-7. オプションセンサーの選択

施工設定/オプションヒンリー選択 2017/03/10		
● わ゚ションヒンサーを使用しない	個別消費1/2 100V/100V	
外部発電機を併用	個別消費1/2 100V/200V	
定置型蓄電池を併用	個別消費1/2 200V/100V	
適合外パワコンを併用 1台	個別消費1/2 200V/200V	
個別消費1 100V のみ		
個別消費2 100V のみ	設定完了	
戻る▼		

※ 上の画面は [オプションセンサーを使用しない] を 選択している状態になります。

●「買取制度の選択」 P.64 〉において「全量(消費電

● 「運用種別の設定 | P.58 〉 において [出力制御あり]

使用できない項目のため、表示されません。

カなし)]を選択した場合、(a)・(b)・(d)の項目は

を選択した場合は、(c)の項目は使用できない項目

お知らせ

- 使用するオプションセンサーを選択します(下記のいずれかの選択となり、併用することはできません)。
- 選択する項目に
 [▼] ボタンで移動し
 [選択] ボタンを押すと、選択項目の先頭に
 [●]が付きます
 (「●]
 が付いている行が選択しているオプションセンサー
 になります)。
 - ・オプションセンサーを使用しない
 - ··· オプションセンサーを使用しません。 (a) • **外部発電機を併用「P.50** 〉
 - (b) 定置型蓄電池を併用「P.50 〉
 - ・・・ 定置型蓄電池の充放電電力を計測し ます。
 - (c) ・適合外パワコンを併用 P.50 … 適合外パワーコンディショナ(他社 パワーコンディショナ)や適合パワー コンディショナ11、12台目の発電 電力を計測します。
 - (d) ・個別消費1のみ P.52
 … 個別消費1の消費電力を計測します。
 (d) ・個別消費2のみ P.52
 - (d) ・個別消費2006 [<u>F.32</u> … 個別消費20消費電力を計測します。 (d) ・個別消費1/2 xxxV/xxxV [P.52]
 - ・・・・個別消費 1 および個別消費 2 の消費 電力を計測します。
- のため、表示されません。 ● [適合外パワコンを併用]、[個別消費 1 のみ]、[個別消費 2 のみ] については、これらの項目を選択した後、適 合外パワーコンディショナの台数、個別 1 の電圧(100V/200V)、個別 2 の電圧(100V/200V)を変更す ることができます。

施工設定/わ゚ションヒンリー選択	2017/03/10 12:15	
打゚ションヒンサーを使用しない	個別消費1/2 100V/100V	
外部発電機を併用	個別消費1/2 100V/200V	
定置型蓄電池を併用	個別消費1/2 200V/100V	
● 適合外パワコンを併用 1台	個別消費1/2 200V/200V	
個別消費1 100V のみ		
個別消費2 100V のみ	設定完了	
++>200	2台	

※ 上の画面は [適合外パワコンを併用] を選択した場合。

施工設定/わ゚ショルガー選択	2017/03/10 12:15	
わ゚ションヒンサーを使用しない	個別消費1/2 100V/100V	
● 外部発電機を併用	個別消費1/2 100V/200V	
定置型蓄電池を併用	個別消費1/2 200V/100V	
適合外パワコンを併用 1台	個別消費1/2 200V/200V	
個別消費1 100V のみ		
個別消費2 100V のみ	設定完了	
戻る▼	確定	

施工設定/わ゚ションヒンリー選択	2017/03/10 12:15
わ゚ションセンサーを使用しない	個別消費1/2 100V/100V
外部発電機を併用	個別消費1/2 100V/200V
定置型蓄電池を併用	個別消費1/2 200V/100V
適合外パロンを併用 1台	個別消費1/2 200V/200V
● 個別消費1 <mark>100V</mark> のみ	
個別消費2 100V のみ	設定完了
++>200	200V
※ 上の画面は [個別消費 -	1]を選択した場合。

選択完了後、[設定完了]を選択して [確定] ボタンを 押します。 6

6-8. オプションセンサーの判定(オプションセンサーを使用する場合のみ)

「オプションセンサーの選択」 **P.65** 〉 で選択したオプションセンサーについて各センサーの方向判定を行います。 お願い

カラーモニターの設定(施工設定モード)の完了後にオプションセンサーの取付け場所や向きを変更した場合は、 正しく動作しなくなりますので、オプションセンサーの方向判定を再度行ってください。

6-8(a) 外部発電機用の発電電力計測用電流センサーの方向判定

発電電力計測用電流センサーが外部発電機の電源ラインに取付けられていることを確認してください(P.20)[応用例 2]またはP.23)[応用例 2]を参照ください)。

施工設定/外部発電機用センサー 2017/03/10 12:15

IネファームまたはIコウィルの発電電力計測用電流セリーの 方向判定をします

と別ーを接続したIネファームまたはIIウイルを発電させてから 【判定】ボタンを押してください

戻る

判定

ΨIF

判定

次へ

■方向判定が正常な場合

施工設定/外部発電機用セリー 2017/03/10 12:15

エネファームまたはエコウィルの発電電力計測用電流センサーの 方向判定ができました

【次へ】ボタンを押してください 再判定する場合は【判定】ボタンを押してください

キャンセル

■方向判定が異常な場合

施工設定/外部発電機用セリー 2017/03/10 12:15

IネファームまたはIコウィルの発電電力計測用電流センリーの

方向判定ができませんでした

セッサーを接続したエネファームまたはエコウィルを発電させてから再度 【判定】ボタンを押してください

キャンセル

外部発電機が発電を行っていることを確認してから、 [判定] ボタンを押してください。

お知らせ

外部発電機(エコウィル、エネファームなど)は、 起動してから発電するまで時間がかかる場合があり ます。詳細は、外部発電機の説明書を参照ください。

方向判定が完了すると、「エネファームまたはエコウィルの発電電力計測用電流センサーの方向判定ができました」と画面に表示されます。

外部発電機の発電を停止してから、[次へ] ボタンを押 してください。

方向判定が正常にできない場合は「エネファームまた はエコウィルの発電電力計測用電流センサーの方向判 定ができませんでした」と画面に表示されます。

- 原因として次のようなことが考えられます。
- 外部発電機、または発電電力計測用電流センサーが 正しく接続されていない。
 - ⇒ 外部発電機およびセンサーが正しく接続されていることをご確認ください。
 P.20 [応用例2]、
 P.23 [応用例2]を参照ください(施工方法は P.50)を参照ください)。
- 外部発電機が発電を行っていない。
 ⇒ 発電を行っていることをご確認ください。

(外部発電機の取扱説明書を参照ください。)

上記を確認してから、再度 [判定] ボタンを押してく ださい。

6-8(b) 定置型蓄電池用の発電電力計測用電流センサーの方向判定

発電電力計測用電流センサーが定置型蓄電池の一般負荷の電源ラインに取付けられていることを確認してください。 (P.21) [応用例 3] または P.24) [応用例 3] を参照ください。)

施工設定/蓄電池用セリー

2017/03/10 12:15

定置型蓄電池の発電電力計測用電流とガーの

方向判定をします

セルーの方向判定を放電で行う場合は定置型蓄電池を 放電させてから【放電判定】ボタンを、充電で行う 場合は【充電判定】ボタンを押してください

|戻る|||放電判定||充電判定||

■方向判定が正常な場合

施工設定/蓄電池用セルー

2017/03/10 12:15

定置型蓄電池の発電電力計測用電流とかの 充電方向の判定ができました

【次へ】ボタンを押してください 再判定する場合は【判定】ボタンを押してください

■方向判定が異常な場合

施工設定/蓄電池用わサ-

2017/03/10 12:15

定置型蓄電池の発電電力計測用電流と沙の

放電方向の判定ができませんでした

セットを接続した定置型蓄電池を放電または充電させてから 再度【放電判定】または【充電判定】ボタンを押して ください

キャンセル | 放電判定 | 充電判定 |

定置型蓄電池が放電または充電を行っていることを確認し、放電しているときは [放電判定] ボタン、充電しているときは [充電判定] ボタンを押してください ([放電判定] または [充電判定] のいずれかの方向判 定を行えばよく、両方を行う必要はありません)。

お願い

[放電判定] ボタンと [充電判定] ボタンを間違え て押すと、放電と充電の表示が逆になります。間違 えないようにして押してください。蓄電池が放電し ているか充電しているかについては、蓄電池の説明 書を参照ください。

方向判定が完了すると、「定置型蓄電池の発電電力計測 用電流センサーの充電(または放電)方向の判定がで きました」と画面に表示されます。

放電判定を行った場合は定置型蓄電池の放電を停止さ せてから、[次へ] ボタンを押してください。 6

方向判定が正常にできない場合は「定置型蓄電池の発 電電力計測用電流センサーの充電(または放電)方向 の判定ができませんでした」と画面に表示されます。 原因として次のようなことが考えられます。

- 定置型蓄電池、または発電電力計測用電流センサー が正しく接続されていない。
 - ⇒ 蓄電池およびセンサーが正しく接続されている ことをご確認ください。P.21 [応用例 3]、
 P.24 [応用例 3] を参照ください(施工方法 は P.50) を参照ください)。
- 定置型蓄電池が動作していない。
 - ⇒ 定置型蓄電池が充電または放電を行っているこ とをご確認ください。

(定置型蓄電池の取扱説明書を参照ください。)

上記を確認してから、再度 [放電判定]、または [充電 判定] ボタンを押してください。

6. カラーモニターの設定(施工設定モード) つづき

6-8(c) 適合外パワーコンディショナ用の発電電力計測用電流センサー の方向判定

発電電力計測用電流センサーが適合外パワーコンディショナ、または適合パワーコンディショナ(11、12 台目) の電源ラインに取付けられていることを確認してください(P.20) [応用例 1]または P.23) [応用例 1]を 参照ください)。



パワーコンディショナ^{**1}が発電していることを確認してから[判定]ボタンを押してください。

方向判定が完了すると、「適合外パワコンの発電電力計 測用電流センサーの方向判定ができました」と画面に 表示されます。

パワーコンディショナ^{*1}の発電を停止させてから、[次 へ] ボタンを押してください。

方向判定が正常にできない場合は、「適合外パワコンの 発電電力計測用電流センサーの方向判定ができません でした」と画面に表示されます。

原因として次のようなことが考えられます。

- パワーコンディショナ^{*1}に発電電力計測用電流センサーが正しく接続されていない。
 ⇒パワーコンディショナの発電電力計測用電流センサーが正しく接続されていることをご確認ください。
 P.20 [応用例 1]、P.23 [応用例 1]を参照ください(施工方法は P.50) を参照く
- パワーコンディショナ^{*1}が発電を行っていない。
 ⇒ 発電を行っていることをご確認ください。
 上記を確認してから、再度[判定]ボタンを押してください。
- ※1 パワーコンディショナは「適合外パワーコンディショナ」または「適合パワーコンディショナ(11、12台目)」のことです。

6-8(d) 個別電力計測用電流センサーの方向判定

個別電力計測用電流センサーが分岐ブレーカーに取付けられていることを確認してください(P.21 [応用例4] または P.24 [応用例 4]を参照ください)。

対象の分岐ブレーカーが「入」、分岐ブレーカーに接続 施工設定/個別消費用セリー 2017/03/10 12:15 されている家電機器が動作している(運転スイッチが ON)になっていることを確認してから [判定] ボタン を押してください。 個別電力計測用電流むかの方向判定をします セルーを接続した全てのブレーカーに接続された家電機器の 電源を入れ、500W以上の電力で動作させてから 【判定】ボタンを押してください 判定 戻る ■方向判定が正常な場合 方向判定が完了すると、「個別電力計測用電流センサー 施工設定/個別消費用セリー 2017/03/10 12:15 の方向判定ができました」と画面に表示されます。 動作させた家電機器を停止させてから、[次へ] ボタン を押してください。 個別電力計測用電流センサーの方向判定ができました 個別消費1(CN11):0.89㎏ 個別消費2(CN12):0.78㎏ 【次へ】ボタンを押してください 再判定する場合は【判定】ボタンを押してください 判定 一次へ キャンセルー ■方向判定が異常な場合 方向判定が正常にできない場合は、「個別電力計測用電 施工設定/個別消費用セルー 2017/03/10 12:15 流センサーの方向判定ができませんでした」と画面に 表示されます。 個別電力計測用電流セルーの方向判定ができません 原因として次のようなことが考えられます。 ● 分岐ブレーカーに個別電力計測用電流センサーが正 でした しく接続されていない。 個別消費1(CN11):0.00kW 個別消費2(CN12):0.00kW ⇒ センサーが正しく接続されていることをご確認 セルーを接続した全てのブレーカーに接続された家電機器の ください。 P.21 〉 [応用例 4] 、 P.24 〉 [応用 電源を入れ、500W以上の電力で動作させてから再度 例 4] を参照ください(施工方法は P.52-53) 【判定】ボタンを押してください を参照ください)。 判定 キャンセル 分岐ブレーカーに接続されている家電機器が動作し ていない。

⇒ 家電機器が動作していることをご確認ください。

- ●「オプションセンサーの選択」で個別電力計測用センサーが正しく選択されていない。
 - ⇒ 正しく選択してください。 P.65 を参照ください。

上記を確認してから、再度 [判定] ボタンを押してく ださい。 6

カラーモニターの設定(施工設定モード)

6-9. 電力計測用電流センサーの方向判定

「買取制度の選択」 **P.64** 〉で〔余剰〕または〔全量(消費計測あり)〕を選択した場合のみ画面が表示されます。 お願い

- パワーコンディショナまたは外部発電機(エコウィル、エネファームなど)が発電している場合や、定置型 蓄電池が放電している場合は、電力計測用電流センサーの方向判定を正しく行うことができませんので、停止させてください。
- カラーモニターの設定(施工設定モード)の完了後に電力計測用電流センサーの取付け場所や向きを変更した場合は正しく動作しなくなりますので、電力計測用電流センサーの方向判定を行ってください。



上記を確認してから、再度 [判定] ボタンを押してく ださい。

させてください。

ないため、パワーコンディショナを手動で運転再開

主電源用漏電ブレーカーの使用負荷が2線(100V)のみの場合



6

6-10.保護機能動作履歴表示設定

- 保護機能動作^{*1} (電圧上昇抑制^{*2}、温度出力制限^{*3})が発生した際に表示される、画面上部のステータスアイ コンなどの表示設定を行います(詳細は P.73) を参照ください)。
- 2回目以降のカラーモニターの設定(施工設定モード)の場合、この画面は表示されません(設定手順は「保護機能動作履歴の表示設定を変更」 P.89 を参照ください)。

施工設定/情報表示設定	2017/03/10 12:15
保護機能動作履歴/ステータスの表示	する
保護機能動作履歴/ステータスの表示の認 「次へ】ボタンを押してくた	定を確認し Sinto
	.201
戻るしない	一次へ
※上の画面は [する] と設定されて	いる場合。
施工設定/情報表示設定	2017/03/10 12:15

保護機能動作履歴/ステータスの表示しない

保護機能動作履歴/ステータスの表示の設定を確認し 【次へ】ボタンを押してください

キャンセル

- ※上の画面は [しない] と設定されている場合。
- ※1 保護機能動作とは

パワーコンディショナが電圧上昇抑制^{※2}または温度出力制限^{※3}により発電出力を制限する動作のことです。 ※2 **電圧上昇抑制**とは

家電機器を保護するため、電気事業法により系統側の電圧は最大 107V と定められていますが、これを超 えそうな状況が発生すると、パワーコンディショナは発電出力を制限(売電を制限)するなどして、系統側 の電圧上昇を抑制します。

この状態が頻発する場合は電力会社と相談するなどの対策が必要となります。

-する | 次へ

※3 温度出力制限とは

周囲温度の上昇などによりパワーコンディショナ内部の温度が高くなった場合に、パワーコンディショナを 保護するため、発電出力を制限して内部の温度を上昇しないようにします。

この状態が頻発する場合はパワーコンディショナの周囲温度を下げる対策が必要となります。

保護機能動作^{*1}(電圧上昇抑制^{*2}、温度出力制限^{*3}) が発生した際の表示設定(する/しない)の設定をし ます。 初期値は[する]です。 設定完了後、[次へ]ボタンを押してください。

お知らせ

電圧上昇抑制表示機能、温度出力制限表示機能
 についてはパワーコンディショナの取扱説明書
 を参照ください。


■パワコン別状況画面^{*2}およびパワコン一括操作画面^{*2}のパワーコンディショナ運転状況に表示

パワコン別状況		シ≈∎	2017/03,	/10 12:15
P01(00):本体停止 0	.00kW	P02(01):	運転中	3.90kW
P03(02):準備中 0	.00kW	P04(03):	発電不足	0.00kW
P05(04):運転中 4	.40kW	P06(05):	運転中	4.50kW
P07(06) 温度制限 2	. 50kW	P08(07):	電圧抑制	3.90kW
P09(08):運転中 4	.60kW	P10(09):	運転中	4.50kW
適合外1:本体停止 0	.00kW	適合外2:	運転中	4.20kW
——————————————————————————————————————	₹ 3	OK		$\mathbf{\nabla}$

2017/03/11 12:15 ~ 12:59

※上の画面はパワコン別状況画面の場合。

P02(01)

まる

雷田

保護機能動作中の場合、パワーコンディショナの 運転状況に表示されます。

(保護機能動作履歴/ステータスの表示を[しない] とした場合は、保護機能動作中でも「運転中」と 表示されます。)

※1 ステータスアイコンの詳細は、取扱説明書の「表示ユニットの画面の説明」を参照ください。 ※2 画面の表示方法、画面についての説明は、取扱説明書を参照ください。 6

6. カラーモニターの設定(施工設定モード) つづき

6-11.設定確認

「日付・時刻の設定」 P.57 から「保護機能動作履歴表示設定」 P.72 までの施工設定を保存します。

施工設定/設定状況確認	2017/03/10 12:15
以下の内容で設定を保存	すしてよろしいですか?
運用種別 適合パッワン設置台数 パッワン整定値 買取制度 む。ションサー 保護機能動作履歴/ステータスの表示 戻る やり直す	 : 出力制御なし/ネットワークあり : 10台 : 変更なし : 余剰 : 外部発電機を併用 : する

施工設定を行った設定内容が表示されますので、設定 内容に間違いがないかを確認します。

お願い

発電所 ID が未発行の場合は、運用種別を「出力制 御なし/ネットワークあり」または「出力制御なし /ネットワークなし」で設定し直してください。

お知らせ

運用種別の設定が誤っていると「電力会社との契約 に違反する」、「正常に発電ができなくなる」などの 不都合がおきる場合があります。

設定内容が正しい場合

[保存実施] ボタンを押します。

施工設定が保存され、次の作業に進みます。次の作業は運用種別によって異なります。

運用種別	次の作業
出力制御なし/ ネットワークなし	「据付工事後の確認」 P.80 にお進みください(ホーム画面 P.80 〉が表示されます)。
	インターネット接続が「開通済み」の場合 ⇒「インターネット接続が「開通済み」の場合」 P.75 にお進みください。
ネットワークあり	インターネット接続が「未開通」の場合 ⇒「インターネット接続が「未開通」の場合」 P.78 → にお進みください。
出力制御あり/ ネットワークなし	「SD カードによる発電所 ID の登録」 P.107 にお進みください。
出力制御あり/ ネットワークあり	インターネット接続が「開通済み」の場合 ⇒「インターネット接続が「開通済み」の場合」 P.75 にお進みください。
	インターネット接続が「未開通」の場合 ⇒「インターネット接続が「未開通」の場合」 P.78 にお進みください。

お知らせ

施工設定の初期化 P.88 をしていない場合は、ネットワーク接続 P.75-79 や出力制御の設定 P.103-109 はスキップされます。

設定内容が誤っている場合

誤っている設定の画面まで戻り、設定を修正します。 [戻る]ボタンを押すと、保護機能動作履歴表示設定画面 **P.72**〉に戻ります。 [やり直す]ボタンを押すと、日付・時刻の設定画面 **P.57**〉に戻ります。

7. ネットワーク接続

ここでは計測ユニットの「情報収集ユニットに接続」および「インターネットに接続」の確認を行います。 (この作業の必要有無は「■ネットワークを使用する場合の設定」P.26 を参照ください。)

7(a) インターネット接続が「開通済み」の場合

1. 情報収集ユニットのランプ表示で情報収集ユニットの状態を確認する

情報収集ユニットの電源を入れてから10分以上経過後に、ランプの状態を確認してください(電源を入れる手順は「ブロードバンドルーター(市販)に接続」の手順2、3 **P.32**を参照ください)。

回線状況 ランプ ^{*1}	オプション1 ランプ ^{*1}	WAN ランプ ^{*1}	オプション2 ランプ ^{*1}	オプション3 ランプ ^{*1}	対処
緑点灯	緑点灯	緑点灯 または 緑点滅	赤点灯以外	消灯	「手順2」にお進みください。
		上記以外			 「ブロードバンドルーターに接続」の手順3 P.32 をご参照ください。 オプション2ランプが赤点灯のときは、ブロードバンドルーターがインターネットに接続できていることを確認してから情報収集ユニットの電源を入れ直して上記のランプ点灯になることを確認してください。

2. 情報収集ユニットとの通信確認をする

通信確認 2017/03/10 12:15 情報収集1ごかとの通信確認を行います	計測ユニットと情報収集ユニットの接続が無線 LANの場合
インターネットの接続状態を選択してください 据付説明書を参考にし、計測ユニットが(無線)の場合は 情報収集ユニットのWPSボタンを押してから1分以内に、 (有線)の場合はLANケーブルの接続を確認してから 【通信確認】ボタンを押してください 【施工設定】ボタンで施工設定をやり直すことができます 施工設定 未開通 通信確認	
※ 上の画面はインターネット確認済み(開通済み) の場合。	接続および接続確認のために計測ユニット内の LAN アダプターを取り外さないでください(接続 および接続確認は表示ユニットで行います)。

計測ユニットと情報収集ユニットの接続が有線 LAN の場合

- ① 画面の表示が「インターネット接続 確認済み」*2 であることを確認します。
- 表示ユニットの [通信確認] ボタンを押します。
- ※1 表に記載以外のランプ表示は確認不要です。ランプの位置は P.12 を参照ください。 10 分経過する前だと、正しいランプ状態になっていない場合があります。
- ※2 画面の表示が「インターネット接続 未開通」(P.78)の画面)となっている場合、[確認済み] ボタンを 押してください(画面の表示が「インターネット接続 確認済み」に変わります)。
- ※3 無線 LAN 中継器を使用している場合は、無線 LAN 中継器の WPS ボタンを押します。 **P.97** を参照ください。

通信確認 2017/03/10 12:15 情報収集1ごかとの通信を確認しました	通信確認が完了し、左の画面が表示されると計測ユニッ トの「情報収集ユニットに接続」および「インターネッ トに接続」の確認は完了です。 [次へ] ボタンを押してください。
サーバーへの接続を開始します 【次へ】ボタンを押してください 【キャンセル】 ボ タンはインターネット接続状態選択画面へ戻ります キャンセル 次へ	※ エラー画面が表示された場合は P.77 を参照く ださい。

運用種別 P.17	次の設定・確認作業
出力制御なし/ ネットワークあり	手順3にお進みください。
出力制御あり/ ネットワークあり	「表示ユニットによる電力会社の設定」 P.103 にお進みください。

3. 三菱電機クラウドサーバーに接続

<u>処理実施中</u> 2017/03/10 12:15	三菱電機クラウドサーバーに接続します。 接続が完了するまで、しばらくお待ちください。 接続が完了すると下記の処理へ進みます。 ※ エラー画面が表示された場合は P.77 を参照く
運用種別ごとの処理を行います	ださい。
処理の完了には最大15分かかる場合があります しばらくお待ちください	

次の設定・確認作業
「据付工事後の確認」 P.80 とお進みください(ホーム画面 P.80 とが表示されます)。

以上でネットワーク接続は完了です。

こんな画面が表示されたら



7(b) インターネット接続が「未開通」の場合

1. 情報収集ユニットのランプ表示で情報収集ユニットの状態を確認する

情報収集ユニットの電源を入れてから 10 分以上経過後に、ランプの状態を確認してください(電源を入れる手順 は「ブロードバンドルーター(市販)に接続」の手順 2、3 **P.32** を参照ください)。

回線状況 ランプ ^{*1}	オプション1 ランプ ^{*1}	WAN ランプ ^{*1}	オプション3 ランプ ^{*1}	対処
橙点灯	緑点灯	消灯	消灯	次の作業(手順2)にお進みください。
	上記	以外		「ブロードバンドルーターに接続」の手順3 P.32 をご参照ください。

2. 情報収集ユニットとの通信確認をする

通信確認	2017/03/10 12:15
情報収集1二ットとの通信確認を行い	います
インターネット接続	未開通
インターネットの接続状態を選択してくた	<u>Ezh</u>
据付説明書を参考にし、計測ユニットが()	無線)の場合は
情報収集ユニットのWPSボタンを押してから	ら1分以内に、
(有線)の場合はLANケーブルの接続を確認	してから
【通信確認】ボタンを押してください	
【施工設定】ボタンで施工設定をやり直す	けことができます
施工設定確認認	済み通信確認

※ 上の画面はインターネット未開通の場合

計測ユニットと情報収集ユニットの接続が無線 LANの場合

- [未開通] ボタンを押してください(左の画面のように表示が「インターネット接続未開通」に変わります)。
- ② 情報収集ユニットの WPS ボタン P.11 を押しま す^{*2} (「登録ランプ」 P.12 が点滅するまで押し 続ける)。
- ③ 表示ユニットの [通信確認] ボタンを押します。
 (②を行ってから 1 分以内に行ってください。)

お願い

接続および接続確認のために計測ユニット内の LANアダプターを取り外さないでください(接続 および接続確認は表示ユニットで行います)。

計測ユニットと情報収集ユニットの接続が有線 LAN の場合

- [未開通] ボタンを押してください(左の画面のように表示が「インターネット接続未開通」に変わります)。
- 表示ユニットの [通信確認] ボタンを押します。

通信確認が完了し、左の画面が表示されると計測ユニットの「情報収集ユニットに接続」の確認は完了です。 [次へ] ボタンを押してください。運用種別 [P.17) により処理の流れが異なります。

※ エラー画面が表示された場合は **P.77** を参照く ださい。

サーバーへの接続を開始します 【次へ】ボタンを押してください

情報収集ユニットとの通信を確認しました

【キャンセル】ボタンはインターネット接続状態選択画面へ戻ります

-++>)21

通信確認

運用種別 P.17	次の設定・確認作業
出力制御なし/ ネットワークあり	手順3 P.79 にお進みください。
出力制御あり/ ネットワークあり	「表示ユニットによる電力会社の設定」 P.103 にお進みください。

※1 表に記載されている以外のランプ表示は確認不要です。ランプの位置は P.12 を参照ください。 10分経過する前だと、正しいランプ状態になっていない場合があります。

2017/03/10 12:15

次へ

※2 無線 LAN 中継器を使用している場合は、無線 LAN 中継器の WPS ボタンを押します。 **P.97** を参照くだ さい。

3. 三菱クラウドサーバーとの接続準備をする

処理実施確認
2017/03/10 12:15
サーバー接続の準備ができました
インターネット接続開通次第、速やかにサーバーとの 接続を確認ください 三菱電機クラウドサーバーに接続する準備が完了する と、左の画面になります。

ボタン表示	内容		
了解	ホーム画面 P.80 が表示され ます。		
次の設定・確認作業			
「据付工事後の確認	JP.80 を参照ください。		

以上でネットワーク接続は完了です。

8.据付工事後の確認

8-1. 据付工事後の確認について

据付工事が終わりましたら、「据付工事全体のながれ」 **P.25-26** に従って、作業漏れなどがないかをもう一度点 検してください (点検は必ず行ってください。作業漏れなどがあった場合は機能が発揮できないばかりか安全性が 確保できません)。

8-2. 試運転

- お客様立ち会いで試運転を行ってください。
- お客様にご説明する際に取扱説明書をご準備ください。
 (新築などの未入居の場合は、発注者様または管理人様立ち会いで行ってください。)

ガラーモニター用 「入」にする



_ットの画面の説明」および「ホーム画面 い方」を参照ください。





3 消費電力を確認します

IH クッキングヒーターなど、200V 仕様の機器 を動かし表示ユニットのホーム画面で消費電力 が増えることを確認してください。

※ 200V 仕様の機器がない場合は、すべての部 屋の照明を点灯させるなど電力を消費する状態にしてください。

こんなときは

- IH クッキングヒーターなど、200V 仕様の機器を動かしても消費電力が増えない
- ⇒ 電力計測用電流センサーの接続 P.46~48 をご確認ください。
- ⇒ 分電盤内のカラーモニター用ブレーカーを入れ直してください。
- ※1 運用種別が「出力制御なし/ネットワークあり」または「出力制御あり/ネットワークあり」の場合のみ、 確認します。
- ※2 運用種別が「出力制御あり/ネットワークなし」または「出力制御あり/ネットワークあり」の場合のみ、 確認します。



 ● パワーコンディショナ
 運転切換スイッチを 「連系」にする
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□
 □□</l

※図はHQ-D-K40-1の場合。

4 発電電力を確認します

- 接続箱またはパワーコンディショナの太陽電 池開閉器および直流側開閉器がすべて「入」 となっていることを確認してから、パワーコ ンディショナの連系運転を開始してください。
- パワーコンディショナが発電を開始したら、 表示ユニットのホーム画面 [P.80] で発電電 力が増えることを確認してください。

お願い

パワーコンディショナの連系運転の開始は、 契約されている電力会社との連系協議後に 行ってください。

こんなときは

発電電力が増えない

- ⇒ パワーコンディショナと計測ユニット間の配線(通信ケーブル)をご確認ください。 P.38-40 を参照ください。
- ⇒ 発電できる状態(日中の晴天時あるいは曇 天時)のときに行ってください。

お知らせ

● オプションセンサーを使用している場合は、下記の手順にて確認できます。

オプションセンサーの用途	確認手順(例)
適合外パワーコンディショナ 適合パワーコンディショナ (11、12 台目)	パワコン別状況画面 ^{*1} の適合外 *(* は数字)に現在の運転状況および 発電量が表示されます。
定置型蓄電池	ホーム画面 ^{*1} [P.80) に蓄電池の絵が表示され、現在の充電電力または 放電電力が表示されます。
個別消費計測	個別消費状況画面 ^{*1} に現在の個別消費電力が表示されます。

※ 外部発電機の発電(データ)は正しい消費を表示するために使用するものなので、発電(データ)として 表示されません。

●「出力制御あり」 **P.16**〉 で、かつ出力制御運転中である場合、ホーム画面^{*1} **P.80**〉 に出力制御のステータ スアイコン^{*2} が表示されます。

※1 画面の表示方法、画面についての説明は取扱説明書を参照ください。

※2 ステータスアイコンの詳細は、取扱説明書の「表示ユニットの画面の説明」を参照ください。

9.お客様への説明

お願い

- 別冊の取扱説明書に従って、お客様へ正しい使い方をご説明ください。 (新築などで未入居の場合は、発注者様または管理人様などに説明してください。)
- 特に「安全のために必ず守ること」の項は安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この据付工事説明書は、据付け後お客様にお渡しください。なお別冊の取扱説明書および保証書も必ずお客様にお渡しください。
- 本製品が正常に動作しないなどの問題が発生した場合は、取扱説明書・据付工事説明書の「故障かな?と思ったら」および取扱説明書の「通知画面」を参照いただく様、ご説明ください。
- 出力制御^{※1} に対応する予定があるお客様は電力会社より「発電所 ID」^{※1} が発行されたら、すみやかにお買上 げの販売店、工事店に「出力制御の開始の設定」をご依頼ください。

(出力制御を行わないまま運用を続けると「電力会社との契約に違反する」、「正常に発電できなくなる」などの 不都合がおきる場合があります。また、お客様による出力制御の設定および設定変更は電力会社との契約違反に なる場合があります。)

- インターネット接続をする予定がある場合、インターネット開通後、販売店、工事店またはお客様による「イン ターネット接続が開通した後の作業」[P.90-91] の作業が必要です。
- 下記の説明事項をお客様にご説明ください。説明事項は運用種別^{*1}によって異なります。 (運用種別が「出力制御なし/ネットワークなし」の場合、運用種別における説明事項はありません。)

■運用種別^{**1}が「出力制御なし/ネットワークあり」の場合

ご説明事項	内容		
日付・時刻の修正*2	● インターネットを経由して自動調整します。		
インターネット接続が 未開通の場合	● インターネット接続が開通するまで日付・時刻の自動調整ができません。		

■運用種別^{**1}が「出力制御あり/ネットワークなし」の場合**3

ご説明事項	内容		
日付・時刻の修正 ^{*2}	 ●お客様による日付・時刻の修正はできません。5分以上ずれている場合は、正しく発電ができない可能性がありますので、定期的(年に1回以上)に日付・時刻の確認を行ってください。5分以上ずれている場合は、販売店・工事店にご相談ください。 ●長期停電(3日以上)などにより日付・時刻情報が消失した場合、販売店・工事店による対応が必要です。**4 		
固定スケジュール ^{*1} の更新について	● 販売店・工事店による「 固定スケジュールの更新」作業が年に1回以上必要 です。		

■運用種別^{**1}が「**出力制御あり**/**ネットワークあり**」の場合

ご説明事項	内容
日付・時刻の修正*2	 ● インターネットを経由して自動調整します。 ● 長期停電(3日以上)などにより日付・時刻情報が消失した場合、インターネットを経由して自動設定されます(インターネット接続が「未開通」の場合は、販売店・工事店による対応が必要です*4)。
インターネット接続が 未開通の場合	 ● インターネット接続が開通するまで日付・時刻の自動調整、計測ユニットおよび 情報収集ユニットのソフトウエアのアップデートができません。 ● 施工時から13ヶ月以内にインターネット接続を開通してください(固定スケ ジュールの更新期限を過ぎると発電が停止したままとなります)。

※1 用語の説明は P.16~17 を参照ください。

- ※2 詳細は「日付・時刻の設定方法について」 P.92 を参照ください。
- ※3 インターネットに接続しないで出力制御を行うには電力会社に対応可否の確認が必要です。
- ※4 日付・時刻情報を設定するまで、発電が停止したままとなります。

10. カラーモニターの施工、設定について、こんなときは

10. カラーモニターの施工、設定について、こんなときは

ここに記載している作業は、必ず販売店様、工事店様が行ってください。

こんなときは	説明
電力計測用電流センサーなどのセンサー接 続ケーブルが届かない	「電流センサー接続ケーブルの延長(オプション作業)」を参照してセンサー接続ケーブルを延長してください。P.49 を参照ください。
お客様のブロードバンドルーターがモバイ ル用のブロードバンドルーターなどで、有 線 LAN ポートがない	無線 LAN イーサネットコンバータ(市販)を使用します。 P.98 を参照ください。
ブロードバンドルーターと情報収集ユニット間、情報収集ユニットと計測ユニット間 で有線 LAN ケーブルが届かない	ネットワークハブ(市販)を使用して、最大500mまで延長可能です。 ※ ネットワークハブの使用方法などについては、ネットワークハブ の取扱説明書などを参照ください。
運用種別 ^{※1} の変更をしたい	「施工設定の初期化」P.88 を参照ください。
 運用種別以外の施工設定を変更したい 適合パワーコンディショナの台数や整定値を変更 電力計測用電流センサーの方向判定 オプションセンサーの種別や取り付け位置を変更 買取制度を変更 	「施工設定の変更」 P.84)を参照ください。 ※ 保護機能動作履歴の表示設定変更は下記を参照ください。
保護機能動作履歴の表示設定を変更したい	「保護機能動作履歴の表示設定を変更」 P.89 を参照ください。
日付・時刻修正をしたい	「日付・時刻の設定方法について」 P92) を参照ください。
お客様より日付・時刻修正の依頼があった	
お客様より日付・時刻設定の「パスワード 確認画面 ^{* 2} 表示がされている」との連絡 があった	日付・時刻を設定するために販売店様・工事店様によるパスワードの 入力が必要で、パスワード入力後に日付時刻設定画面が表示されます。 ⇒ パスワード入力については「パスワード入力画面」 P.87 を参照 ください。 お知らせ
	日付・時刻の設定が完了するまで、発電が停止したままとなります。
発電所 ID *1 を修正したい、または発電所 ID が発行されたので入力したい	施工設定をやり直す必要があります。 ⇒「 施工設定の初期化」 P.88 を参照ください。
有効期限の間違った固定スケジュール ^{*1} を登録してしまったので固定スケジュール を登録し直したい	 運用種別が「出力制御あり/ネットワークあり」の場合 施工設定をやり直す必要があります。 ⇒「施工設定の初期化」P.88 を参照ください。 運用種別が「出力制御あり/ネットワークなし」の場合 「SDカードを使用した固定スケジュールの更新」P.110 にて固定 スケジュールの上書きをしてください。
固定スケジュールを更新したい	「SDカードを使用した固定スケジュールの更新」 P.110 を参照く ださい。
インターネット接続が開通した	「インターネット接続が開通した後の作業」の P.90 を参照ください。
インターネット接続のプロバイダー契約を 変更したい	プロバイダー契約変更による作業は不要です。 ※ プロバイダー契約の変更によりブロードバンドルータを交換する 場合は、「ブロードバンドルータ(市販)に接続」 P.32 を参照 ください。
 ネットワークが繋がらない	「インターネット接続が開通した後の作業」の「■接続作業後の確認」 P.91 を参照ください。

お知らせ ※1~※2の注釈は次ページを参照ください。

10. カラーモニターの施工、設定について、こんなときは つづき

こんなときは	説明
表示ユニットのソフトウェアを アップデート ^{* 3} したい	「表示ユニットのアップデート実施」P.95)を参照ください。
情報収集ユニットのソフトウェアを	情報収集ユニットがインターネットに接続された状態であれば自動で
アップデート ^{**3} したい	アップデートされます。
計測ユニットのソフトウェアを	計測ユニットおよび情報収集ユニットがインターネットに接続された
アップデート ^{* 3} したい	状態であれば自動でアップデートされます。

※1 用語の説明は P.16~17 を参照ください。

※2 画面は「パスワード入力画面」P.87 を参照ください。

※3 アップデートの情報は当社にお問合せください。

10(a)施工設定の変更

- ここでは運用種別、発電所 ID の変更以外の「施工設定内容の変更」手順について説明します。 (この作業は、必ず販売店様、工事店様が行ってください。)
- 保護機能動作履歴の表示設定変更は「保護機能動作履歴の表示設定を変更」P.89 を参照ください。

1. 施工設定モードを開始する

- ホーム画面 P.80〉が表示された状態で、[設定]→設定メニュー画面で [施工設定メニューへ]を選択し [OK]
 →処理実施確認画面で [了解] →施工設定メニュー画面で [施工設定] を選択し [OK] をします (画面遷移は
 P.85-86 を参照ください)。
- ② パスワード入力画面が表示された場合はパスワードを入力してください。
- (パスワード入力は「パスワード入力画面」 <u>P.87 を</u>参照ください。)
- ③ 施工設定モードが開始され、運用種別選択画面 P.58 が表示されます。

2. 目的の設定画面へ遷移し、設定を変更する P.58-73 を参照ください。

- ① 設定変更しない設定画面は [スキップ] ボタンが表示されている場合は [スキップ] ボタン、[スキップ] ボタンが表示されていない場合は [選択完了] を選択し [確定] または [次へ] ボタンを押して次の設定画面へ進みます。
- ② 目的の設定画面が表示されたら設定を行います。

3. 設定を保存する

① 設定確認画面 P.74 に遷移し、「保存実施」ボタンを押して変更した施工設定を保存してください。 (「適合パワーコンディショナの整定値一括設定」P.60 は、整定値一括設定画面の [設定実施(即時反映)] ボタンを押した時、パワーコンディショナに整定値が保存されます。)

お知らせ

各オプションセンサーの再設定は上記手順にて以下の画面に遷移して行います。
 電力計測用電流センサー P.70
 外部発電機用の発電電力計測用電流センサー P.66
 定置型蓄電池用の発電電力計測用電流センサー P.67
 適合外パワーコンディショナ用の発電電力計測用電流センサー P.68
 個別電力計測用電流センサー P.69

10(b) 設定画面の画面遷移図

- 設定変更または設定をやり直す場合に使用する画面の画面構成です。
- ホーム画面 **P.80**〉で [設定] ボタンを押すと設定メニュー画面が表示されます。



10



記録した電力データを全て初期 化します。 (普段は使用しません。)

10(c) パスワード入力画面

設定変更を行う際に、下のようなパスワード入力が表示される場合があります。 表示された際は、パスワードを入力して、[設定完了]ボタンを押してください。



パスワードの入力を行います。

ボタン表示	内容		
<	1つ左の項目に移動します。		
>	1 つ右の項目に移動します。		
一数值	数値を減らします。		
数值+	数値を増やします。		
キャンセル	元の画面に戻ります。		
確定	パスワード入力を確定します。		



お知らせ

長期停電(3日以上)などにより、日付・時刻の情報が消失した場合に以下の画面が表示される場合があります。 表示された際は、パスワードを入力してください。日付・時刻の設定画面 **P.57** が表示されます。



10

10(d)施工設定の初期化

- ここでは運用種別、発電所 ID を変更する場合などの「施工設定の初期化」手順について説明します。 (この作業は必ず販売店様・工事店様が行ってください。)
- これらの初期化により、電力データおよびパワーコンディショナの整定値が初期化されることはありません。
- 1. 現在の設定内容を控える
- 処理実施確認 ☆ 2017/03/10 12:15



- ホーム画面 P.80 が表示された状態で、[設定]
 →設定メニュー画面で [施工設定メニューへ]を選択し [OK] とすると左の画面(現在の設定内容) が表示されます(画面遷移は P.85-86) を参照ください)。
- 設定内容(運用種別、適合パワコン設置台数、買取 制度、オプションセンサー、保護機能動作履歴表示 など)が再設定の際に必要になりますので、メモを 取るなどしてお控えください。

- 2. 施工設定モードを開始する
- ① 上記の状態で、[了解] →施工設定メニュー画面で [施工設定] を選択し [OK] をします (画面遷移は P.85-86) を参照ください)。
- ② パスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- (パスワード入力は「パスワード入力画面」 P.87 を参照さください。)
- ③ 施工設定モードが開始され、運用種別選択画面 P.58 か表示されます。



設定を初期化するために運用種別選択画面 <u>P.58</u> に て設定されている運用種別とは異なる運用種別を選択 します。

※ 左の画面は [出力制御あり/ネットワークあり] から [出力制御なし/ネットワークあり] に変更する場合。

設定の初期化確認が表示されるので、[了解] ボタンを 押します。

誤操作防止のための再確認画面が表示されるので、[了 解] ボタンを押します。 ([了解] ボタンの位置が前回と異なります。)

処理実施中	2017/03/10 12:15
施工設定情報を	初期化中です
しばらくお待ち	<ださい

初期化中は左の画面が表示されます。 初期化が完了すると、表示ユニットが再起動^{*1}し、「日 付・時刻の設定」[**P.57**〉の設定画面が表示されます ので設定を行ってください(設定は初回設定時と同じ で「日付・時刻の設定」から順にウィザード形式で設 定を行います)。

お願い

- 施工設定は、前ページの「現在の設定内容を控える」で控えた内容を元に設定を行ってください。
- 施工設定モードでの設定中は電力計測が停止するため、設定途中で放置しないでください。
- ※1 再起動中は画面表示が消えたり、売電ランプ/買電ランプ P.9 か点灯したりします。

10(e) 保護機能動作履歴の表示設定を変更

- ここでは「保護機能動作履歴の表示設定の変更」手順について説明します。
- 保護機能動作履歴の表示設定とは、保護機能動作(電圧上昇抑制 P.72〉、温度出力制限 P.72〉)が発生した際に、画面上部のステータスアイコン表示などを表示する/しないの設定のことです(詳細は P.73)を参照 ください)。

1. 情報表示設定画面に遷移する

① ホーム画面 P.80〉が表示された状態で、[設定] →設定メニュー画面で [施工設定メニューへ] を選択し [OK] →処理実施確認画面で [了解] →施工設定メニュー画面で [情報表示設定] を選択し [OK] をします (画面遷 移は P.85-86) を参照ください)。

2. 情報表示設定を変更する



ボタン表示	内容		
	1 つ前の項目に移動します。		
する/しない	履歴およびステータスアイコンの表示 をする/しないを切りかえます。		
ок	設定を反映し、施工設定メニュー画面 に戻ります。		
戻る	設定を反映しないで施工設定メニュー 画面に戻ります。		
	1 つ次の項目に移動します。		

10(f) インターネット接続が開通した後の作業

ここでは「インターネット接続が開通した後の作業」手順について説明します。下記に従って作業を行います。



- ※1 運用種別 P.17)の確認は処理実施確認画面で確認できます(画面の表示方法は P.85)を参照ください)。
- ※2 「ブロードバンドルーター(市販)に接続」P.32 の手順1~3の作業が完了しているかをご確認ください。
- ※3 「ブロードバンドルーター(市販)に接続」 P.32 の手順1~3の作業を行います。情報収集ユニットのアップデートが必要な場合(アップデートの必要有無は手順3にて確認します)は P.33 の手順4~6も併せて行います。
- ※4 運用種別の変更は、「施工設定の初期化」 P.88 を参照ください。

お願い

お客様による運用種別の変更はできません。必ず販売店様・工事店様が行ってください。



ホーム画面のアイコン領域4に下表のアイコンが表示 されていないことを確認してください。 表示されていなければインターネット接続は正常です。 (アイコン領域4に下表以外のアイコン^{*4}が表示され ている場合があります。)

アイコン 表示	アイコンが表示されていた場合の対処			
æ	計測ユニットのネットワーク接続が OFF になっています。「ネットワーク接続を OFF/ON にする」 P.93 からネットワーク接続を ON にしてください。			
A	計測ユニット本体のネットワーク通信に異常が発生しています。 カラーモニター用ブレーカーの電源を入れ直してください。P.80 を参照ください。			
	① 情報収集ユニットのランプが右表の「情報収集ユニット	情報収集ユニットの	ランプ表示	
	のフノノ表示」のように思知していることをご確認くた さい。	ランプ種類	状態	
	 点灯していない場合 	電源ランプ	緑点灯	
	→「ブロードバンドルーター(市販)に接続」の手順3	アラームランプ	消灯	
	P.32 または情報収集ユニットの取扱説明書を参照 ください。	回線状況ランプ	緑点灯	
*	• 点灯している場合		禄点灯	
	⇒「ネットワーク接続を OFF/ON にする」 P.93 また は、無線」AN の提合は「WPS (無線) 接続を行う」	WAN ランノ	または 緑点滅	
	P.94 を参照ください。	 ※各ランプの位置は	P.12 を	
	② 情報収集ユニットのソフトウェアのアップデートが必要	参照ください。		
	かとつかをご唯認くたさい。 ⇒「ブロードバンドルーター(市販)に接続 の手順4			
	P.33 を参照ください。			
	三菱電機クラウドサーバーがメンテナンス中、またはインター	-ネットやお客様のブロ	コードバンドルー	
	夕一に障害が発生している可能性があります。			
-	~ の手持ちのスマードフォンやタフレットなど(印娘) でフロードバンドルーターに接続し、インター ネットに接続可能かをご確認ください)(手順はブロードバンドルーターの取扱説明書などを参照			
*	ください)。			
	⇒ スマートフォンやタブレットなど(市販)でブロードバンドルーター経由でインターネットに接			
	「	.中まにはサーハー厚き 1(時間が経過しても消	5091111111のり 当えない場合は情	
	報収集ユニットの取扱説明書記載の「三菱電機お客様相談な	マンター」にご相談く	ごさい)。	

※4 アイコン(ステータスアイコン)の詳細は、取扱説明書の「表示ユニットの画面の説明」を参照ください。

お知らせ

カラーモニターをインターネットに接続したときに「サーバー通信障害発生」のエラー画面が表示された場合は、エラーコード別の処置に従ってください。エラーコードに対する処置は「ネットワーク関連のエラーについて」P.112-113 を参照ください。

10

10(g)日付・時刻の設定方法について

ここでは日付・時刻の設定(修正)方法について説明します。運用種別 **P.17** およびインターネット接続状況により日付・時刻の設定方法が異なります。

△:販売店様・工事店様にて設定が必要、〇:お客様にて設定が可能、×:自動設定により手動設定不可

	インターネット 接続状況	日付・時刻の設定方法	
運用種別 <u>P.17</u> 〉		通常時	日付・時刻 情報消失時
出力制御なし/ ネットワークなし	_	○ (※2)	○ (※3)
出力制御なし/ ネットワークあり	開通済み	× (*4)	× (*4)
	未開通	○ (※2)	○ (※3)
出力制御あり/ ネットワークなし	_	△ (※5 ※6)	△ (※3 ※6)
出力制御あり/ ネットワークあり	開通済み	× (*4)	× (*4)
	未開通	△ (※5 ※6)	△ (※3 ※6)

※1 用語の説明は P.16~17 を参照ください。

- ※2 日付時刻設定画面にて日付・時刻の設定が可能です。 日付時刻設定画面は、ホーム画面 P.80 が表示された状態で、[設定] →設定メニュー画面で [日付時刻設定] を選択すると表示されます(画面遷移は P.85-86) を参照ください)。
- ※3 長期停電(3日以上)などにより日付・時刻情報が消失した場合、日付・時刻の設定画面が表示されますの で日付・時刻を設定してください。

お知らせ

出力制御^{**1}を行っている場合、日付・時刻を設定するまで、発電が停止したままとなります。

- ※ 4 インターネット経由で日付・時刻が自動設定されるので、手動による日付・時刻の設定はできません。
 5分以上のズレが頻繁に発生する場合は、インターネット接続に異常がある可能性がありますので、「イ
 - 3万以上のスレが頻繁に先生する場合は、インターネット接続に異市がある可能性がありますのと ンターネット接続が開通した後の作業 | **P.91**) にてインターネット接続をご確認ください。
 - 出力制御^{※1}を行っている場合、日付・時刻が自動設定されるまで、発電が停止します。
- ※5 販売店様・工事店様用の日付時刻設定画面にて日付・時刻の設定が可能です。 日付時刻設定画面は、ホーム画面 P.80 が表示された状態で、[設定]→設定メニュー画面で [施工設定メニューへ]を選択し [OK]→処理実施確認画面で [了解]→施工設定メニュー画面で [その他施工設定] を選択し [OK]→パスワード入力画面にてパスワードの入力*⁶→その他施工設定メニュー画面で [日付時 刻設定]を選択し [OK] とすると表示されます(画面遷移は P.85-86) を参照ください)。

お知らせ

- 現在の時刻から10分以上ずれた時刻変更はできません。
- 10 分以上の時刻変更をする場合は、施工設定をやり直す必要があります。 ⇒「施工設定の初期化」 P.88 を参照ください。
- ※6 日付・時刻の設定にはパスワードの入力が必要です。パスワード入力については「パスワード入力画面」
 P.87 を参照ください。

お知らせ

30 分以上ずれた時刻修正を行った場合、電力データが正しく表示されなかったり、グラフが欠落する場合があります。

10(h) ネットワーク接続を OFF/ON にする

- 本作業は情報収集ユニットと計測ユニットの通信が異常の場合アイコン領域4に 🔯 が表示されているなど)、 一時的にネットワーク接続を停止(OFF)したい場合に使用します。
- ネットワーク接続を OFF にした場合は、最終的には必ずネットワーク接続を ON ^{*1}にしてください。

1. ネットワーク接続画面に遷移する

① ホーム画面 [P.80) が表示された状態で、[設定] →設定メニュー画面で [施工設定メニューへ] を選択し [OK]
 →処理実施確認画面で [了解] →施工設定メニュー画面で [ネットワーク設定] を選択し [OK] →ネットワーク設定メニュー画面で [ネットワーク接続を OFF にする] (ネットワーク接続を ON にする) を選択し [OK]
 とすると本画面が表示されます (画面遷移は P.85-86) を参照ください)。

2. ネットワーク接続を OFF/ON にする



ボタン表示	内容	
キャンセル	ネットワーク設定画面に戻ります。	
了解	ネットワークが ON の場合は OFF に、 OFF の場合は ON に切りかえます。 切りかえが完了するとネットワーク設 定メニュー画面に戻ります。	

お願い

ネットワーク接続を OFF のままにすると、自動時 刻調整、固定スケジュールおよび更新スケジュール の取得ができなくなるので必ず ON に戻してくださ い(ネットワーク接続が OFF の場合は、ホーム画 面 **P.80** のステータスアイコンのアイコン領域 4 に **A** が表示^{*2}されます)。

処理エラー 🎘 🖓 2017/03/10 12:15

ネットワーク接続をONできませんでした



了解

お知らせ

ON への切りかえに失敗すると、左の画面が表示されます。この場合、[了解] ボタンでネットワーク 設定メニュー画面に戻り、再度実行してください。 10

※1 ON にするにはネットワーク設定メニュー画面から [ネットワーク接続を ON にする] を選択します。 ※2 表示位置は P.91 を参照ください。

10(i) WPS(無線)接続を行う (形名に H-1 M, IFU-1 が付く製品のみ)

本作業は情報収集ユニットと計測ユニットの通信が異常の場合アイコン領域4に 🔯 が表示されているなど)に使用します。

1. WPS (無線) 接続画面へ遷移する

 ホーム画面 [P.80) が表示された状態で、[設定] →設定メニュー画面で [設定メニュー] を選択し [OK] → 処理実施確認画面で [了解] →施工設定メニュー画面で [ネットワーク設定] を選択し [OK] →ネットワーク 設定メニュー画面で [WPS(無線) 接続を行う] を選択し [OK] とすると本画面が表示されます(画面遷移は P.85-86) を参照ください)。

2. WPS (無線) 接続を行う



※1 エラーコード別の処置方法は「ネットワーク関連 エラーについて」P.112-113 を参照ください。

ボタン表示	内容		
キャンセル	ネットワーク設定画面に戻ります		
接続実施	 WPS 接続を行います。 情報収集ユニットのWPSボタン P.11〉を押して(「登録ランプ」 P.12〉が点滅するまで押し続ける)から、1分以内に[接続実施]ボタン を押してください。 ※ 無線LAN 中継器を使用している場合は、無線LAN 中継器のWPSボタンを押します。 P.97 を参照ください。 		

お願い

- 情報収集ユニットと計測ユニットの通信が異常 な場合のみ、「接続実施」を行うようにしてくだ さい。
- 「接続実施」は、ネットワーク接続が OFF の状態で行わないでください(ネットワーク接続を ON にする方法は「ネットワーク接続を OFF/ ON にする」P.93 を参照ください)。

お知らせ

通信に失敗すると、左の画面が表示されます。この 場合下記の事を確認してから、[了解] ボタンでネッ トワーク設定メニュー画面に戻り、再度実行してく ださい。

- 処理エラー画面の「電波レベル」が3未満。
 - ⇒ 情報収集ユニットと計測ユニットの位置を 調整してください。距離は1m以上離して、 最大距離は見通しのよいところで10mと なります(電波が届きにくいまたは距離が 10m以上ある場合は、無線LAN中継器(市 販) [P.97] をご使用ください。
 - ⇒ 情報収集ユニットおよび計測ユニットの 1m 以内に他の無線機器がある場合は、他の無線 機器を移動するなどして 1m 以上離してくだ さい。

11. 表示ユニットのアップデート実施

- ここでは、表示ユニットのアップデートを行う手順を説明します(計測ユニットおよび情報収集ユニットはイン ターネットに接続された状態であれば自動でアップデートされます)。
- 表示ユニットのソフトウェアのアップデートの必要有無については当社にお問合せください。
 (これらのアップデートにより、設定および電力データが初期化されることはありません。)

お願い

アップデート中はカラーモニターの電源を切ったり、SD カードを抜いたりしないでください(正常に動かなくなり、メーカー修理が必要になる場合があります)。

お知らせ

- ●「出力制御あり」 P.16 〉の場合、出力制御の規格が変更された場合、アップデートが必要になる場合があります。
- バージョンアップを行った場合、古いバージョンへ戻すことはできません。

■ 事前準備

表示ユニットのソフトウェアのアップデートファイルを SD カードにダウンロードします。 アップデートファイルの入手方法は当社にお問合せください。

ご準備が必要なもの

必要なもの	説明		
	別途ご準備の SD カード ^{*1} または表示ユニットで使用している SD カード ^{*2}		
SD カード(市販)	※1 SD カードは SD(~2GB) または SDHC(4/8/16/32GB) をご使用くだ さい (SDXC および microSD カードは使用できません)。		
	※2 表示ユニットで使用している SD カードを使用する場合は、SD カード内の フォルダファイルを移動、削除しないようにお気をつけください。		

■ SD カードメニュー画面から表示ユニットのアップデート実施画面へ進む

SDカードメニュー 会晶 2017/03/10 12:15 SDカード挿入時のメニューです。処理を選択してください
▲ 挿入したSDカードへ定時保存(毎日午前1時) ▼
現在までの電力データをSDカードに一時保存
表示ユニットのアップデート実施:Ver. 33. 4000
現在の設定:定時保存しない
▲
SDカードメニュー 会唱 2017/03/10 12:15
SDカード挿人時のメニューです。処理を選択してください
挿入したSDカードへ定時保存(毎日午前1時)
現在までの電力データをSDカードに一時保存
▲ 表示ユニットのアップデート実施:Ver. 33. 4000 ▼
現在の設定:定時保存しない
▲ 終了 アップデート ▼

- ホーム画面 [P.80) が表示された状態で、表示ユニットのSDカードスロット [P.9] にSDカードを挿入すると左の画面が表示されるので、[表示ユニットのアップデート実施]を選択し、[アップデート] ボタンを押します。
- 「Ver.」の後ろに続く文字はアップデートするソフトウェアのバージョン番号になります。アップデートを行った後でバージョンアップされていることを確認しますのでメモを取るなどしてバージョン番号をお控えください。

お知らせ

SD カード内のバージョンアップ用ソフトウェアの バージョンが表示ユニットのソフトウェアバージョ ンと同じまたは古い場合は、ソフトウェアのアップ デートをする必要がないため[表示ユニットのアッ プデート実施]は表示されません。

11. 表示ユニットのアップデート実施 つづき

■ 表示ユニットのアップデート実施画面からアップデー	トの実施
<u>処理実施確認</u> 滚 2017/03/10 12:15	確認画面が表示されるので、[実施する] ボタンを押し ます。
表示ユニットのアップデートを実施します	
アップデートには数分かかる場合があります 完了すると自動的に再起動し、現在の状況画面に戻ります キャンセルする場合は【キャンセル】ボタンを押してください	
キャンパー 実施する	
<u>処理実施再確認</u> <u>会</u> 2017/03/10 12:15	誤操作防止のための再確認画面が表示されるので、[実 施する] ボタンを押します。 ([実施する] ボタンの位置が前回と異なります。)
表示ユニットのアップデートを実施します	
アップデートには数分かかる場合があります 完了すると自動的に再起動し、現在の状況画面に戻ります キャンセルする場合は【+ャルト】ボタンを押してください 本当によろしいですか? またいた	
	マップデート巾は左の両面が圭子されます げら
処理実施中	くすると自動で再起動し、約1分後にホーム画面 (P.80) が表示されます(再起動中は画面表示が消え たり、売電ランプ/買電ランプ (P.9) が点灯したりし
表示ユニットのアップデートを実施しています	ます)。
SDカードを抜かず、しばらくお待ちください 再起動後、設定メニュー画面でバージョン番号を確認して ください 表示ユニット:Ver.33.4000	 ・ アップデート中はカラーモニターの電源を切ったり、SDカードを抜いたりしないでください(正)
	常に動かなくなり、メーカー修理が必要になる
	 ● 表示ユニットのソフトウェアのアップデートに 失敗した場合、エラー内容が画面に表示される ので、エラー内容に従って処置をしてください。
表示ユニットのバージョン番号	
設定メニュー 奈福 2017/03/10 12:15 計測11ット:Ver. 33. 4000(2.00) 表示11ット:Ver. 33. 4000(2.00)	 ● ホーム画面 [P.80] が表示された後、ホーム画面 [P.80] で [設定] ボタンを押して設定メニュー画 面 (左の画面) を表示させます。
 ▲ パワコンー括操作 ▼ 日付時刻設定 画面/定時保存設定 施工設定メニューク 	 表示ユニットのバージョン番号が更新されていることを確認してください(更新されていない場合は、アップデートができなかった可能性がありますので、再度アップデートを行ってください)。

以上で表示ユニットのアップデートは完了です。

12. 無線 LAN 中継器(市販)の使い方

無線 LAN 中継器について

- 情報収集ユニットと計測ユニットを無線LANで接続する場合(形名にH-1M, IFU-1 がついている製品のみ)で、 情報収集ユニットと計測ユニットが 10m 以上離れていたり電波を通しづらい壁や床などで仕切られたりで電波 が届かない場合に、無線 LAN 中継器(市販)を使用することで、情報収集ユニットと計測ユニットを無線 LAN 接続することができます。
- 動作確認済み(2017 年4月現在)の無線 LAN 中継器は下記の機種になります。
 - メーカー :株式会社バッファロー
 - 商品名
- :AirStation 型番:WEX-G300
 - ※「AirStation」は株式会社バッファローの登録商標です。
 - ※ 上記の機種は「無線 LAN 中継機」として発売されておりますが、「中継機」と「中継器」の 機能は同じです。

無線 LAN 中継器を使用した場合の接続手順

■ 無線 LAN 中継器の事前設定

パソコンを無線 LAN 中継器に有線 LAN にて接続(手順は無線 LAN 中継機の取扱説明書を参照ください)し、無線 LAN 中継器の設定画面にて「LAN 側 IP アドレス」の設定を「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得」に 設定します。

■ カラーモニターの事前設定

施工設定をネットワーク接続(P.75)またはP.78))が開始できる状態まで進めます。 (情報収集ユニットと計測ユニットを無線LAN中継器経由で、再接続する場合は「WPS(無線)接続を行う」 P.94)が開始できる状態にします。)

■ 無線 LAN 中継器を使用した場合の情報収集ユニットと計測ユニットの接続図



- 接続手順
- ① 情報収集ユニットの WPS ボタン P.11 を押します。

①の作業後、2分以内

無線 LAN 中継器の WPS ボタン^{*1} を押します。

約30秒~数分で情報収集ユニットと無線LAN 中継器の無線接続が完了します。

③ 無線 LAN 中継器の WPS ボタン*1を押します。

③の作業後、1分以内

④ 表示ユニットの [通信確認] ボタンまたは [接続実施] ボタンを押します。 約 30 秒~数分で無線 LAN 中継器と計測ユニットの無線接続が完了します。

以上で無線 LAN 中継器を使用しての情報収集ユニットと計測ユニットの接続は完了です。

※1 WPS ボタンの位置は無線 LAN 中継器の取扱説明書を参照ください。

- メモ 停電などで各機器の電源が切れた場合、計測ユニットと情報収集ユニットの通信が再開されるまで約2時間程度の時間がかかる場合がありますが、情報収集ユニットの電源が入ってから10分程度経過後に、無線LAN 中継器の電源の切→入することで、数分程度で通信が再開されます。
 - 無線 LAN 中継器のソフトウェアはアップデートしないでください。

13. 無線 LAN イーサネットコンバータ(市販)の使い方

無線 LAN イーサネットコンバータについて

- お客様のブロードバンドルーターがモバイルルーターなどで有線LANポートが無く、ブロードバンドルーターと情報収集ユニットの無線LAN接続が必要な場合、無線LANイーサネットコンバータ(市販)を使用することでブロードバンドルーターと情報収集ユニットを無線LANで接続することができます。
- 動作確認済み(2017 年4月現在)の無線 LAN イーサネットコンバータは下記の機種になります。
 - メーカー :株式会社バッファロー
 - :AirStation 型番:WEX-G300
 - ※「AirStation」は株式会社バッファローの登録商標です。
 - ※ 上記の機種は「無線 LAN 中継機」として販売されておりますが、「無線 LAN イーサネットコンバータ」としてもご使用可能です。
 - ※ 1 台の無線 LAN 中継器を「無線 LAN 中継器」と「無線 LAN イーサネットコンバータ」の両 用途で使用することはできません。「無線 LAN 中継器」と「無線 LAN イーサネットコンバータ」 を同時使用する場合は2台の無線 LAN 中継器が必要になります。

無線 LAN イーサネットコンバータを使用した場合の接続手順

■ 無線 LAN イーサネットコンバータの事前設定

パソコンを無線 LAN イーサネットコンバータに有線 LAN にて接続(手順は無線 LAN イーサネットコンバータの 取扱説明書を参照ください)し、無線 LAN イーサネットコンバータの設定画面にて「LAN 側 IP アドレス」の設 定を「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得」に設定します。

■ 無線 LAN イーサネットコンバータを使用した場合のブロードバンドルーター(市販)と情報収集ユニットの接続図



■ 接続手順

商品名

ブロードバンドルーターの WPS ボタン^{*2}を押します。
 ① ①の作業後、2分以内

② 無線 LAN イーサネットコンバータの WPS ボタン^{*2} を押します。

約 30 秒~数分でブロードバンドルーターと無線 LAN イーサネットコンバータの無線接続が完了します。

③ 情報収集ユニットと無線 LAN イーサネットコンバータを LAN ケーブル(市販) **P.7**) にて接続します。 (情報収集ユニット側は WAN ポート **P.11**)、無線 LAN イーサネットコンバータ側は LAN ポートに接続します。)

以上で無線LANイーサネットコンバータを使用してのブロードバンドルーターと情報収集ユニットの接続は完了です。

- ※1 無線 LAN 中継器 **P.97** と無線 LAN イーサネットコンバータを同時使用する場合は、各々の機器(2台) が必要です。
- ※2 WPS ボタンの位置は各機器の取扱説明書を参照ください。
 - 停電などで各機器の電源が切れ、電源が普及した後で、計測ユニットと情報収集ユニットの通信異常が発生した場合は無線 LAN イーサネットコンバータの電源の切→入を行ってください。
 - 無線 LAN イーサネットコンバータのソフトウェアはアップデートしないでください。

メモ

14. 出力制御の設定について

出力制御について

お願い

この章は、出力制御に関する設定についてのお願い事項が記載されております。出力制御に対応するまたは対応 する予定がある場合は必ずお読みください。

この章は、2019年2月までの出力制御に関する情報を基に作成したものですので、内容が変更になる場合が あります。

14-1.システムの設計および設定に関するお願い事項

- 出力制御対応パワーコンディショナ P.14 と出力制御非対応パワーコンディショナ P.14 (適合外パワーコ ンディショナ P.14 を含む)との混在はできません。
- 一つの発電所に複数のカラーモニター(他社の出力制御ユニットを含む)は設置できません。
- 電力会社から複数の発電所 ID が発行された場合は、枝番が一番小さい発電所 ID をカラーモニターに登録します (カラーモニターに複数の発電所 ID の設定はできません)。
- 出力制御機能に対応する場合、パワーコンディショナ毎に異なる力率は設定できません。
- 本製品は低圧連系の出力制御のみに対応しており、高圧連系の出力制御には非対応です。
- モジュール、パワーコンディショナ増設などで設備対象容量 P.16 〉が変更になる場合は、「施工設定の初期化」 P.88 〉が必要です。

お知らせ

インターネットに接続しないで出力制御を行うには電力会社に対応可否の確認が必要です。

14-2. 出力制御に対応する場合の形名別のシステム構成例

■インターネットを使用して固定スケジュール P.16 および更新スケジュール P.16 を自動 取得する場合

運用種別 **P.17**〉「出力制御あり/ネットワークあり」

新規設置の場合



- ※1 計測ユニットと情報収集ユニットの接続 H-1M, IFU-1 は無線 LAN による接続 H-1Y は有線 LAN による接続
- ※2 情報収集ユニットのソフトウェアのアップデートはインターネットを介して自動で行われますので、あらか じめインターネット環境をご準備ください。

■ SD カードにより固定スケジュール P.16〉を手動で登録する場合

運用種別 **P.17** 「出力制御あり/ネットワークなし」

新規設置の場合



14-3.運用種別の設定と作業

お願い

下記の記載事項は、2019 年 2 月時点の対応方法です。最新の対応方法は、お買上げの販売店または当社にお 問合せください。

■運用種別 [P.17〉の設定と作業フロー



- ※1 電力会社から「発電所 ID」 P.16 が発行されていない場合は、「未発行」へ進み施工設定を完了し、後日「発電所 ID」が発行された ときに、「発行済み」へ進み再施工設定を実施してください。運用種別の変更は、「施工設定の初期化」 P.88 を参照ください。
- ※2 出力制御開始の設定は販売店様・工事店様にて実施してください。 ※2 時期に使っていたとうに、「「「」」になってまた、の時待が完了して
- ※3 情報収集ユニットとブロードバンドルーター(市販)の接続が完了していない場合は、「ブロードバンドルーター(市販)に接続」
 P.32)の手順1~3の作業を行ってください。情報収集ユニットのアップデートが必要な場合(アップデートの必要有無は手順3にて 確認します)は
 P.33)の手順4~6も併せて行ってください。
- ※4 準備する手順は「SDカードによる発電所IDの登録」の「■事前準備」P.107 を参照ください。

14-4.表示ユニットによる電力会社の設定

- 本画面は施工設定時に表示される画面で「ネットワーク接続」から遷移されます。
- 電力会社を設定するにはお客様が契約されている電力会社が発行する「発電所 ID」が必要です。 (電力会社から「発電所 ID」が未通知の場合は、運用種別を「出力制御なし/ネットワークあり」で設定し直し てください。)

お知らせ

- 誤った電力会社を設定すると正しく出力制御ができず、発電できなくなる場合があります。また電力会社との契約違反となる場合があります。
- 出力制御スケジュール配信サーバーの電力会社は、ご契約されている電力会社とは異なる場合があります。ご不明の場合は、ご契約されている電力会社にお問い合わせください。

■電力会社の設定方法

電力会社設定 2017/03/10 12:15			
出力制御スケジュール情報の配信を行う電力会社を選択し 設定完了→【確定】ボタンを押してください			
● 九州電力	北陸電力	中国電力	
四国電力	東京電力	沖縄電力	
北海道電力	中部電力		
東北電力	関西電力	設定完了	
戻る			

※ 上の画面は、[九州電力]を選択している状態に なります。

電力会社から発行された「発電所ID」の通知書を確認
して、出力制御スケジュール情報の配信を行う電力会
社を選択します。選択する項目に〔▲〕〔▼〕ボタンで
移動し、[選択]ボタンを押すと、選択項目の先頭に「●」
が付きます(「●」が付いている行が選択している電力
会社になります)。

電力会社設定		2017/03/10 12:15	
出力制御スケジュール情報の配信を行う電力会社を選択し			
設定完了→【確定】ボタンを押してください			
● 九州電力	北陸電力	中国電力	
四国電力	東京電力	沖縄電力	
北海道電力	中部電力		
東北電力	関西電力	設定完了	
戻る			

選択完了後、[設定完了]を選択して、[確定]ボタンを押してください。

インターネット接続	次の設定・確認作業
「開通済み」の場合	「表示ユニットによる発電所 ID の入力」 P.104 にお進みください。
「未開通」の場合	「SD カードによる発電所 ID の登録」 P.107 にお進みください。

14-5. 表示ユニットによる発電所 ID の入力

「発電所 ID」 P.16 を設定するにはお客様が契約されている電力会社が発行する「発電所 ID」が必要です。 (電力会社から「発電所 ID」が未通知の場合は、運用種別を「出力制御なし/ネットワークあり」で設定し直して ください。)

■発電所 ID の設定方法



- ① [発電所 ID を表示ユニットで入力する] を選択*1さ れていることを確認します。
- ② [次へ] ボタンを押します。

 ※1 項目の先頭に「●」がついているのが選択項目 になります。
 [発電所 ID を表示ユニットで入力する] 以外が 選択されている場合は、[▼] ボタンで [発電所 ID を表示ユニットで入力する] に移動し [選択] ボタンを押します([発電所 ID を表示ユニット で入力する] の項目の先頭に「●」が付きます)。

お知らせ

[発電所 ID を継続(故障交換時)]は施工では使用 しません(メーカーが故障交換を行う際に使用する 項目です)。



発電所旧の設定を行います。

(電力会社から複数の発電所 ID が発行された場合は枝 番が一番小さい発電所 ID を設定してください。)

ボタン表示	内容
	1つ前の項目に移動します。
▼	1 つ次の項目に移動します。
<	1 つ左の項目に移動します。
>	1 つ右の項目に移動します。
-数値	数値を減らします。
数值+	数値を増やします。

設定した発電所 ID が電力会社が発行した発電所 ID と あっていることをご確認の上、[確定] ボタンを押して ください(「■出力制御スケジュール配信サーバーに接 続」に進みます。[戻る] ボタンを押すと「■発電所 ID の設定方法」に戻ります)。

※ [確定] ボタンを押した時に設定した発電所 ID が正しいかの確認が行われます。エラー画面が表示された場合 P.106 を参照ください。

お願い

毎時「17分~30分」および「47分~00分」は機器内で処理を行っている可能性がありますので、発電所 IDの設定後の「■出力制御スケジュール配信サーバーに接続」P.105)はその時間を避けてください。

お知らせ

誤った発電所 ID を設定すると正しく出力制御ができず、発電できなくなる場合があります。また電力会社との 契約違反となる場合があります。

■ 発電所 ID の設定

■ 出力制御スケジュール配信サーバーに接続

運用種別ごとの処理を行います 処理の完了には最大15分かかる場合があります しばらくお待ちください...

処理実施中

2017/03/10 12:15

出力制御スケジュール配信サーバーに接続します。

※ エラー画面が表示されたときは P.106 を参照く ださい。

■ 出力制御スケジュール配信サーバーに接続完了

処理実施	施確認		2017/6	03/10 12:15
電力会社	: <u>米米雷力</u>			
発電所ID	: 12 3456 7890	1234 5678 90	312 3456	
	サーバー	接続が完了	了しました	
,	左上の雷力会社	・ 空雷所TDを	確認してくださ	2 _)

生工の電力会社・発電所IDを確認してくたさい 電力会社・発電所IDが正しければ【了解】、 変更する場合【キャンセル】して設定しなおしてください

■ 発電所 ID と固定スケジュールの保存

処理実施中

2017/03/10 12:15

発電所IDと固定スケジュールを保存しています

保存完了後、ホーム画面に戻ります しばらくお待ちください... 出力制御スケジュール配信サーバーの接続が完了する と左の画面が表示されます。発電所 ID が正しいことを 再度ご確認の上、[了解] ボタンを押してください(「■ 発電所 ID と固定スケジュールの保存」に進みます。 [キャンセル] ボタンを押すと「■発電所 ID の設定」 に戻ります)。

お知らせ

誤った発電所 ID を設定すると正しく出力制御ができず、発電できなくなる場合があります。また電力会社との契約違反となる場合があります。

「発電所 ID の保存」、「固定スケジュール P.16 のダ ウンロード」および「固定スケジュールの保存」を行 います。処理が完了するまで、しばらくお待ちくださ い(ここでは「発電所 ID の保存」、「固定スケジュール のダウンロードおよび保存」を行いますので 10 分~ 15 分程度の時間がかかります)。 処理が完了すると、ホーム画面 P.80 が表示されま す。

		次の設定・確認作業
「据付工事後の確認」	P.80	を参照ください(ホーム画面 P.80 〉が表示されます)。

以上で表示ユニットによる発電所 ID の入力は完了です。



14-6.SD カードによる発電所 ID の登録

ここでは、あらかじめ出力制御スケジュール配信サーバーから SD カードに固定スケジュールファイルをダウンロードしておき、その SD カードを使用して発電所 ID の登録を行います。

メモ

- 電力会社から固定スケジュールをダウンロードする方法については、契約されている電力会社へお問い合わ せください。
- 固定スケジュール P.16 をダウンロードするには電力会社が発行する「発電所 ID」 P.16 が必要になり ます。(電力会社から「発電所 ID」が未通知の場合は、運用種別を「出力制御なし/ネットワークあり」ま たは「出力制御なし/ネットワークなし」で設定し直してください。

■ 事前準備

固定スケジュール P.16 を SD カードにダウンロードします。

ご準備が必要なもの

必要なもの	説明
	電力会社が発行した発電所 ID(26 桁)の番号
発電所 ID P.16	(電力会社から複数の発電所 ID が発行された場合は、枝番が一番小さい発電所 ID を使用します。)
SD カード(市販)	別途準備の SD カード ※ SD カードは SD (~ 2GB) または SDHC(4/8/16/32GB)をご使用 ください(SDXC および microSD カードは使用できません)。
	お願い お客様の表示ユニットで使用されている SD カードはご使用にならな
	いでください。
インターネットへ接続できる パソコンなど(市販)	インターネットから電力会社のホームページ(出力制御スケジュール配信サー バー)にアクセスして、固定スケジュールをダウンロードし、SD カードへ書 き込みができるパソコンなどの機器



ファイル名変更

************ ファイル名は

(サーバーで設定された文字列)

CONST.SCH

(アルファベットは半角大文字)

インターネットブラウザを使用して電力会社のホーム ページ(出力制御スケジュール配信サーバー)にア クセスし、**固定スケジュールファイルを SD カードの** SCH フォルダ^{*1} ヘダウンロードします。

お知らせ

- 固定スケジュールをダウンロードする際に、発 電所 ID の入力が必要になります。
- 発電所 ID を誤って入力したり、過去や未来の 期間の固定スケジュールをダウンロードすると、 正しく出力制御ができず、発電できなくなる場 合があります。また電力会社との契約違反とな る場合があります。

ダウンロードした固定スケジュールファイルのファイ ル名を「CONST.SCH」(アルファベットは半角大文字) へ変更します。 (既に「CONST.SCH」のファイルがある場合は削除 してください。)

※1 SD カード内に SCH フォルダがない場合は、「SCH」(アルファベットは半角大文字)の名前のフォルダを 作成してください。

14. 出力制御の設定について つづき

■ 固定スケジュールを使用して発電所 ID を設定する

発電所ID/固定スケジュール設定 2017/03/10 12:15

発電所IDおよび固定スケジュールの入った

SDカードを再度挿入してください

インターネット接続を使用せずに出力制御を行う場合、

SDカードを用いた発電所IDおよび固定スケジュールの設定が必要です 据付説明書を参考にして、予め固定スケジュールファイルをユピーした SDカードを用意してください

ここで電源断しても、この画面から開始されます

【施工設定】ボタンで施工設定をやり直すことができます 施工設定

発電所ID/固定スケジュール設定 2017/03/10 12:15

発電所IDおよび固定スケジュールの

読み込みに成功しました

固定スケジュール(CONST.SCH):正常

発電所IDの設定 2017/03/10 12:11
12.3456.7890
· 9 8 7 6 · 5 4 3 2
\cdot 1 0 1 2 \cdot 3 4 5 6
【確定】ボタンを押すと発電所IDと固定スケジュールを保存し、
†測ユニットに転送します。処理の完了には約120分かかります
ステータスアイコンで完了を確認してください
▲ 設定完了 ▼
- 戻る 確定

左の画面の状態で表示ユニットの SD カードスロット P.9 に固定スケジュールの入った SD カードを 挿入*1 します。

(運用種別が「出力制御あり / ネットワークなし」の場合の画面です。運用種別が「出力制御あり / ネットワークあり」(未開通)の場合は画面が異なります。)

お知らせ

固定スケジュールの入った SD カードを用意する手 順は「■事前準備」 **P.107** を参照してください。

SD カードを挿入すると、固定スケジュールファイル を読み込みます。読み込みが完了すると左の画面が表示されます。 (運用種別が「出力制御あり / ネットワークなし」の場合の画面です。運用種別が「出力制御あり / ネットワー クあり」(未開通)の場合は画面が異なります。)

SD カード内の固定スケジュールファイルに記録され ている発電所 ID が表示されますので、電力会社が発行 した発電所 ID とあっているかを確認します。

発電所 ID があっている場合

[確定] ボタンを押します。

発電所 ID が間違っている場合

[戻る] ボタンを押してから、再度、固定スケジュー ルファイルを取得し直します。

お願い

画面に表示されている発電所 ID が間違っている場合は、必ず出力制御スケジュール配信サーバーより 固定スケジュールファイルを取得し直してください。

お知らせ

間違った発電所 ID の固定スケジュールで運用する と正しく出力制御ができず、発電できなくなる場合 があります。また、電力会社との契約違反となる場 合があります。

※ 1 お客様の SD カードが挿入されている場合は、お客様の SD カードを取り出します。
■発電所 ID と固定スケジュールを表示ユニットに保存

処理実施中 2017/03/10 12:15

発電所IDと固定スケジュールを保存しています

保存完了後、ホーム画面に戻ります しばらくお待ちください...

- 発電所 ID および固定スケジュールの保存を行います。処理が完了する(約10分程度)まで、しばらくお待ちください。
- 処理が完了するとホーム画面 [**P.80**) が表示されます。
- 固定スケジュールの入った SD カードを取り出します。作業開始時にお客様の SD カードを取り出した場合は、お客様の SD カードを挿入します。



以上で SD カードによる発電所 ID の登録は完了です。



14-7.SD カードを使用した固定スケジュールの更新

ここでは、運用種別が「出力制御あり/ネットワークなし」でかつ固定スケジュールを更新(再設定)する場合の「SD カードを使用した固定スケジュールの更新」手順について説明します。

お知らせ

- この作業では、固定スケジュールの入った SD カードが必要になります。
 (詳細は「SD カードによる発電所 ID の登録」の「■事前準備」 P.107 を参照ください。)
- SD カードから固定スケジュールの取り込み後、固定スケジュールを計測ユニットへ転送するのに約 120 分かかりますので、後日確認するなどの処置を行ってください。
- 1. 固定スケジュールの再設定に進む



- ・ホーム画面 [P.80) が表示されている状態で表示 ユニットの SD カードスロット [P.9] に SD カー ドを挿入^{*1}すると SD カードメニュー画面が表示 されます。[固定スケジュールの再設定]を選択し、 [再設定] ボタンを押します。
- パスワード入力画面が表示されますのでパスワードを入力してください(「パスワード入力画面」
 P.87 を参照ください)。
- ※1 お客様の SD カードが挿入されている場合は、お客様の SD カードを取り出します。 (夜中の1時は電力データが SD カードへ保存されますので、この時間帯は避けてください。)

– SD カードメニューに「固定スケジュールの再設定」が表示されない場合

- 本製品に登録されている発電所 ID と SD カード内の固定スケジュールファイルの発電所 ID が異なる*2
- SD カードの SCH フォルダに固定スケジュールファイル(ファイル名「CONST.SCH」アルファベットは 半角大文字)がない
- ※2 ダウンロードした固定スケジュールファイルの発電所 ID が間違っている可能性がありますので再度ダウンロードしてください。



以上で固定スケジュールの更新(再設定)は完了です。

お知らせ

エラー画面が表示された場合は、「SDカードによる発電所IDの登録」の「こんな画面が表示されたら」 P.109 を参照ください。 1 出力制御の設定について

<u>ネットワーク関連のエラーについて</u>

表示ユニットの画面に表示されるエラーコードに対する原因・処置

「ネットワーク接続」 **P.75** 、「表示ユニットによる発電所 ID の入力」 **P.106** 〉などでエラーコードが付いているエ ラー画面が表示された時の処置方法について説明します。

 通信確認
 2017/03/10 12:15

 インターネット接続障害が発生しました
 電波レベル:2 エラーコード:1005

 露皮レベル:2 エラーコード:1005
 ここに表示されている文字から下表の ここに表示されている文字から下表の エラーコードを参照ください。

 指切工事説明書を参考にし、ブロード'ハ'`ント'ルーターからのLANケ-ブルが 情報収集12ットのWANk*・トへ接続されていることや機器の電源が 入っていることを確認し(無線モデルの場合は情報収集12ットの WPSk* ダリを押してから)再度【通信確認】 ** ダリを押してください 【キャンセル】 ** ダリはイソターネット接続状態選択画面へ戻ります

 ・
 近信確認

 ** 上の画面はエラーコードが「IOO5」が表示された

場合の表示例。

 IOOO	カラーモニターの電源が入っていません。 ⇒分電盤のカラーモニター用ブレーカー P.36 〉を「入」にしてください。
	「表示ユニットと計測ユニット間」 P.27 〉または「計測ユニットとパワーコンディショナ間」 P.27 〉の通信ケーブルが切れています。 ⇒通信ケーブルが断線していないことをご確認ください。
1001	 ネットワーク接続が OFF になっています。 ⇒ネットワーク接続を ON にしてください (手順「ネットワーク接続を OFF/ON にする」 P.93 を参照ください)。 計測ユニット内の通信ユニットと計測ユニット本体を接続しているコネクタケーブルが 外れています。または通信ユニットが故障しています。 ⇒当社にご相談ください。
1002 1003 1004 1005	 計測ユニット~情報収集ユニット間が無線LANで接続している場合 無線LANの接続に失敗しました。(電波レベルが-のとき) ⇒情報収集ユニットのWPSボタン P.11〉を登録ランプ P.12〉が点滅するまで押し 続けて^{*1}から、1分以内に [通信確認] ボタン P.75〉([接続実施] ボタン P.94〉) を押してください。 無線LANの接続に失敗しました。(電波レベルが3未満のとき) ⇒情報収集ユニットと計測ユニットの位置を調整してください(距離は1m以上離して 最大距離は見通しの良いところで10m)。 情報収集ユニットが異常です。 ⇒「ブロードバンドルーター(市販)に接続」の手順3 P.32〉にて情報収集ユニット の状態が正常であることをご確認ください。 情報収集ユニットが処理中です。 ⇒5分程度の時間をおいてから再度行ってください。
	 計測ユニット~情報収集ユニット間が有線 LAN で接続している場合 有線 LAN の接続に失敗しました。 ⇒ LAN ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。 P.32 および

※ 次ページに続きます。

※1 無線LAN 中継器を使用している場合は、無線LAN 中継器の WPS ボタンを押します。
 P.97 を参照ください。
 112

エラーコード	原因 ⇒ 処 置
IOO6 IO07 A*** (* は数字)	インターネット接続が「未開通」の場合
	「ネットワーク接続」[P.75 〉でインターネット接続を[確認済み]にした。 ⇒[キャンセル]ボタンで戻り、インターネット接続を[未開通]に変更してください。
	 インターネット接続が「開通済み」の場合 ● 情報収集ユニットの電源が切れています。または起動途中です。 ⇒ オプション 1 ランプ [P.12) が緑点灯になってから再度行ってください(電源を入れてから、オプション 1 ランプが緑点灯するまで約 10 分かかります)。 ● 情報収集ユニットが処理中です。 ⇒ 5分程度の時間をおいてから再度行ってください。 ● 三菱電機クラウドサーバーがメンテナンス中、またはインターネットやお客様のブロードバンドルーターに障害が発生しています。 ⇒ 「インターネット接続が開通した場合」の のアイコンが表示されていた場合の対処[P.91] にてインターネット接続が正常であることをご確認ください。 ● 電力会社設定 P.103) で選択した電力会社が間違っているか、情報収集ユニットがアップデートされていないことが想定されます。 ⇒ ・電力会社設定 P.103) で選択した電力会社があっているかをご確認ください。 ・情報収集ユニットを再起動してください(電源アダプターのコードを情報収集ユニットから抜き、10 秒以上経過してから再び差します)。
	入力した発電所 ID が間違っています。 ⇒入力した発電所 ID が電力会社が発行した発電所 ID とあっているかをご確認ください。
〕*** E1*** (* は数字)	お知らせ 施工時にインターネットが未開通で「SD カードによる発電所 ID の登録」 P.107 を 行った場合、発電所 ID の修正はできませんので、施工設定をやり直す必要があります(「施 工設定の初期化」 P.88 を参照ください)。
1102	現在時刻のデータを配信しているサーバー(NTP サーバー)との通信に失敗しました。 ⇒ 5分~10分程度の時間をおいて再度行ってください(何度かやり直しても同様の場合 は、契約されている電力会社のホームページなどでサーバーの情報をご確認ください)。
1104	出力制御スケジュール配信サーバーまたは情報収集ユニットが処理中です。 ⇒ 5 分~ 10 分程度の時間をおいて再度行ってください。毎時 17 分~ 30 分および 47 分~ 00 分は機器内で集計処理などを行っている可能性があります。その時間帯を避け て再度行ってください。
3402	電力会社設定 P.103 で選択した電力会社が間違っています。 ⇒ 電力会社設定 P.103 で選択した電力会社があっているかをご確認ください。
上記以外	出力制御スケジュール配信サーバーとの通信に失敗しました。 ⇒ 5分~10分程度の時間をおいて再度行ってください(何度かやり直しても同様の場合 は、当社にご相談ください。または契約されている電力会社のホームページなどでサー バーの情報をご確認ください)。

故障かな?と思ったら

症状	原	因・処置
表示ユニットの画面が表 示されない	カラーモニター用ブレーカーが 「入」になっていない。	カラーモニター用ブレーカー P.36 〉を 「入」にしてください。
	表示ユニットと計測ユニット間の 通信ケーブルが断線している。	表示ユニットと計測ユニット間の通信ケー ブルの接続を確認してください。
	「パワーコンディショナと計測ユニット」 間の通信ケーブルの極性に誤りがある。	● 通信ケーブルの極性を確認してください。● P.38-40 を参照ください。
発電電力がゼロから変化 しない	計測ユニットの TRM1 結端子に通 信ケーブルが正しく接続されていな い。	
	パワーコンディショナのモニター 用端子に通信ケーブルが正しく接続 されていない。	通信ケーブルの接続を確認してください。 P.38-42 を参照ください。
	通信ケーブルが断線している。	\rangle
	パワーコンディショナが発電してい ない。	パワーコンディショナが発電できる状態(日 中の晴天時あるいは曇天時)のときに確認 してください。
消費電力の数値がおかし い	電力計測用電流センサーが付いてい ない。	電力計測用電流センサーのクランプがしっ かりとロックされているか確認してくださ い。P.46~48 を参照ください。
	電力計測用電流センサーの取付け位 置が間違っている。	主電源用漏電ブレーカー、太陽光発電用ブ レーカーよりも 1 次側に取付けられている か確認してください。P.47 を参照くださ い。
	パワーコンディショナとの通信が できていない。	通信ケーブルの接続を確認してください。 P.38~40 を参照ください。
	電力計測用電流センサーの設定が 誤っている。	カラーモニターの設定 ^{*1} にて各センサーの 設定をやり直してください。
	┃ 外部発電機(エコウィル、エネファー ムなど)を使用している。 /	別売の発電電力計測用電流センサー (PV-DC01-HQ)を設置 [P.50 ≥ してから カラーモニターの設定 ^{*1} を行ってください。
	定置型蓄電池 P.14 を使用してい る。	別売の発電電力計測用電流センサー (PV-DC01-HQ)を設置 [P.50) してから カラーモニターの設定 ^{*1} を行ってください。

※ 次ページに続きます。

※1 手順については「施工設定の変更」を P.84 を参照ください。

症状	原因・処置		
	情報収集ユニットに電源が入ってい ない。	情報収集ユニットと電源アダプターの接続を確認してください。P.32 を参照ください。	
情報収集ユニットの電源		電源アダプターとコンセントの接続を確認 してください。 P.32 を参照ください。	
か人らない(側面の電源 ランプが緑点灯しない)		コンセントに他の電気機器を接続して電気 がきているか確認してください。	
		電源アダプターがパソコンなどに連動した コンセントや電源タップに接続されてない か確認してください。	
パワーコンディショナ が勝手に運転を停止した り、開始されたりする	カラーモニターの設定(施工設定 モード)を行っている、または行っ た。	施工設定モードの設定中に適合パワーコン ディショナが自動で運転を停止することが あります(施工設定モードを抜けるとすべ てのパワーコンディショナの運転が再開さ れます)。	

「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。 「エコウィル」は大阪ガス(株)の登録商標です。 「エネファーム」は東京ガス(株)、大阪ガス(株)、新日本石油(株)の登録商標です。 「三菱 HEMS」は三菱電機(株)の登録商標です。 SD および SDHC、SDXC、microSDXCは、SD-3C, LLCの商標です。 その他すべての製品名又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

ハンファQセルズジャパン株式会社

872C703A10

〒108-0014 東京都港区芝4丁目10番1号 ハンファビル9階