QŒUS

取扱説明書 (お客様保管用)

住宅用太陽光発電システム カラーモニター(7型制御対応) 余剰・全量兼用タイプ (遠隔出力制御システム対応型、屋内用) 品番 HQJP-MC-A2



このたびは、カラーモニター(7型 制御対応)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ず お読みください。
- ●保証書(この取扱説明書裏表紙)は「お引渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- カラーモニター用送信ユニット(HQJP-MUK-A2)に
 対応しています。
- ●この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This equipment is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other countries.



【保証書付き】 BM164120204000



1.7インチカラー液晶、メイン画面機能を搭載し、見やすい表示画面を採用

7 インチの TFT カラー液晶を搭載し、発電・消費・売買電力状況を大きな文字で 見やすく表示します。また、メイン画面はアニメーション(余剰対応:3 パター ン / 全量対応:1 パターン)と写真背景パターンに設定できます。SD メモリー カードを使用することにより、お好みの写真に設定することが可能です。

2. 無線通信方式を採用し、自由な場所で状況を確認

無線通信方式により、自由な場所で発電・消費・売買電力状況を確認できます。 設置方法は、「台座方式」・「壁固定方式」の2タイプが選べます。 また、良好な通信状態が得られない場合は、有線通信にすることにより確実に通 信を行うことも可能です。

3. 豊富なデータ表示により、多彩な項目でデータをチェック

メイン画面で、現在の発電・消費・売買電力をリアルタイムに表示します。デー 夕項目は、1日(1時間ごと)、1か月間(1日ごと)、1年間(1か月ごと)の、 累積積算・発電・消費・売買電力量を数値とグラフにより表示します。また、設 置からの総積算電力量を数値表示します。

カレンダー画面は月ごとのデータを表示します。

ランキング画面は年ごとのランキング数値を表示します。

また、蓄電池の情報を簡易表示することが可能です。

環境貢献度画面では1年間の発電量をもとにして、CO2削減量、石油換算値、 樹木換算値を表示します。

(全量対応:表示は発電電力のみです。また、カレンダー、ランキングの表示は ありません。蓄電池との接続には対応しておりません。)

4. 余剰買取と全量買取に対応

送信ユニット(HQJP-MUK-A2)に対応しています。設定を変更することにより、 余剰買取表示と全量買取表示に対応します。



安全上のご注意・ 4 ご使用時の注意点・ 6 余剰対応と全量対応について・ 9 遠隔出力制御について・ 10 システムの基本構成・ 10 各部の名前・ 11 設置のしかた・ 12 SD メモリーカードについて・ 14 ご使用前に・ 16 キーボード画面・ 17	ご使用の前に
メイン画面表示部 18 設定項目一覧表 20 設定画面を表示する 21 メイン画面を設定する 21 メイン画面を設定する 24 サウンドを設定する 25 システム容量と節電目標を設定する 26 日付・時刻を設定する 27 電気料金の単価を設定する 27 電気料金の単価を設定する 27 電気料金の単価を設定する 28 キャリブレーションをする 30 個別消費電力量の名称を設定する 28 実境貢献度を設定する 32 環境貢献度を設定する 34 ECHONET の設定(エラー通信設定) 36 通信接続機器の設定確認 37 出力制御 38 ファームウェアのバージョンの確認と手動更新 42 自動更新設定 44 パワコン台数設定(全量対応のみ) 46	各種設定
余剰共通 受信状態の確認・・・・・47 金 お知らせアイコン・・・・・48 お知らせ履歴・・・・・・48 48 出力制御アイコン・・・・・49 49 環境貢献度画面・・・・・50 50 年、月、日の選択について・・・・51	共通の表示
余 剰 対 対 応 表示機能 	表示機能
全 量 対 が 応 冬 表示機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示機能
こんなときは	必要なときに

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

▲ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある ▲ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

V 17

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

	⚠警告
	■ 万一、異常が発生したら直ちに AC アダプターをコンセントから抜く 火災・感電の原因になります。
必ず守る	■ AC アダプターは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ 緩んだコンセントは使用しないでください。
	■ AC アダプターのホコリなどは定期的に取る プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。 AC アダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。 長期間使用しないときは、プラグを抜いてください。
\bigcirc	■ 屋外に設置しない 火災・感電・漏電・故障の原因になります。
禁止	■ 高温・多湿・ホコリの多い場所に設置しない 火災・感電・漏電・故障の原因になります。
	■ システムを構成する機器(配線を含む)の分解、改造、取り外しをしない 火災・感電・漏電・けが・故障の原因になります。
	■ ぬれた手で本機に触れたり、AC アダプターの抜き差しはしない また、ぬれた布で拭かない 感電・火災・故障の原因になります。
	■ 有線 LAN コネクタカバーを放置しない 誤飲防止のため、製品ご使用時には、カバーを取り外し、廃棄いただくか、幼児の 手の届かないところに保管してください。
	■ SD メモリーカードを放置しない 誤飲防止のため、幼児の手の届かないところに保管してください。
	■ AC アダプター・電源コードを破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い 物を載せる、束ねる など)
	傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。AC アダプターや 電源コードの修理は、販売店にご相談ください。
	■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
	■病院などの医療機関内や医療用機器のある場所で使用しない 本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
	■ 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。
	■ 壁面に据え付けるときに固定ネジを壁の中にある金属製部材に接触させない 発煙・発火・火災の原因になります。



設置時のご注意

高周波ノイズを発生する機器のあるところに設置しないでください。 正常な動作ができなくなることがあります。

インターネット回線の使用について

- ・送信ユニットには、NTP(自動時刻補正)およびファームウェアの自動更新機能が、モニター にはファームウェアの自動更新機能があります。
- これらの機能は、機器がインターネット回線に接続している場合は自動的に有効となります。
- ルーターなしで送信ユニットと接続している場合は、これらの機能を有効にすることはできません。
- 通信量は主にファームウェアのダウンロードによります。モニターおよび送信ユニットは、必要な場合のみ 100MB 以下のダウンロードを行います。
- パケット通信料金を含むインターネット回線との接続にかかる費用は、お客様のご負担となります。

パソコンでの表示について

一般的なブラウザで送信ユニットの保存している電力データを表示できます。

表示方法や対応ブラウザについては、送信ユニットの取扱説明書のパソコンでの表示についての項 目を参照してください。

・ インターネット経由での接続は非対応です。

ご使用時の注意点

ご使用前に必ずお読みください。

- (1) 次の場所ではモニターと送信ユニット間の電波状況が悪くなる場合があります。 ・金属を含む構造の建物(RC、鉄骨、断熱材のアルミシート)
 - ・強い磁界、静電気、電波障害が発生する場所(電子レンジ付近)
 - ・異なる階の部屋間

送信ユニットを隠ぺい(屋根裏など)設置しないでください。

- (2) モニターと送信ユニット、ルーターの無線通信距離は見通し直線 100 mです。 この値は周囲に他無線機器がなく、障害物もない場合の直線距離です。環境により通信可能距離は大きく変化します。
- (3) モニターと送信ユニットの電波状況が悪い場合、数値とグラフのデータが正しく表示できない 場合があります。
 (電波状況が良くなるとデータは正常に戻りますので、モニターを電波状況の良い場所へ移動し てください。)
- (4) モニターと送信ユニットの電波状況が良くない場合、モニターは送信ユニットを検索するため、 表示や操作ができないことがあります。
 詳細は 49 ページをご確認ください。
 (電波状況が良くなると正常に操作できるため、モニターを電波状況の良い場所へ移動してください。)
- (5) 電力量などのデータは 30 分単位で個別に保存しています。 画面に表示する数値は四捨五入して表示しています。 そのため例えば1日から31日までの値を足し合わせても月の表示された値と一致しない場合 があります。
- (6) 日付・時刻の設定を変更すると、保存された電力データが正しく表示されなくなる場合があり ますので、最初に送信ユニットを接続したときにモニター上部の日付・時刻を確認してくださ い。
- (7) 電力データと時計データは送信ユニットで保存します。 送信ユニットは、電池で時計データをバックアップしています。電池の容量がぬけた状態で、 停電やブレーカ切(OFF)など電源が入らない状態になると、一度設定した日付・時刻がリセッ トされることがあります。(画面右上の日付・時刻が横棒になります。) なお、電池の寿命は通常10年です。日付・時刻未設定(日時不明)の状態で積算された電力デー タは、設置からの総積算にのみ反映されます。そのため、年ごとの積算の合計と設置からの総 積算が一致しないことがあります。
- (8) 通信方式(無線通信⇔有線通信)の変更は、送信ユニットの取扱説明書(別冊)をご確認いた だくか、お買い上げの販売店に依頼してください。
- (9) メイン画面の消費(売電、買電)の数値がふらつく場合があります。 温水洗浄機能付きトイレ便座、電気ポット、冷蔵庫などの消費電力が大きく変動する製品や蓄 電池システムをお使いの場合はモニターに表示される数値がふらつきます。(余剰の場合のみ。)
- (10) 本機の表示値とパワーコンディショナ本体やリモコンの表示値は若干異なる場合があります。 パワーコンディショナやリモコンの表示でご確認ください。
- (11) モニター画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、 故障ではありません。
- (12) モニター画面(タッチパネル)を操作する場合は、画面に傷をつけないために、先端が固いものは使わず、必ず指で操作してください。
- (13) その他ご不明な点がございましたら、本書 70~74ページ「こんなときは」をご確認ください。
- (14) 本機で使用しているタッチパネルは抵抗膜方式です。多数点の同時タッチには対応しておりません。
- (15) 壁面への取り付け工事は、お買い上げの販売店に依頼してください。 壁が中空壁(石コウボードなど)の場合は市販のプラスチックアンカーなどを使用してください。

- (16) モニターを壁固定で使用される場合、SDメモリーカード操作の際に壁で手を擦りむくことの ないようご注意ください。
- (17) 電波法に基づく認証について
 本機には、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた
 無線設備を内蔵しています。
 無線設備名:001WWCA1266
 従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし以下の事項を行うと、
 法律により罰せられることがあります。
 本機に内蔵された無線設備を分解/改造すること。
 本機に内蔵された無線設備に印字されている証明印字部分を視認不可能にすること。
- (18) モニターと送信ユニット間の通信は有線 LAN または無線 LAN で行います。通信環境やデー 夕量、暗号方式により、画面の更新に数秒程度の時間がかかる場合があります。
- (19) お手入れの際は、やわらかい布で拭き取ってください。中性洗剤を使用する場合は、洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってから拭き取ってください。本体に直接洗剤などを使用しないでください。
- (20) 本機、送信ユニット(HQJP-MUK-A2)は計量法の対象製品ではありません。 発電量、消費量、売電量、買電量、および換算金額などの数値は目安ですので、電力メーター の値や電力会社からの請求書の値と数値が異なる場合があります。
- (21) 通信接続している送信ユニットにより、モニターは余剰対応 / 全量対応のいずれかのモードで 動作します。お客様のご契約内容に沿ったモード設定でご使用ください。 各モードで表示する電力量、ボタン、設定値などは異なります。
- (22) 深夜にモニターの再起動によりバックライトが点灯することがありますので、就寝のさまたげ にならないよう、設置場所や画面の向きにご注意ください。
- (23) 発電や蓄電池充放電の急な変化があった場合、一時的に表示値が変動する場合がありますが、 数秒で正しい値に変わります。瞬時値のランキングは急な変化があった場合の値も記録します。
- (24) 蓄電池システムご利用時の注意
 - ●蓄電池の設定は、蓄電池システムのリモコンなどで行ってください。
 - ●充放電量は画面表示にはありません。「発電結果出力」でパソコンにて確認可能です。

ご注意

「ファームウェアを更新中」と表示されている場合、モニターおよび送信ユニットの電源を OFF にしないでください。

OFF にした場合、機器が正常に動作しなくなる可能性があります。

	P69
モニター ファームウェアを更新中…	
電源を OFF にしないでください 更新後、自動的に再起動します	

	P18
送信ユニット ファームウェアを更新中です	
送信ユニットの電源を OFF にしないでください	
アップデート後、自動的に通信接続を行います 更新中は発電データなどは記録されません	
⊗ とじる	
メイン画面に	をタッ

メイン画面に <u>1</u> か表示されている場合、<u>1</u> をダッ チしてください。更新中の場合、上記画面が表示されま すので、電源を OFF にしないでください。

無線通信についての注意点

本製品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療 用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに本製品の通信方法を有線通信に切り替える、使用場所を変える、または運用を停 止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害 な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本取扱説明書に記載 の弊社窓口までお問い合わせください。



2.4	使用周波数带域	2.4GHz 带
DS/OF	変調方式	DS-SS(直接拡散)方式、および OFDM(直交波周波数分割多重)方式
4	想定干涉距離	40m 以下
	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を 回避可能であること

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

■ 無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗みみられる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID、パスワード、通信画像やEメールなどの通信 内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)
- ・コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

上記セキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、お客様が無線 LAN 製品をご使用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を無線 LAN 製品の取扱説明書 に従って行ってください。

本件のために生じた損害について当社の瑕疵である場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。



モニターの画面表示は、余剰用と全量用でそれぞれ異なっております。説明書の中で は「余剰対応」「全量対応」という言葉を使用し、区別して記載しています。

【余剰対応と全量対応の切替方法】

モニターと送信ユニットを通信接続する と、モニターは、接続した送信ユニット が余剰対応用か全量対応用かを判別しま す。

モニターは、表示の切り替えが必要な場 合にブザー音を鳴らして右のような画面 を表示します。

決定
 をタッチすると、モニターは再
 起動し、余剰対応または全量対応に切り
 替わります。





- ※通信接続時の自動判別以外の方法で、余剰対応・全量対応を切り替えることはできません。
- ※ ブザー音は、サウンド設定によらず、音量大で固定です。 消音はできません。

ご注意

本書内の画面表示は、操作説明のためのものであり、実際の画面表示とは異な ります。本書では、断りのない限り余剰対応の画面を用いて説明しています。 全量対応では、一部表示されるボタンが異なります。

遠隔出力制御について

本製品は、2015年1月22日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調 達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。 遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。

・パワーコンディショナ(制御対応)

・送信ユニット(設定・表示用のモニターやパソコンなどを含む)

また、電力会社の出力制御スケジュールを適時取得するため、原則、インターネット 接続が必要となります。

なお、下記の費用はお客様のご負担となります。

・出力制御ユニットの機器、工事代

・インターネット回線契約・利用に伴う費用など

遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。 遠隔出力制御の対応のため、出力制御ユニットのファームウェア(ソフトウェア)の 更新や設置場所での作業(有償)が必要となる場合もあります。

システムの基本構成



上図は余剰買取時のイメージであり、実際の太陽光発電システムの設置状況とは異なります。 全量買取時は、太陽光の発電電力を宅内で消費しない構成となります。







正面から見て右側面



正面から見て左側面





モニターは台座へ載せるか、壁に固定してご使用ください。

同梱部品の確認

品名	形状	個数	品名	形状	個数
		1	ACアダプター		1
カラーモニター (7型 制御対応)			丸木ネジ 3.1×25	OF JUMP	2
			取扱説明書 (本書)		1
台座		1	かんたん設定ガイド (余剰・全量買取用)		1



壁固定のしかた

- AC アダプターの接続可能な範囲で固定する場所を決めてください。
- 受信状態をご確認の上、設置してくだ さい。(47ページ参照)
- 見やすい位置を確認してから取り付け てください。
 (方向によって見えかたが異なる場合 があります。)
- SDメモリーカード、LAN ケーブル のとりまわしができるように左右にス ペースを設けてください。
- 固定する場所を決めて、台座を丸木 ネジ(同梱部品)2本で確実に固定 します。
- モニターのガイドにそって台座のツ メにスライドし、カチッと音がする まで差し込んで固定してください。
- 3. かるく左右に揺らしモニターが固定 されていることを確認してください。





設置後、AC アダプターをコンセントに挿入すると、起動ロゴを表示したのち、メイン画面を表示します。通信設定が完了していない場合は、ネットワーク設定の画面を表示します。各種設定は必要に応じて行ってください。(18~46ページ)



SD メモリーカード(別売)の入れ方

モニターで表示された電力データは、パソコンで表示することができます。パソコン で電力データを表示したい場合は、SDメモリーカードをSDスロットに入れて、電 カデータをSDメモリーカードに出力してください。出力方法、データ確認方法など は、「発電結果を出力する」の項目を参照してください。(32~33ページ) ※SDメモリーカードは付属していません。別途ご購入ください。 その他注意事項は15ページをご確認ください。

7. SD メモリーカード用カバーを外します。

 2. SD メモリーカードをカチッと音が するまで押して差し込みます。
 LOCK(書込み禁止)が設定されて いない状態であることを確認してか ら差し込んでください。

(SDメモリーカード裏面)

取り出しかた

- モニターの画面が右図で はないことを確認してく ださい。(データ書き込み 中には取り出さないでく ださい。)
- **2.** SD メモリーカードをカ チッと音がするまで押し てから取り出します。





SD メモリーカードについてのご注意

- 使用できるカードは、128MB ~ 2GB の SD メモリーカード、4 ~ 32GB の SDHC メモリーカードです。SDXC メモリーカードは使用できません。
- SDメモリーカードのメーカーや種類によっては、データ保存処理時間が長くなる 場合がありますが、故障ではありません。2018年3月現在で発売されているパ ナソニック(株)製SDメモリーカードで動作確認をしておりますが、全てのSD メモリーカードの動作を保証するものではありません。
- SD メモリーカードは精密機器です。落としたり、無理な力や衝撃を与えないでく ださい。また高温になる場所や直射日光の当たる場所には、長時間置かないでくだ さい。
- SD メモリーカード裏面の端子部には触れないでください。
- SD メモリーカードを取り出した際のカード自体や、モニター本体が多少熱くなり ますが、故障ではありません。
- データの記録およびその利用に際しましては、ご利用されるお客様の責任で記録 データの管理および取り扱い(廃棄を含む)を行ってください。
- 電気ノイズや静電気、モニターやSDメモリーカードの故障などにより、データ が破損または消失することがありますので、大切なデータはパソコンなどにも保存 しておくことをお勧めいたします。(破損または消失したデータの損害については、 当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。)
- ご使用の環境によっては、SDメモリーカードに保存できるデータ容量が異なりますので注意してください。SDメモリーカードに表示されているメモリー容量より使用可能メモリー容量は少なくなります。
- モニター以外のデータが SD メモリーカードにある場合、SD メモリーカードのメ モリー容量が不足し、データを書き込みできなくなる場合があります。不要なデー タを消去し、空き容量を確保してください。
- SD メモリーカードには書込み禁止スイッチ(LOCK)が付いています。機能させておくと SD メモリーカードへの書き込みやデータの消去ができなくなりますので解除してください。
- SD メモリーカードを誤った向きに挿入したり過度の力をかけたりすると、モニ ターだけでなく、SD メモリーカードも壊れる場合があります。必ずラベル面を 裏面にして、正しい向きに挿入してください。
- SDメモリーカードを取り出すときは、14ページに従って取り出し操作をしてください。データ書き込み中に取り出したりACアダプターを抜いたりすると、記録されたデータが破壊される場合があります。
- モニターの画面表示では、SD メモリーカード、SDHC メモリーカードを総称して SD または SD カードと表示しています。
- SDメモリーカードを初期化する時は、以下のホームページより SD メモリーカード初期化ソフトウェア(SD フォーマッター)をダウンロードしていただき、初期化してください。パソコンなどの機器にて初期化した場合、正常に動作しないことがあります。初期化ソフトウェアの動作環境や注意事項、使用方法については、以下のホームページをご確認ください。

https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/ (2018年3月現在)



ご使用前に

送信ユニットとの通信設定が未設定のときは、送信ユニットの取扱説明書に記載されているネットワークの設定の手順に従い接続および設定を行ってください。

電源の入り切りについて

- モニターには電源スイッチはありません。長期間使用されない場合は AC アダプター をコンセントから抜いてください。
- 送信ユニットの電源を切らなければ、日付・時刻データ、電力データに影響はありません。

送	送信ユニットが蓄積している電力データについて				
		パワーコンディショナから 送信された発電データ	分電盤内で検出された 電力データ		
	余剰買取用	0	0		
	全量買取用	0	×		
 ● 通常、送信ユニットは分電盤近くに設置されていますので設置場所をご確認く 					

夜間モード

ださい。

太陽光発電システムの発電が停止状態(日 没~発電開始まで)のとき画面にタッチ すると本日の発電量を表示します。 一定時間経過後は点灯条件にかかわらず 画面を消灯することで、夜間は節電しま す。

(日中であっても、発電が少ない場合は 本モードになり節電します。)

● 夜間モード中に画面消灯するとお知ら せ LED も消灯します。

◎ 本日の発電量	P13
2016.10.2 (E) 23.4 kwh	
⊗とじる	
タッチでメイン画面を表示	

タッチパネル操作について

- ボタンをタッチしている間はボタンの色が変わって音が鳴り、離すと画面が切り替わります。設定により、音がしないこともあります。「サウンドを設定する」の項目を参照してください。(25ページ)
- 指や棒状のものでタッチ操作が可能です。硬いものや、先端のとがったものを使用 したり、画面を強く押したりしないでください。故障の原因になります。

キーボード画面

各キーをタッチする事で入力ができます。

- _____ ハー・大文字英字に変更します。
- _____ 小文字英字に変更します。
- (数字記号) …… 数字・記号 1・空白に変更します。
- 記号 2・空白に変更します。
- ・・・・カーソルを左右に1文字動 かします。
- ▲消素 …… カーソルの左の 1 文字を消 去します。

入力する項目の種類によっては、右のように文字の種類が限定された専用の入力 画面が表示される事もあります。

決定 をタッチすると、入力を完了 して一つ前の画面に戻ります。

<u>もどる</u>をタッチすると入力を破棄し、 一つ前の画面に戻ります。

決定 をタッチ後、右のような画面 が表示された場合は入力された内容に誤 りがあります。

誤りの内容が画面に表示されますので、 表示された内容をご確認の上、

<u>もどる</u>をタッチして [キーボード] 画 面に戻り、入力をやり直してください。







17



初回ご使用前に各種の設定を行ってく ださい。使用中でも変更可能です。





(発電5.0kW、消費3.0kW、売電2.0kWの画面表示例)

時間帯バー

0から24時までの時間を表示します。 現在の時間を針で表示します。 時間帯別料金設定の場合、料率によって 色が変わります。

無線(有線)通信マーク

通信状態を表示します。(47ページ参照)

売電

発電電力が消費電力より大きい場合、売 電電力を表示します。

買電

消費電力が発電電力より大きい場合、買 電電力を表示します。

表示切替メニュー

メニューボタンにタッチすると、メニュー 画面を表示します。

日付・時刻

日付と時刻を表示します。

発電

発電電力を表示します。 ●をタッチする と個別の発電電力を表示します。

消費

消費電力を表示します。 ●をタッチする と個別の消費電力を表示します。

本日のデータ 本日のデータにタッチすると1日の積算 データを表示します。

お知らせ LED

売電中(緑色)、買電中(赤色)、電圧上 昇抑制中(橙色)に色を変えて表示します。 夜間モードで画面消灯中は消灯します。

お知らせアイコン

当日10分以上の電圧上昇抑制があった場合、およびファームウェアのアップ デートなどがあった場合に、お知らせア イコンを表示します。(48ページ参照)

※メイン画面のアニメーションパターンにより、表示位置などが異なります。 (余剰対応 52 ~ 53 ページ、全量対応 66 ~ 67 ページ参照) 設定項目一覧は 20 ページ、設定方法詳細は、21 ~ 46 ページを確認ください。

出力制御アイコン

蓄電池アイコン

蓄電池の情報を表示します。 (蓄電池との接続が無い場合は表示され ません。)

放電中	充電中
	E 48/0

蓄電池

(停止中または通信なし)

蓄電池アイコンにタッチすると下の画面に変わり、蓄電池の情報を表示します。 ※蓄電池に対する設定は、蓄電池システム例のリモコン等をご利用ください。



- パソコンでの表示・操作の場合には、ご使用できない機能(ボタンがグレーまた は非表示)があります。全機能をご使用になる場合には、カラーモニター HQJP-MC-A2 をご利用ください。
- 蓄電池の表示は蓄電池アイコンとそれをタッチしたときの画面のみです。その他の情報や設定は、蓄電池システム側のリモコン等をご利用ください。

設定項目一覧表

項目名		内容	工場出荷時の初期値	ページ	
	表示パターン	メイン画面を設定できます。 全剰対応・アニメーション(A ~ C) 写直背号	(余剰)アニメC		
メイン画面		全量対応:アニメーション、写真背景	(全量)アニメ	21	
	写真設定	メイン画面を写真背景設定にした場合、SDメモ リーカードの写真を設定できます。(※1)	未設定		
	点灯条件	液晶の点灯条件を「発電中と操作中」「操作中のみ」 から選べます。	操作中のみ		
液晶 バックライト	操作後の 消灯時間	操作後に消灯するまでの時間を設定できます。(点 灯条件が「操作のみ」の場合に有効)	3分	24	
	明るさ	液晶の明るさを1~5の5段階で設定できます。	3		
サウンド	操作音 音量	ボタンを選択したときの音量(消音、小、大)を設定できます。	<u>ا</u> ر	25	
システム容量と 節電目標	太陽光発電 システム容量	太陽光発電システムの定格容量を設定できます。 設定値はカレンダー画面での太陽マーク表示やメ イン画面のアニメーション強度に使用します。	4kW	26	
〔余剰対応のみ〕	節電目標	1日の消費量の節電目標値を設定できます。設定値は カレンダー画面での花マーク表示に使用します。	1 OkWh		
ネットワーク	_	ネットワーク接続の説明です。設定/接続は送信ユ ニットの取扱説明書をご確認ください。	未設定	26	
日付・時刻	日付·時刻設定	時計の設定方法および現在日時を選択できます。	自動	27	
	売電料金単価	電力会社に売却する電気料金単価を設定できます。	余剰 : 28.00 円 全量 : 21.00 円		
電気料金	買電プラン (余剰対応のみ)	電力会社から購入する電気料金プランおよび単価、 時間帯を設定できます。	プラン : その他、 不明、 24.00 円 /kWh	28	
キャリブレー ション	_	タッチ操作したときにタッチ位置とボタンにずれが ある場合に、本機能で修正することができます。	出荷時 補正済み	30	
個別消費 電力量 〔余剰対応のみ〕	分岐ブレーカ ごとの名称設定 1~5	住宅用分電盤の中にある分岐(個別)ブレーカご との電力測定を行う場合(オプション)、それぞれ にあった名称を選択できます。	個別電力 1 ~ 5	31	
発電結果出力	_	各電力量を SD メモリーカードに書き出します。 データはパソコンで確認できます。(※ 2)	_	32	
	環境貢献度 設定	家庭用電源および太陽光発電の CO2 排出量換算 係数を変更できます。	587g-CO2/kWh 45.5g-CO2/kWh	34	
	ECHONET 設定	ECHONET Lite で分電盤計測に関するエラー通知有無を設定します。	エラー通知:ON	36	
施工設定	通信接続機器	通信接続したパワーコンディショナの一覧を表示します。	—	37	
	出力制御	遠隔出力制御に関する項目の表示・設定ができます。	_	38	
	ファームウェア	モニターおよび送信ユニットのファームウェアの バージョンを表示します。	_	42	
	自動更新設定	モニターおよび送信ユニットのファームウェア自 動更新の可否を設定できます。	有効	44	
	パワコン台数設定 (全量対応のみ)	パワーコンディショナの最大接続台数(通信速度) を設定できます。(※ 3)	5台 (9600bps)	46	

(※1) SD メモリーカードは付属しておりません。

(※2)書き出したデータは CSV 形式になります。パソコンの一般的な表計算ソフトで確認可能です。

(※3)通常は送信ユニット内部のスイッチで設定します。全量専用送信ユニットを接続した場合のみ、本設定が有効です。

設定画面を表示する

メイン画面の メニュー をタッチしてメニュー画面を表示させます。

2. メニュー画面の (🎤 設 定 🔵) を

タッチして設定 1/2 画面に切り替え



メイン画面を設定する

2.〔余剰対応〕

ます。

アニメーション画面を設定する場合 はA、B、Cのいずれかを選択 のボ タンで選び 決定 をタッチして ください。

〔全量対応〕

アニメーションは 1 種類のみです。 選択

 ボタンで選び
 ホタンで送び
 ステレーションは 1
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た
 た

またはフォトを選ぶと写真や画像を メイン画面の背景に設定できます。 設定する場合は手順*3.*へ進んでくだ さい。



この写真は、モニター本体に保存されています。

21

ß

フォトを選択

 ボタンで選ぶと
 写真設定 を選択できるようになります。
 タッチして写真の設定画面に切り替えてください。
 SDメモリーカードの写真を使用する場合は、SDメモリーカードをSDスロットに挿入してください。



4. 写真の選択および写真の切替方法を選びます。 選び終えましたら 決定 、キャンセルする場合は もどる をタッチしてください。



※この画面では、写真データに含まれているサムネイルを表示しています。写真デー タによっては、メイン画面での表示と異なることがあります。

表示可能な写真について をタッチすると、表示可能な写真についての説明を表示します。

ファイル形式	: JPG、PNG
ファイルサイズ	:2MB(2048KB)以下
写真(画像)サイズ	: 最大 2000 × 2000 ピクセル
	(推奨は 800 × 480 ピクセルです)
ファイルの保存場所	:SD メモリーカード内の ems 以外のフォルダ

<u>決定</u>がグレーの場合は…

SD メモリーカードに表示可能な写真が無い場合は、「決定」がグレーになりタッチ できなくなります。表示可能な写真を入れた SD メモリーカードをご用意いただきま したら、「もどる」をタッチして手順 **3**. の操作に戻ってください。



メイン画面に「フォト」を選択した場合のメイン画面について

メイン画面に「フォト」を選択した場合、左の表示のようになります。液晶・バック ライトの点灯設定で「発電中と操作中」を選び、発電中の場合は、操作終了約1分 後に右の表示に変わります。

(画面をタッチすると左の表示に戻ります。)





(発電 5.0kW、消費 3.0kW、売電 2.0kW の表示例) ※この写真は表示例です。

SD メモリーカードから読みこんだ写真は 1 枚に限り、モニター本体に保存されます。 SD メモリーカードを抜いたり、AC アダプターを抜き差ししても、写真は表示され ます。

なお、再度アニメーション A/B/C の設定に変更すると、次回メイン画面設定時の フォトは上のデフォルト写真に戻ります。

ファイルサイズが大きい場合や写真サイズの縦横比が大きい場合は、写真を表示す るためにかかる時間が長くなります。

写真の自動位置調整および縦横比率の調整について

モニターは、お客様のご用意された写真を最適なサイズ、位置で表示します。その場 合は写真を拡大または縮小したあとに、下記の自動位置調整を行います。

縦長写真の場合 写真を画面に向かって左寄せにし、右余白は黒となります

横長写真の場合 写真を画面の中央に表示し、上下の余白は黒となります

液晶の明るさを設定する



 2. 各項目の選択 ○ ボタンや - +
 送りボタンで液晶の明るさの設定を行います。
 設定が終わりましたら ※定 を タッチしてください。



<u>点灯条件の設定</u>

- ●「操作中のみ」に設定すると、タッチパネル操作後に自動的に消灯します。
- ●「発電中と操作中」に設定すると発電中は消灯しません。

操作後の消灯時間の設定

● 15 秒、30 秒、1 分、3 分のいずれかに設定できます。

<u>明るさの設定</u>

- 液晶の明るさを1(暗)~3(初期設定)~5(明)の5段階に設定できます。
- 明るさは設定により以下のように切り替わります。

①「発電中と操作中」	の設定で夜間モード中で	でないとき	
操作中:設定した	明るさで点灯		
操作なし~ 120 私	少: 設定した明るさで点炸	k]	
120秒~150秒	:設定した明るさの約	50%の明るさで点灯	
150 秒~	:設定した明るさの約	25%の明るさで点灯	
②「操作中のみ」の影	定、もしくは夜間モー!	ド中のとき	
操作中	:設定した明るさで点炸	K]	
操作なし~「操作	後の消灯時間」で設定し	た値:設定した明るさで点	灯
「操作後の消灯時間	1」 で設定した値~	:消灯	

各設定画面のときは、設定した明るさで点灯を続けます。 20時以降は、「操作中のみ」の設定で動作します。

サウンドを設定する

7. 設定 1/2 画面の ● サウンド をタッチしてサウンドの設定画面に 切り替えます。



2. 各項目の選択 ○ ボタンで音量の設定を行います。
 設定が終わりましたら 決定 を タッチしてください。

				S07
操作音 音量	() 消音	い () 音	 大 	
	ナビス	计中		
	もこう	沃正		

操作音の音量

● タッチ時の音量を設定できます。



システム容量と節電目標を設定する

1. 設定 1/2 画面の (※ システム容量と節電目標) 0 * * 11 * 設定 1/2 をタッチしてシステム容量と節電目 (「シメイン画面 ◎ システム容量と節電目標 🔐 標の設定画面に切り替えます。 (☆液晶バックライト) (ネットワーク (・) サウンド 次ページへ 🕨 OXイン **2.** 変更したい数値をタッチしてから、 S08 各項目の数値を上下 🔼 🔻 送り 4.0 kW 🐡 太陽光発電システム容量 ボタンで設定します。 W 🕲 節電目標 1日の消費量 10.0 kWh以下 設定が終わりましたら 決定 を タッチしてください。 ……~☆・モニリンタかった日 消費量が節電目標を達成した日
・ カレンダーに ※ / (④)の マークドキー・・・ もどる 決定

太陽光発電システム容量の設定

- 太陽光発電システムの定格容量を設定します。
- 1日の発電量が設定した太陽光発電システム容量の2倍以上になるとカレンダー に太陽マーク 🐸 が表示されます。
- 例:4kW 設定の場合、8kWh 以上で 👾 マークが表示されます。

節電目標の設定

- 1日の節電目標の数値を設定します。
- 1日の消費量が設定した節電目標以下のときカレンダーに節電達成の花マーク .☺ が表示されます。

送信ユニットと通信ができていない場合は設定できません。

ネットワークの設定

ネットワークの設定は、送信ユニットの取扱説明書のネットワークの設定の手順に従 い行ってください。

『ユニットと七二ターの通信が完了している場合は、ネットリークの
を変更しないでください。
した場合は、送信ユニットとの通信ができなくなり、再度設定のや
〕しが必要になる可能性があります。

余剰対応のみ



日付・時刻を設定する

 設定 2/2 画面の
 日付・時刻 をタッチして日付・時刻の設定画面 に切り替えます。



- - 送信ユニットがインターネットに 接続されている場合は「自動」に設 定してください。

手動で変更を行う場合は、 ● 手動 を選 ぶと上下 ▲ ▼ 送りボタンが表示 されますので、年・月・日・時・分・秒 のそれぞれの数値を上下 ▲ ▼ 送 りボタンで設定し 決定 をタッチ してください。

509
日付・時刻設定 💿 自動 💿 手動
2016年10月2日 12時37分34秒
ルーターがインターネットに接続されている場合は「自動」でご使用ください。 それ以外の場合は太陽光発電システム設置時に時刻の設定を行い、以降は 分・秒の変更のみとしてください。
年月日・時を変更した場合、発電量などのテーダかられる場合かめります。

S09
日付・時刻設定 💿 自動 💿 手動
2016年10月2日 12時 37分 34秒
ルーターがインターネットに接続されている場合は「自動」でご使用ください。 それ以外の場合は太陽光発電システム設置時に時刻の設定を行い、以降は 分・秒の変更のみとしてください。
年月日・時を変更した場合、発電量などのデータがずれる場合があります。
もどる 決定

- **3.** 次に、変更確認画面が表示されますので 決定 をタッチしてください。
 - 日付・時刻は2010年1月1日00:00~2035年12月31日23:59
 の範囲で設定する事ができます。それ以外の日時では、本機および送信ユニットは使用できません。
 - 日付・時刻を手動で設定すると、それぞれの発電量などの電力データが正しく 表示されなくなることがあります。
 - 日付・時刻データは、送信ユニットが管理しているため、「日付・時刻設定」は常に「自動」が選択されています。
 「手動」にて変更を行っても、送信ユニットがインターネットに接続している場合は、自動的に変更を行います。

電気料金の単価を設定する

ご契約されている電気料金プランおよび単価(1kWhの値段)を設定すると、データ 画面、グラフ画面、カレンダー画面などで設定に基づいた料金を表示することができ ます。送信ユニットと通信ができている状態で設定してください。

設定 2/2 画面の ¥ 電気料金
 をタッチして電気料金の設定画面に
 切り替えます。



- 2. 売電料金単価を上下 ▲ ▼ 送り ボタンで設定します。
 上下 ▲ ▼ 送りボタンの長押し で数値を高速で送る事ができます。
 - 売電料金単価は、次の範囲で設定できます。
 (全量対応): 0.00 ~ 50.00 円設定後 決定 をタッチしてこの項目の設定を終わります。

(余剰対応):0.00~99.99円 設定後、3.に進んでください。

 3. 買電プランを設定します。
 電力会社との契約に基づき
 ・時間帯別料金制 か
 ・その他/不明 を選び 時間帯・料金 を タッチして時間帯・料金の設定画面 に切り替えます。



時間帯別料金制 時間帯ごとに電気料金単価が異なる契約です。 オール電化の家庭で一般に契約されています。 朝晩、昼、夜の時間帯と単価を設定します。 また、深夜電力プランの場合は、昼と夜の時間帯と単価を設定します。 その他 / 不明 上記以外のプランで、時間帯に関係なく一律の単価を設定します。



 4.時間帯別料金制を選んだ場合は電力 会社との契約に基づき①~④のセットそれぞれの時刻と料金の数値をタッ チしてから、上下 ▲ ▼ 送りボタンで設定してください。
 設定が終わったら ※定 をタッチしてください。



- 時刻は0~23時の範囲で設定する事ができます。
- 料金単価は 0.00 ~ 99.99 円の範囲で設定する事ができます。
- 同時刻の設定があった場合、番号の小さい方の設定が有効となり番号の大きい方の 設定は時間帯表示バーには表示されません。
- 実際の金額との差異を少なくするために、ご契約の電力会社の料金プランにできる だけ近い設定を行ってください。

5.	その他 / 不明を選んだ場合は、買電		
	料金単価を上下 🔺 💌 送りボタ		
	ンで設定してください。	±	1kWhあたり
	設定が終わったら 決定 をタッ	▼買電料金単価	24.00 F
	チしてください。		

- 料金単価は 0.00 ~ 99.99 円の範囲で設定する事ができます。
- 6. 電気料金の単価設定は、ご契約され ている電力会社が発行する電気料金 表をご確認の上、設定してください。 設定が終ったら 決定 をタッチ してください。



決定

もどる

設定を変更すると、変更した時間を含む、それ以降の金額計算方法が変わります。 (例:2時50分に変更すると、2時台の分から金額計算方法が変わります。) 換算金額は目安です。正確な金額は電力会社の領収書などでご確認ください。

送信ユニットと通信ができていない場合は設定できません。

S13

゙キャリブレーションをする

タッチパネルは長年使用するとタッチ位置がずれることがあります。 キャリブレーションとは、そのずれを修正するための機能です。

1. 設定 2/2 画面の

ビキャリブレーション をタッチしてキャ リブレーションの設定画面に切り替 えます。



- 画面上の + マークの中央を長押ししてください。
 タッチするときはやわらかい棒状のものでタッチすると、正確にキャリブレーションができます。
 - 指や棒状のものでタッチ操作が可 能です。硬いものや、先端のとがっ たものを使用したり、両面を強く押 したりしないでください。
 - + マークは、長押しすると移動して 別の場所に表示されます。(5か所)
 - 正確に押されていない場合、もう一度+マークが表示されますので、
 再度タッチしてください。
- **3.** 全ての + マークがタッチされると完 了画面が表示されます。どこでもよ いので画面をタッチしてください。





お願い	● 正確に 十 マークの中央をタッチしてください。
	タッチ位置がずれると正確に修正できません。また、ずれが大きい場
	合は手順2からやり直しとなることがあります。
	● タッチせずに約 5 分が経過すると、モニターは再起動します。

個別消費電力量の名称を設定する

分岐(個別)ブレーカーごとの個別消費電力を測定している場合(オプション)に設 定を行ってください。送信ユニットと通信ができている状態で設定してください。

7. 設定 2/2 画面の <a>
 個別消費電力量

をタッチします。

- 2. 分岐(個別)ブレーカー1~5のうち、設定したいボタンにタッチして名称設定画面に切り替えます。
- 名称設定できない場合は、ボタンがグレーになりタッチできない状態になります。
- 3. 分岐(個別)ブレーカーの名称を画 面中央~下部に表示されている名称 候補の中から選んでください。
 選び終わりましたら、 決定 を タッチしてください。
- 名称は5文字(機器名、部屋名、その 他)と2文字(1F、東など)の組み 合わせで選べます。
- 適切な名称が無い場合は「その他で 選ぶ」の「一般」「1~5」を選択して ください。

4. 分岐(個別)ブレーカーの名称の設定が終わりましたら 🧰 決定 をタッチしてください。

分岐(個別)ブレーカーの名称がわからない場合や測定箇所を追加したい場合など は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

送信ユニットと通信ができていない場合は設定できません。

ここで設定した名称は、ECHONET 機器との通信で使用する名称とは関係ありません。



	もどる	決	定	
個別ブレー:	カー1の名称:	エアコン	+ (なし)	S17
• 機器名	で選ぶ 💿 部	屋名で選ぶ 💿	その他で選ぶ	
◎ 機器	◎ 床暖房	◎ 空調機器	○ 洗濯乾燥機	
◎ 機器一般	◎ 蓄熱暖房	エアコン	○ 冷蔵庫	1.(2)
○ 機器予備	◎ 暖房機器	○ 洗濯機	● 換気扇	1/2
○ 大型機器	○ 冷房機器	○ 乾燥機	◎ 浴室乾燥機	
	もどる	決	定	

24	2017.7.2 (日) 12:37 soz
設定 2/2	
① 日付・時刻	■ 個別消費電力量 4 ⁴
羊 電気料金	希電結果出力
(ビキャリブレーション)	@ 施工設定
	● 前ページへ
OXイン OXイ	

個別ブレーカー 1	エアコン	S16
個別ブレーカー 2	バルコニー 南	
個別ブレーカー 3	コンセント B1	
個別ブレーカー 4	個別電力4	
個別ブレーカー 5	個別電力 5	
もどる	決定	



発電結果を出力する

電力データおよび出力制御率を SD メモリーカードに書き出します。書き出されたファ イルは、パソコンの表計算ソフトで開いてください。

7. 設定 2/2 画面の
 ■ 発電結果出力
 をタッチして発電
 結果の出力画面に切り替えます。



 2. モニターに SD メモリーカードが挿入 されている事を確認し
 SD カード確認 をタッチします。



- ●「SD カードを挿入してください」と表示される場合 ご利用の SD メモリーカードを認識できない可能性があります。14 ページをご 参考に初期化を実行いただくか、他の SD メモリーカードをご利用ください。
- ●「空き容量が足りません」と表示される場合 ご利用の SD メモリーカードの空き容量が足りません。モニター画面の必要容 量をご確認いただき、空き容量のある SD メモリーカードをご利用ください。
- そのほか、SDメモリーカードのお取り扱いについては 14 ~ 15 ページの注 意をご確認ください。

送信ユニットと通信ができていない場合は出力できません。 直近の最大 60 分のデータは出力されません。

3. ●書き出し実行)をタッチしてSDメ モリーカードに電力データを書き出 してください。

SD メモリーカードにファイルがで きます。(詳細は次ページを参照)

 同名のファイルがある場合、上書き されますのでご注意ください。



4. 書き出しが終わると完了画面が表示 されますので もどる をタッチして ください。



書き出されるファイルについて

データは CSV 形式で保存されており、1 時間または 30 分(ファイルによる)で1 行 の電力データ(積算値)が記載されています。各列のデータの意味については、書き出 されたファイルの内容をご確認ください。

電力データは、1時間または30分(ファイルによる)ごとの値を四捨五入して書き出しています。そのため、表計算ソフト上で足し合わせた値と、モニターの表示値は一致しないことがあります。正確な日ごと、月ごと、年ごと、今までの値は、モニターの表示値でご確認ください。

sekisan_30.csv(z_sekisan_30.csv)では、遠隔出力制御における電力会社のサーバから受信した出力制御の指示値(パーセント)が記載されます。遠隔出力制御を有効にしていない場合など対象の値が無い場合は、-(バー)表示になります。

ファイルは送信ユニットの設定によって保存される場所が変わり、下記のいずれかになります。(txunit フォルダの数字は送信ユニットの設定により1か2になります。)

〔余剰対応〕



蓄電池対応時のデータについて

積算充電量、積算放電量も上記 CSV ファイルに書き出されます。

R

環境貢献度を設定する

環境貢献度画面で表示する発電電力量の換算係数を設定することができます。 送信ユニットと通信ができている状態で設定してください。

1. 設定 2/2 画面の

✓ 施工設定 をタッチして施工 設定画面に切り替えます。 (ここからは、施工設定画面の各項目の設定を順次説明します。)



施工設定画面の
 ③環境貢献度設定
 をタッチして環境
 貢献度設定画面に切り替えます。
 (右の画面表示は全量対応時の例です)



3. 値を変更します。変更したい項目の 入力 をタッチしてください。

> キーボード入力画面となります。項 目により以下のように入力可能な文 字が異なります。

- 家庭用電源の CO2 排出量換算係数
 入力キー;0~9の数字
 入力範囲:0~999
- 太陽光発電の CO2 排出量換算係数
 入力キー;0~9の数字、小数点
 入力範囲:0.0~999.9
- 家庭用電源の CO2 排出量換算係 数の値が、太陽光発電の CO2 排 出量換算係数の値よりも大きくな るように設定してください。小さ い場合、決定ボタンがグレーにな りタッチできません。







※ 各値の説明は 50 ページを参照してください。 (設定時の CO2 排出量換算係数の単位は、g-CO2/kWh です。) キーボード画面の操作方法は 21 ページを参照ください。

4. 決定 をタッチしてキーボード入 力画面を閉じます。

「入力内容を確認してください」と表示された場合は、画面に表示される 内容をご確認いただき、手順3からの操作を行ってください。

5. 決定 をタッチしてください。

成功または失敗画面を表示した後、 施工設定画面に戻ります。 失敗した場合、手順1から再度実施 してください。 それでも失敗する場合、設定画面の ネットワーク画面で、送信ユニットと の通信を確認してください。

環境貢献度設定			S67
家庭用電源の CO2 排出量換算係数	587	g-CO2/kWh 入力	
太陽光発電の CO2 排出量換算係数	45.5	g-CO2/kWh (入力	
しもの	どる	決定	

送信ユニットと通信ができていない場合は設定できません。

ß

ECHONET の設定(エラー通知設定)

ECHONET Lite 機器を接続した場合に設定します。

1. 設定 2/2 画面の

✓ 施工設定 をタッチして施工 設定画面に切り替えます。



- 2. 施工設定画面の
 ⑤ ECHONET 設定 をタッチして
 ECHONET 設定画面に切り替えます。
 (右の画面表示は全量対応時の例です)
- 3. エラー通知設定を設定します。

通常は ON のままご利用ください。 ECHONET Lite で接続した機器で のエラー通知を抑制する場合、下記 「説明」をご確認の上、OFF でご利 用ください。

なお、設定を変更すると送信ユニットが再起動します。再起動完了後に 設定が有効になりますので、そのま まお待ちください。

	2017.7.2 (日) 12:37 тоз
施工設定	
③ 環境貢献度設定	ファームウェア
E ECHONET 設定	/ 自動更新設定
通信接続機器	「 パワコン台数設定
しまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまた	
ECHONET 設定	Т80
	ON

ECHONET 設定		Т80
エラー通知	OFF	• ON
 通常は ON でごれ 無効になりますの (パワーコンディ 設定を変更すると ・変更の際は説明書 	リ用ください。OFF)でご注意ください。 ショナ関連のエラ− 送信ユニットが再起≣ を参照してください	の場合、分電盤の一部エラー通知が -通知は無効にはなりません) 助し、再起動完了後に設定が有効となります。 [\] 。
	もどる	決定

説明

送信ユニットの各電流センサ(CT)で計測している電流が電流センサの定格値を上回った場合に、ECHONETコントローラー側でエラー検出(表示)します。ですが、瞬間的に超える場合(*1)などは、そのまま継続的にご利用頂いて問題ありません。

(*1) ドライヤーや IH 器具などを使用した場合
通信接続機器の設定確認

送信ユニットと通信接続している機器(パワーコンディショナ)の一覧を表示します。

1. 設定 2/2 画面の

✓ 施工設定 をタッチして施工 設定画面に切り替えます。

- 2. 施工設定画面の
 通信接続機器
 をタッチして通信
 接続機器画面に切り替えます。
 (右の画面表示は全量対応時の例です)
- 3. 通信接続している機器の一覧を表示します。

(情報取得)をタッチすると、最新の情報に画面を更新します。

<u>初期化</u>をタッチすると、接続情 報を初期化します。

初期化を行っても、接続機器を自動 で検出しますので、 「報取得」をタッ チすることで最新の接続機器を確認 できます。

通信接続機器は以下の内容が表示されます。

接続した機器

ハイブリッドパワコン 太陽光用パワーコンディショナ





※通信により取得できた場合のみ、機種名の後に定格、電池容量が表示されます。 例)ハイブリッドパワコン (5.5kW/5.6kWh) …定格 5.5kW、電池容量 5.6kWh

出力制御

(右の画面表示は全量対応時の例です)

 2. 注意画面が表示されますので内容を 確認し、
 決定
 をタッチしてく ださい。

3. 出力制御設定 1/2 画面が表示されます。

各ボタンで運転状態などを確認可能 です。(詳細は次ページ)

次ページへ ▶ をタッチするとサービ スマンコード入力画面が表示されま す。

これ以降の画面操作はメーカーの サービスマンなどが行います。 もどる をタッチしてください。







うが制御設定(サービスマン	ノコード人力)	U01
サービスマンコード	入力 : 未	入力
・本画面以降は出力制御の設定 機器メーカー等の作業者以	定メニューになります。 外の使用は禁止されてい	ます。
それ以外の方は「もどる」 記載の連絡先までご相談く ・本画面以降の操作は記録され	を押して頂き、設定変更 ださい。 れます。	が必要な場合は説明書

4. 出力制御設定 1/2 画面の各ボタンの説明です。

(Ⅲ 現在の運転状況

現在の運転状況を表示します。(下の画面は全量対応の場合の表示例で、余剰対応時 はパワコンは5台までとなります。)

	対象 発電 上限 余剰	合計 合計 時消費運 	重動制御:	出力制御対 発電電力の スケジュー 自家消費分	İ象の合計値 ○合計値 −ル指示された上限率。また、使用中のスケジュールの種類。 ▷の出力制御回避制御が有効か無効かを表示
現在の運転状況 通信アドレス パワコン1 パワコン2 パワコン3 パワコン4 パワコン5 パワコン5 パワコン5 パワコン5 パワコン7 パワコン9 パワコン9 パワコン10 もどる	対象合計: 発信合計: 対象 (W) 5,900 	1.8kW 9.4kW 4.720 4.720 	上限:80% (更新 余重時消費重動制 発電 (W) 4,680 4.720	T44 スケシュール) 副:無効 実常なし 異常なし 二 一 一 一 一 一 】 設定状況	 通信アドレスごとのパワーコンディショナの状態を表示します。 一対象:出力制御対象として設定された値 (太陽光パネルまたはパワーコンディショナの定 格値の小さい方) 上限:パワーコンディショナに対する上限値 発電:現在の発電電力 状況:警報あり、通信なし、出力制御中、異常なし、 通信中、接続なし(-)のいずれかを表示。
					— パワーコンディショナごとの定格値などを表示。 — 画面を更新します。(約1分ごとに値を取得しています。)

(***** スケジュール確認)

出力制御の予定(経過分含む)を表示します。

т46 **カレンダー** 2017年 予定時間 18時間 30 分 予定時間:当月の出力制御予定時間です。 経過時間 8時間 30 分 出力制御設定値 (100%の期間を除く) WED FRI SAT MON TUE 経過時間:予定時間の内、経過した時間です。 9 8 3 4 6 10 11 12 13 16 14 15 i 23 **i** 21 17 18 19 20 22 30 i 24 26 27 28 29 31 もどる 出力制御で100%以外の値を含む場合に 表示されます。 タッチすると、その日の30分刻みの上限(率)を表示 します。

④時刻調整

時刻の調整を行います。1日に±10分以内のみ設定可能です。

出力制御が有効になった場合、設定 2/2 画面の「日付・時刻」は使用できません。 設定 2/2 画面より $\sqrt{m_{\text{LLD}2}} \Rightarrow \sqrt{m_{\text{LLD}}} \Rightarrow$ 9×3

出力制御(つづき)

(***** スケジュール設定)

インターネットに接続している場合、こ の機能は使用しません。

モニター(SDメモリーカード)からス ケジュールを読み込んで設定します。 読み込み可能なスケジュールは固定スケ ジュールのみで、電力会社のホームペー ジから入手可能となる予定です。



ご注意

スケジュール設定を行う場合、事前にモニターに表示される年月日時分が正し いことを必ず確認してください。

±10分を超えるずれがある場合や、スケジュールが公開されない場合は設定 できませんので、お買い上げの販売店、施工店にお問い合わせください。

50 設定書き出し
 50 設定読み込み

通常はこれらの機能は使用しません。

出力制御に関する設定値の書き出し/読み込みを行います。 未設定の項目がある場合および出力制御を無効にしている場合は、書き出しできません。 書き出ししたファイルは、書き出しした送信ユニットでのみ読み込み可能です。 異なる機器で読み込みを行った場合、サービスマンコード入力画面となりますので してる をタッチしてください。

5. 各項目の表示内容を確認し終えたら、 もどる をタッチしてください。





ファームウェアのバージョン確認と手動更新

モニターおよび送信ユニットのファームウェアのバージョンを確認できます。

施工設定

● 環境貢献度設定

(LE ECHONET 設定)

、出力制御

〇メイン

1. 設定 2/2 画面の

✓ 施工設定 をタッチして施工 設定画面に切り替えます。

ファームウェア

✓ 自動更新設定

施工設定画面の
 ファームウェア をタッチしてファームウェア画面に切り替えます。
 (右の画面表示は全量対応時の例です)

3. 各機器内のファームウェアのバージョンを表示します。

送信ユニットと通信ができていない場 合は、送信ユニットの現在のバージョ ンは表示されません。

ファームウェアが遠隔出力制御対応 の場合、上記画面の送信ユニットの バージョンに出力制御機能部のバー ジョンが右図のように併記されます。 モニターには出力制御機能部のバー ジョン表示はありません。 表示例:「出力制御:01.00」

	ファームウェア	S57
	モーター 現在:Ver.xxx.xx1	- b
+	. Ver. xxx.xx2	
	現在: Ver. xxx.xx1 送信 ユニット ※:有効データなし (出力制御:-)	Ð
	アップデート後、自動的に再起動します。 アップデート中、発電データ等は記録されません。	

通信接続機器

- **4.** SD メモリーカードを利用したファームウェア更新を行う場合は、下記の手順に 従ってください。
- (1)ファームウェアを入れた SD メモリーカードをモニターの SD スロットに入れて ください。「有効データなし」の表示が SD メモリーカード内のバージョン表示 に変わりますので、最新のバージョンであることを確認してください。

- (2) アップデート をタッチし、ファームウェアを更新してください。モニターは ファームウェア更新後、自動的に再起動し、メイン画面を表示します。上述の ファームウェア画面に移動し、バージョンを確認ください。
- (3)更新に失敗した場合は、「失敗しました。」と表示されますので、SD カード内の データを確認のうえ、再度更新を行ってください。
- (4)送信ユニットはファームウェア更新に成功すると、「ファームウェアを更新しました。」と画面に表示されますので、 もどる をタッチし、バージョン表示を確認ください。

SD メモリーカードでファームウェアを更新する場合の注意

ご注意

- SD メモリーカードによるファームウェア更新ができるのは、ファームウェア更 新データが保存されている SD メモリーカードが挿入されている場合のみです。
- インターネット回線に接続している場合は、最新のファームウェアに自動で更 新されます。
- ダウンロードしたファームウェア更新データは、SDメモリーカードの一番上の 階層に保存してください。フォルダを作って保存したり、ファイル名称や属性の変更などは行わないでください。
- データを破損するおそれがありますので、ファームウェア更新操作中は電源を 切ったり SD メモリーカードを抜いたりしないでください。
- ファームウェア更新完了後は、必ず SD メモリーカードに保存したファームウェ ア更新データを削除してください。
- 2018 年 3 月現在、アップデート情報はありません。

自動更新設定(ファームウェア)

モニターおよび送信ユニットのファームウェアをインターネット経由で自動更新する か否かを設定します。初期値は「有効(自動更新する)」です。

- 2. 自動更新設定画面が表示されます。

有効または無効を選択して 決定 をタッチしてください。 出力制御対象の場合は、必ず有効を 選択してください。

0 *** 12 *** 24	2017.7.2 (日) 12:37 тоз
施工設定	
◎ 環境貢献度設定	ファームウェア
E ECHONET 設定	✓ 自動更新設定
通信接続機器	● パワコン台数設定
▲出力制御	
②メイン	
自動更新設定(オンラインアップデ	ート)※未選択(有効で動作中) T10
インターネット経由での自動更新可否を	を設定してください。
● 有効	() 無効
更新された機能を利用するためには、モ	ニター、送信ユニットともに更新が必要
なことがあります。モニター、送信ユニ	ニットともに本設定は共通です。
機器のアップデートは夜間に実施し、更	新があった場合は画面上で通知されます。
侵奴の (成益 小の る 場 古 、 て れ て れ かり の 雷力測定データ や設定は 引き継がれます	タイ ミンジ こねるここが のります。 す。
もどる	決定

- ※ 一度も設定をしていない場合、右上に「未選択」と文章が表示されます。 一度設定を行うと、文章は消えます。
 - ・モニターを未設定の送信ユニットに接続した場合は、モニターの設定が送信
 ユニットに反映されます。
 - ・モニターを設定済みの送信ユニットに接続した場合は、送信ユニットの設定が
 モニターに反映されます。

自動更新設定を「有効」にしてインターネット回線に接続している場合、ファーム ウェアの自動更新を行います。ファームウェアの自動更新は夜間、不定期に実施します。 モニターおよび送信ユニットは、ファームウェアの更新が必要かどうかを確認した後、 必要な場合のみ 100MB 以下のダウンロードを行います。パケット通信料金を含むイ ンターネット回線との接続にかかる費用は、お客様のご負担となります。 ・ モニターのファームウェア更新中の場合

ファームウェアの更新中は、モニター の画面操作はできません。 更新完了後、自動的に再起動します。 この画面のときに、電源をオフにしな い(AC アダプターを抜かない)でく ださい。



送信ユニットのファームウェア更新中の場合

ファームウェアの更新中は、約1分~3分程度、電力計測を行いません。また、 モニターとの通信を行いません。モニターにはお知らせアイコンが表示されます。 更新完了後、自動的に再起動します。

【余剰対応】



ご注意

メイン画面のお知らせアイコンをタッチし、モニターや送信ユニットのファームウェアを更新中 と表示されている間は、モニターや送信ユニットの電源を OFF しないでください。 OFF した場合、ファームウェアの更新に失敗し、機器が正常に動作しなくなることがあります。

パワコン台数設定

全量対応のみ

送信ユニットと通信接続するパワーコンディショナの最大台数を切り替えることがで きます。送信ユニットと通信ができている状態で設定してください。

ご注意

- パワコン台数設定の変更は、パワーコンディショナおよびリモコン側の設定変更も必要となります。5台設定と10台設定の機器が混在した場合は、正常に通信できず送信ユニット(モニター)は誤った数値を記録(表示)することがあります。なお、機種により最大10台設定に対応していない場合があります。接続するパワーコンディショナの施工説明書をご確認ください。
- 送信ユニット本体のスイッチ設定で設定可能な機種の場合、本機能では変更できません。(HQJP-MUK-A2)

7.	設定 2/2 画面の	マロフ・フ・2 2017.7.2 (日) 12:37 502 設定 2/2 ・ ・ 日付・時刻 ・ 筆電気料金 ・ 第電結果出力 ・ * ・
2.	施工設定画面の C パワコン台数設定 をタッチしてパワ コン台数設定画面に切り替えます。	※
З.	パワコン最大台数 (通信速度) を選 択します。	 パワコン台数設定 エア0 通信接続するパワーコンディショナの最大台数を設定します。 パワコン台数設定はパワーコンディショナ、リモコンの設定と合せる必要があります。出荷時は最大5台設定です。最大10台設定に変更する場合は、パワーコンディショナ、リモコン側の設定操作も必要となりますので、接続するパワーコンディショナの施工説明書をご確認ください。 歳様種により最大10台設定に対応していない場合があります。 最大5台(通常、9600bps) 最大10台(拡張、19200bps) しどる

4. 決定 をタッチしてください。 変更確認画面が表示されます。内容を確認し、 決定 をタッチしてください。 成功または失敗画面を表示した後、施工設定画面に戻ります。成功した場合、送信ユニットは 再起動を行います。 失敗した場合、手順1から再度実施してください。それでも失敗す る場合、設定画面のネットワーク画面で、送信ユニットとの通信を確認してください。

送信ユニットと通信ができていない場合は設定できません。

余剰/全量 共通の表示

受信状態の確認

設定した通信方式により、画面左上のマークが無線通信マークと有線通信マークに変わります。



無線通信マーク表示

ルーターとの通信状態を無線通信マークで確認できます。

表示	受信状態
(((•	強い(推奨)
((•	中程度
•	弱しい
圈外	データ受信できず

※モニターは送信ユニットからのデー タをもとに数値やグラフ表示、時計 表示を行います。受信状態が悪い場 所では、表示の切り替えが遅くなっ たり表示できないことがあります。 送信ユニットで電力量などを保存し ているため、受信状態が悪い期間が あっても電力量などに問題はありま せん。

受信状態が悪い場合は、モニターを受信状態の良い場所へ移動させてください。

有線通信マーク表示

送信ユニットまたはルーターとの通信状態を有線通信マークで確認できます。

表示	通信状態
S	有線通信中
×	有線通信不可

設置環境により無線通信が利用できない場合は、有線通信でご利用ください。 有線通信と無線通信の切り替えは、送信ユニットの取扱説明書をご確認いただくか、 お買い求めの販売店にお問い合わせください。

無線通信のネットワーク設定を過去に行っている場合、有線通信が途切れると自動 的に無線通信に切り替わります。無線通信でも受信できない場合は、「圏外」表示 となります。 ß

お知らせアイコン

お知らせアイコンをタッチすると、各種情報を表示します。 以下の場合に、メイン画面にお知らせアイコンが表示されます。

- ・ 当日に 10 分以上の電圧上昇抑制があった場合
- ファームウェアの更新が行われた場合
 (送信ユニットの通知は、日をまたぐと消えます。)
- ・現在、ファームウェアの更新を行っている場合



ご注意

「ファームウェアの更新中」と表示されている場合、モニターおよび送信ユニットの電源を OFF しないでください。

OFF した場合、正常に機器が動作しなくなる可能性があります。

お知らせ履歴

過去に表示したお知らせの履歴を表示します。

- メニュー画面を表示し、 ¹ お知らせ をタッチしてください。
- モニターまたは、送信ユニットのお 知らせを表示します。
 モニターか送信ユニットのどちらか を選んでください。
 それぞれ10件まで履歴を表示でき ます。
- ※ モニターと送信ユニットで、同じ内 容が表示されることがありますが、 それぞれ同様の機能を持っているた めであり異常ではありません。



出力制御アイコン







環境貢献度画面

1年間の発電量をもとにして、CO2削減量、石油換算値、樹木換算値を表示します。



(2016年1月1日から10月2 日現在までの発電量をもとに表示 した画面表示例)

年の選択(53ページ)

CO2削減量	一般的な電力の CO_2 排出係数と太陽光発電システムで発電した電力の CO_2 排出係数から算出しています。($*$ 1)
	国内電力会社の平均電源 CO ₂ 排出量 0.587 kg $-$ CO ₂ /kWh
	結晶系太陽光発電システムの単位発電電力あたりのCO2排出量
	$0.0455 \text{kg} - \text{CO}_2/\text{kWh}$
	画面例:1,567 ×(<u>0.587</u> - <u>0.0455</u>)=848.5kg - CO ₂
石油換算	1kWhの発電に必要な石油の量を0.227Lとして算出しています。(*1)
	画面例:1,567 × 0.227=355.7L
樹木換算	杉(成木)の1年間のCO ₂ 吸収量(*2)と上記で算出したCO ₂ 削
	減量を比較して表示しています。
	画面例では、CO2 削減量 848.5kg - CO2 という値が、杉 60.6 本分
	の1年間のCO2吸収量に相当することを意味します。
	(計算上、杉の本数に小数点第一位を表示しています。60.6本の場合、
	60 本では足りず、61 本で相当することを意味します。)
(*])	太陽光発電協会(表示ガイドライン(平成 29 年度)による
(* 2)	林野庁のホームページ掲載内容による

※環境貢献度画面の各値は、2018 年 3 月現在公表されている数値をもとに計算した目安です。下線部の係数は、施工設定画面の環境貢献度設定画面で設定できます。 (34 ~ 35 ページ参照)

年、月、日の選択について

左右送りボタンで表示を変更できます。また、数字ボタンで直接年月日の指定ができます。



数字ボタンをタッチすると、年月日の選択画面になります。選択できない項目は表示 されません。

年月日を左右送りボタンで変更し、決定ボタンをタッチしてください。

表示するデータが無い場合はボタンの色が薄くなり選択できません。 また、上図 2018 年のように、文字の色も薄くなります。



メイン画面表示部 ⇒ 18 ~ 19 ページを参照

メイン画面の表示例

メイン画面は発電と消費によって次のような表示になります。

● メイン画面の設定は 20 ページを参照してください。

<u>アニメーション A の場合</u>

<u>売電の場合</u>(5.0kW 発電し、 電力会社へ 3.0kW 売っている状態)



▲日のデータ ボタンをタッチすると1日の積算データを表示します。(54ページを参照してください。)

<u>アニメーション</u>Bの場合

売電の場合(5.0kW発電し、 電力会社へ 3.0kW 売っている状態)



売電(青色)緑色点灯

<u>アニメーション</u>Cの場合

売電の場合(5.0kW発電し、 電力会社へ 3.0kW 売っている状態)



売電(青色)

買電の場合(2.0kW 発電し、 電力会社から 2.0kW 買っている状態)

買電の場合(2.0kW 発電し、

消費 ▶

4.0

メニュー

電力会社から 2.0kW 買っている状態)

0 2017.7.2 (⊟) 12:37 ро

発電 🖻

買電

2.0

本日のデータ

買電(赤色)赤色点灯



フォトの場合

アニメーションのかわりに写真を設定する事もできます。 (21~23ページを参照してください。)

メイン画面からの画面遷移図





日付セル <u>150</u> 選択した日のデータを表示します。

> _____ ------ 表示している月のデータを表示します。

> _____ 表示している月のグラフを表示します。

ご注意

画面右上の P01 P02 ··· N01 ···は、画面番号を示しています。お問い合わせなどの場合、例えば P03 の画面というようにお知らせください。

どの画面からも _____ にタッチするとメイン画面に戻ります。

メニューからの画面表示

メイン画面から メニュー にタッチすると、メニュー画面を表示します。

<u>メイン画面</u>

(アニメーション C の画面表示例)



<u>メニュー画面</u>



(…… データ) にタッチすると

今まで・年・月・日ごとのデータ画面を 表示します。(57ページを参照してくだ さい。)

「」 (年) (金) をタッチすると直接その画面に移動します。

(」 グラフ にタッチすると

(ヨカレンダー) にタッチすると

月ごとのカレンダー画面を表示します。 (60ページを参照してください。) ③ 環境貢献度 にタッチすると

1年間の発電量をもとにして、CO2削減 量とその石油換算値、樹木換算値を表示 します。(50ページを参照してください。)

(1) ランキング) にタッチすると

年間の瞬時値、電力量のランキングを表示します。(60ページを参照してください。)

🎤 設 定 にタッチすると

設定の画面を表示します。(18 ページを 参照してください。)

◎ とじる にタッチすると

メイン画面に戻ります。



各値を数値データで表示します。

🏶 発電量 🐪 消費量

<u>画面説明</u>

(この画面は2017年7月2日の00:00~12:37までの積算データ例です。)



グラフ画面またはカレンダー画面を表示

●をタッチすると、個別の発電量、消費量を表示できます。 詳細は 63 ページを参照してください。

表示内容

目的なのなの問題		ー 売電量		買冒		出弗旦	白炉衣	
回回右	九电里	売電量	売電額	買電量	買電額	/7月里	日和平	余
日ごと	0	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	0	制
月ごと	0	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	0	応
年ごと	0	\bigcirc	×	0	×	0	0	بسر
今まで	0	0	×	0	×	0	0	

×:表示がない ○:表示がある

※自給率は、発電量: 消費量×100 [%] で表示しています。(上限100 [%])

<u>表示期間</u>

日ごと 24時間分(当日の0時~23時59分)

月ごと 1か月分(当月の1日~31日分)

年ごと 12か月分(当年の1月~12月分)

今まで モニター (送信ユニット)を設置してから現在までの値

グラフ画面

各値をグラフで表示します。一部の値については比較表示もできます。

画面説明

※7月2日の発電量を折れ線で、消費量を棒グラフで表示しています。発電量が OkWhの期間は折れ線は表示されません。





※ 指定年と前年の消費量を比較表示しています。前年の消費量は薄い色で表示されま す。

表示内容

雨云々	及帝回	_{同是} 売電量 買電量 _い		出弗旦	発電量	売電量	売電額		
回回右	九电里	売電量	売電額	買電量	買電額	/ 月頁里	VS 消費量	VS 買電量	VS 買電額
日ごと	\bigcirc	\bigcirc	×	\bigcirc	×	0	0	0	×
月ごと	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
年ごと	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
今まで	×	×	×	×	×	×	×	×	×

×:表示がない ○:前年実績との比較がない ◎:前年実績との比較がある

表示期間

日ごと 1時間きざみ、24時間分(当日の0時台~23時台分)

- 月ごと 1日きざみ、1か月分(当月の1日~31日分)
- 年ごと 1か月きざみ、12か月分(当年の1月~12月分)
- 今まで グラフなし

<u>表示項目の切り替え</u>

① 発電量 一 消費量 1 売電量 P50 パワコン1 接続なし 登 売電額 •	●各ボタンを選択すると、選択した内容の グラフ画面を表示します。
パワコン2 接続なし 推続なし 推薦なし 接続なし 登読なし 登読なし 登読なし 登読なし 登読なし 登録なし 登録なし 登録なし 登録なし 登買電額●	日ごとのグラフを表示している場合は ③ 売電額 と ④ 買電額 のボタンは非表示
項目比較へ ③とじる 項目比較へ ① 項目比較へ ①	
₽51 ● 発電量・● 消費量 比較●	――発電量を折れ線、 消費量を棒グラフで表示
 † 売電量・† 買電量 比較 ● 売電額・● 買電額 比較 	──売電量を青色、 買電量を赤色の棒グラフで表示
項目ごとへ ⊗ とじる	──売電額を青色、 買電額を赤色の棒グラフで表示 (日ごとのグラフを表示している場合は 非表示)

カレンダー画面

各値をカレンダー形式で表示します。

画面説明



表示内容

発電量、売電量、売電額、買電量、買電額、消費量

表示期間

1か月分(当月の1日~31日分)

「ランキング画面

年間の瞬時値(瞬間の電力)と電力量(1日の合計)のランキングを表示します。



個別の発電量、消費量の表示について

次の場合、個別の発電(量)と個別の消費(量)を表示できます。

- 分岐ブレーカごとの消費電力を測定している場合(オプション)
- パワーコンディショナが複数台あるか、外部発電を測定している場合

メイン画面、データ画面での表示

5.0^{発電}

<br

2.0 脳 アインをタッチすると、分岐ブレーカごとの消費電力(量)を表示します。

※ ●ボタンは発電、消費のそばに表示されます。画面により若干位置が異なります。 ※機器が無い場合は電力 (量) は表示されません。

<u>グラフ画面、カレンダー画面での表示</u>

グラフ画面とカレンダー画面で 表示切替 ボタンを押すことで、選択画面を表示します。



分岐ブレーカごとの名称設定は31ページを参照してください。

「パワコン1~3」の表示と設置されているパワーコンディショナの関係は、メイン 画面の発電値とパワーコンディショナ本体の発電値を見比べる(同じ値になる)こ とでわかります。「パワコン4~5」については発電量に合算され、個別には見るこ とはできません。



メイン画面表示部



時間帯バー

0時から24時までの時間を表示します。 現在の時間を針で表示します。

無線(有線)通信マーク

通信状態を表示します。(47ページ参照)

表示切替メニュー

メニューボタンにタッチすると、メ ニュー画面を表示します。

日付・時刻

日付と時刻を表示します。

発電

発電電力を表示します。 ●をタッチする と個別の発電電力を表示します。

本日のデータ

本日のデータにタッチすると1日の積算 データを表示します。

お知らせ LED

発電中(緑色)、電圧上昇抑制中(橙色) に色を変えて表示します。夜間モードで 画面消灯中は消灯します。

お知らせアイコン

当日10分以上の電圧上昇抑制があった場合、およびファームウェアのアップ デートなどがあった場合に、お知らせア イコンを表示します。(48ページ参照)

メイン画面の表示例

メイン画面は発電、抑制状態によって次のような表示になります。● メイン画面の設定は 21 ページを参照してください。

<u>アニメーションの場合</u>

(45.0kW 発電している状態)



▲日のデータ ボタンをタッチすると1日の積算データを表示します。(64ページを 参照してください。)

フォトの場合

アニメーションのかわりに写真を設定する事もできます。 (21~23ページを参照してください。)

メイン画面からの画面遷移図







ご注意

 ● 画面右上の P01 P02 … N01 …は、画面番号を示しています。お問い 合わせなどの場合、例えば P03 の画面というようにお知らせください。

どの画面からも ○メイン にタッチするとメイン画面に戻ります。

メニューからの画面表示

メイン画面から メニュー にタッチすると、メニュー画面を表示します。

<u>メイン画面</u>

(データ) にタッチすると

今まで・年・月・日ごとのデータ画面を 表示します。(51ページを参照してくだ さい。)

(」 グラフ にタッチすると

③ 環境貢献度)にタッチすると

1年間の発電量をもとにして、CO2削減 量、石油換算値、樹木換算値を表示しま す。(50ページを参照してください。)

🌔 設 定 にタッチすると

設定の画面を表示します。(18 ページを 参照してください。)

◎ とじる にタッチすると

メイン画面に戻ります。

個別の発電量の表示について

次の場合、個別の発電(量)を表示できます。 ● パワーコンディショナが複数台ある場合

メイン画面、データ画面での表示

- 発電 ボタンにタッチすると、パワーコンディショナごと(最大 10 台)の発電(量)を表示します。(複数台設置されていない場合は表示されません。)
- ※ ●ボタンはメイン画面、データ画面の発電のそばに表示されます。画面により若 干位置が異なります。



各値を数値データで表示します。

画面説明

(この画面は 2017 年 7 月 22 日の 00:00~12:37 までの積算データ例です。)



グラフ画面を表示



●をタッチすると、個別の発電量を表示できます。 詳細は 61 ページを参照してください。

表示内容

画面名	発電量
日ごと	\bigcirc
月ごと	\bigcirc
年ごと	\bigcirc
今まで	\bigcirc

×:表示がない 〇:表示がある

表示期間

日ごと 24時間分(当日の0時~23時59分)

- 月ごと 1か月分(当月の1日~31日分)
- 年ごと 12か月分(当年の1月~12月分)
- 今まで モニター (送信ユニット)を設置してから現在までの値



(グラフ画面

1 2 3 4 5 6 7

- デー

データ画面を表示

〇メイン

各値をグラフで表示します。一部の値については比較表示もできます。

画面説明



10 11 12

日ごとへ▶

月

 血前年と比較
 にタッチすると前年実績を薄い

 色で重ねて表示(画面番号はP37)

 血本年のみ
 にタッチすると本年のデータの

 みを表示(画面番号はP34)

※指定年と前年の発電量を比較表示しています。前年の発電量は薄い色で表示されま す。

表示内容

画面名	発電量
日ごと	\bigcirc
月ごと	\bigcirc
年ごと	\bigcirc
今まで	×

×:表示がない 〇:前年実績との比較がない ◎:前年実績との比較がある

表示期間

日ごと 1時間きざみ、24時間分(当日の0時台~23時台分) 月ごと 1日きざみ、1か月分(当月の1日~31日分) 年ごと 1か月きざみ、12か月分(当年の1月~12月分) 今まで グラフなし

<u>表示項目の切り替え</u>

グラフ画面で 表示切替 ボタンを押すことで、選択画面を表示します。 パワーコンディショナが複数台ある場合は、個別の発電(量)を表示します。



パワコン番号と設置されているパワーコンディショナの関係は、メイン画面の発電値 とパワーコンディショナ本体の発電値を見比べる(同じ値になる)ことでわかります。

※パワーコンディショナにより最大10台対応していない場合があります。 なお、工場出荷時は最大5台の設定です。 (送信ユニットでの設定が必要です。)

こんなときは

送信ユニットの取扱説明書の「こんなときは」もご確認ください。

これらは異常ではありません

	対処方法	対象
電力会社から送付される電 気料金とモニターの電気料 金が異なる	 各電力量および換算金額などの数値は目 安ですので、電力メーターの値や電力会 社からの請求書の値と数値が異なる場合 があります。大きく異なる場合は、「電 気料金」設定が実際の電気料金単価と あっているかを確認してください。 電力会社の伝票の検針日を確認してくだ さい。モニターの月ごとの表示は1日 から月末(または本日)までの金額を表 示しています。 【全量のみ】売電額の数値は、パワーコ ンディショナの発電量を換算した目安で す。(売電電力量の換算値ではありませ ん。) 	共通
メイン画面の消費(売電、 買電)の数値がふらつく	温水洗浄機能付きトイレ便座、電気ポット、 冷蔵庫などの電力が大きく変動する製品や 蓄電池システムをお使いの場合はモニター に表示される数値がふらつきます。	余剰
メイン画面に表示される数 値の反応が遅い	通信が途切れた場合、最後に表示した数値 が約3分間表示されます。通信が正常に 戻ると復帰します。	
メイン画面背景が設定した 写真と別の写真になる	表示可能な画像データの入っている SD メ モリーカードが挿入されているか確認して ください。	
夜間に表示をしない	 ・夜間などにより発電していないときは、 画面にタッチする事により本日の発電量 を表示します。 ・20時以降は、消灯を優先する動作とな ります。 	共通
AC アダプターが熱い	動作中は温度が上昇します。 ただし、手で触れられないほどの場合はコ ンセントから抜いてください。 その後、販売店へお問い合わせください。	

液晶の赤、青、緑などの輝 点が点灯したままになった り、小さな黒点が見える	液晶特有の性質で故障ではなく一部の点が 点灯したままになる事があります。 また一部表示が薄くなる事もあります。	
日付・時刻がずれる 日付・時刻がバー表示になっ ている	送信ユニットと接続できていますか? 日付・時刻は送信ユニットが保持していま すので送信ユニットと接続されている必要 があります。 送信ユニットと接続していてもバー表示さ れる場合は、日付・時刻が設定されていま せんので設定してください。	
各月の電力量の合計が年間 の値と異なる (その他期間も同様)	表示は四捨五入しているため、一致しない ことがあります。 また、「日付・時刻未設定」の状態があっ た場合、その期間の電力量は各月 / 各年な どでは表示せず、「今まで」の値にのみ加 算されます。	
発電結果出力で、SD メモ リーカードにデータを書き 出せない	SD メモリーカードの書込み禁止スイッチ (LOCK) が解除されていることを確認し てください。 専用フォーマッターでフォーマットしてか ら SD メモリーカードをご使用ください。 (14 ページ参照)	共通
数値の表示が遅い、タッチ したあと画面の切り替わり が遅い	受信状態をご確認ください。 受信状態が悪い場合は、受信状態の良い 場所へモニターを移動させてください。 また、本機で使用している通信と他の機器 の通信が干渉している可能性があります。 この場合、通信は可能ですが表示に遅れが 発生します。	
タッチしたときの反応がお かしい (位置がずれている)	キャリブレーションを行ってください。詳 しくは 30 ページの「キャリブレーション をする」をご確認ください。	
タッチしたとき反応しない ことがある タッチした位置がずれる ことがある	2点以上の同時タッチには対応しておりません。指と爪で同時にタッチしたり、指1本であっても広い範囲を抑えたりしていないかご確認ください。操作しにくい場合は、市販のタッチパネル用ペン(先端が柔らかい素材のもの)をご利用ください。	

71

?

これらは異常ではありません(つづき)

症状	対処方法	対象
表示が自動的に消えない	液晶設定で発電中は点灯する設定にしてあ る場合に、外部発電機器が動作していると 表示は夜間であっても点灯します。 また、送信ユニットを接続していない場合 も夜間モードにならないため消えません。 表示を消したい場合は、液晶設定を「操作 中のみ点灯」に設定してください。 なお、1~2日に1度、モニターは夜間に 再起動します。その際、一時的に液晶が点 灯しますが、異常ではありません。	共通
瞬間発電ランキング、瞬間 消費ランキングが消えた	日付・時刻設定で、過去への変更をすると 現在時刻から変更後の時刻までの瞬間発電 / 消費ランキングは消えてしまいます。 日付・時刻を元の時刻に設定し直しても瞬 間発電 / 消費ランキングは戻りません。	全利
各ランキング(一日の発電 量、一日の消費量、一日の 売電量)が消えた	日付・時刻設定で、過去への変更をすると 変更前の日付から変更後の日付までのラン キングは消えてしまいます。 日付・時刻を元の日付に設定し直すと再度 ランキングを検索し、表示します。	小木

確認してください			
モニター画面が表示されない	AC アダプターはコンセントにしっかりと 差し込まれていますか? アダプターのモニター側接続部はしっかり と差し込まれていますか? パワーコンディショナは動作していますか?		
時刻の自動補正が行われな い	送信ユニットがルーターを通してインター ネットに接続できる必要があります。 送信ユニットのネットワーク設定を確認し てください。	共通	
受信しているのに表示が おかしい	AC アダプターを一度抜いてから再度差し 込み、表示をご確認ください。		
 ・受信ができない ・表示がおかしい ・メイン画面に表示される 数値が全て 0.0kW にな る(または、数値が表示 されない) 	無線(有線)通信マークを参考に、受信状 態の良い場所へモニターを移動させてくだ さい。(47ページ参照) 無線(有線)通信マークに問題が無い場合、 送信ユニットの通信を確認してください。 また、ルーターなどをご利用の場合、ルー ターなど(モデム、ONU、CTU)の電源 を確認して送信ユニットとの接続を確認し てください。 詳しくは送信ユニットの取扱説明書のネッ トワークの設定の項目をご覧ください。 ルーターの使用方法や設定については、 ルーターの説明書などをご確認ください。		
---	---	----	---
[設定] 画面や[施工設定] 画面で、一部のボタンが タッチできない	送信ユニットと通信できていない場合は以 下のボタンはタッチできません。メイン画 面でしばらくお待ちください。それでも接 続できない場合は、通信設定を確認してく ださい。 〈全量対応時〉 「日付・時刻」、「電気料金」、「発電結果出力」、 「環境貢献度設定」、「ECHONET 設定」、 「通信接続機器」、「出力制御」、「パワコン 台数設定」 〈余剰対応時〉 上記に加えて、「システム容量と節電目標」、 「個別消費電力量」、ただし「パワコン台数 設定」は除く	共通	
発電結果出力の結果が正常 に出力されない	モニターで発電結果出力をしている最中に SDメモリーカードを抜いたり、電源をオ フしたりするとデータが正常に書き出せな い場合があります。 データが正常でない場合は、SDメモリー カードをフォーマットしてから再度ご確認 ください。(14ページ参照) 1時間または 30分ごとの電力データを四 捨五入して SDメモリーカードに書き出 しています。そのため、表計算ソフト上で 足し合わせた値とモニターの表示値は一致 しないことがあります。正確な各値はモニ ターの表示値でご確認ください。	共通	?
余剰用の表示にならない、 全量用の表示にならない	送信ユニット本体のスイッチ操作で余剰 / 全量を設定できます。	余剰	
設定が変更されない、 一部画面のみ表示されない	モニターと送信ユニットがお互いに対応し ている必要があります。各機器の取扱説明 書をご覧ください。	共通	

、メイン画面に数値が表示されない場合

モニターと送信ユニットの通信ができていません。

モニターは送信ユニットとの通信がなんらかの理由により途切れた場合でも、前回接続していた方法で送信ユニットの再検索を行います。

無線通信は周囲の環境により一時的に通信が不可能になることがあります。この場合は、<u>モニターの電源を ON 後、メイン画面のまま操作せず、そのまま数分お待ちください。</u>もし頻繁に発生する場合は、モニターの置き場所の変更や、有線接続に変更する、などをご検討ください。

また、送信ユニットの取扱説明書の「こんなときは」を参照してください。

お手入れのしかた

■ お手入れの際は、必ず AC アダプターを抜いてください。

お手入れの際は、やわらかい布で拭き取ってください。中性洗剤を使用する場合 は、洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってから拭き取ってください。 モニター本体に直接洗剤などを使用しないでください。

品名	カラーモニター				
品番	HQJP-MC-A2				
画面	フインチワイドVGA、カラー TFT液晶タッチパネル				
データ通信方法	有線通信(100BASE-TX, 10BASE-T)				
	無線通信 IEEE802.11b,g(2.4 GHz)準拠				
設置方法	置方法 台座方式 / 壁固定方式 (屋内設置)				
電力表示 (数値)	発電、消費、売電、買電、個別消費、個別発電、充電、放電				
余 剰 電力量表示 (数値、グラフ)	発電量、消費量、売電量、買電量、個別消費量、個別発電量				
電力表示 (数値)	発電、個別発電				
全量 電力量表示 (数値、グラフ)	発電量、個別発電量				
環境モニター	境 モ ニ タ ー 発電量、CO2削減量(石油換算、樹木換算)				
その他機能	オンラインアップデート機能、SDメモリーカード出力				
電源電圧	ACアダプター 入力:AC100 V 50/60 Hz 出力:DC5 V 2 A				
定格入力電圧	DC5 V				
消費電力	7 W(動作時最大)、3 W(待機時)				
使用温度範囲	0 °C~+40 °C				
使用湿度範囲	90 %以下(ただし、結露・凍結なきこと)				
質量	量 約0.5 kg(台座除く)				

本機、送信ユニット(HQJP-MUK-A2)は計量法の対象製品ではありません。発電量、 消費量、売電量、買電量、および換算金額などの数値は目安ですので、電力メーター の値や電力会社からの請求書の値と数値が異なる場合があります。

- ●「ECHONET」と「ECHONETLite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。 ●各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

仕様

外形寸法 側面図 正面図 31 ? 194 ດີ 100 単位 (mm)



●保証について

保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店の条件によるものとさせていただいております。詳しくは、お買い上げの販売店へご確認ください。

● 修理を依頼されるとき

次のような場合は、カラーモニターの AC アダプターを抜き、お買い上げの販売 店へ連絡してください。

- ・煙が出ていたり、変なにおいがする
- ・誤って異物や水が内部に入った
- ・モニターの画面が割れた
- ・表示が暗いまま何も表示されない

■ ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。

- ・製造番号
- ・お買い上げ年月日
- ・ご住所、電話番号、お名前
- ・故障内容

製造番号:					
お買い上げ年月日					
年		月	\square		
ご住所					
電話番号	()	—		
お名前					
故障内容					
	1				

商品のお問い合わせは				
商品・修理・トラブル・メンテナンス・別売品についてのお問い合わせは、				
お買い上げの販売店に相談してください。				
店名				
住所				
電話番号	() —			
販売店押印欄				

ハンファQセルズジャパン株式会社 〒108-0014 東京都港区芝4丁目10番1号ハンファビル9F 76