

4 パワーコンディショナ設定

使用するパワーコンディショナを登録します。(最大6台まで)

1 「検索」を選ぶ

- 計測ユニットが、接続されているパ ワーコンディショナを自動で検索しま す。検索中は、画面中央に 「LOADING」が表示されます。
- ーコンディショナ設定 戻る 機器No. ユニット No. 登録状態 製造番号 異常内容 01 未使用 💌 検索 決定
- 2 下記の内容を確認し、「決定」を 選ぶ
- 各パワーコンディショナのユニット No. が表示され、登録状態が「使用」 になっている。
- ●計測ユニットに接続されているパ ワーコンディショナの製造番号が、製 造番号欄に表示されている。



ディショナ設定

台数 3 検索

機器No. ユニット No. 登録状態 製造番号 異常内容

通信エラー

01 00 使用 15200001

02 01 使用 *

03 未使用 *

検出したパワーコンディショナの台数が異なっています。
 設定台数の変更、またはパワーコンディショナの接続をご確認

決定

- 異常内容欄に「通信エラー」と表示さ パワーコンディショナの台数 れ、背景が黄色になっているパワーコ ンディショナは、ユニット No. が重 複している可能性があります。

 各パ ワーコンディショナのユニット No. 設定を確認した後、手順1からもう 一度設定してください。
- パワーコンディショナのユニット No. 設定については、パワーコンディ ショナの施工マニュアルをお読みく ださい。
- ●「検出したパワーコンディショナの台 数が異なっています。」と表示される
- 場合は、下記を確認した後、手順1からもう一度設定してください。
- パワーコンディショナの台数の設定が正しいか 台数が間違っている場合は、「種別設定」(⇔表面)に戻り、正しい台数を入力して ください。
- 計測ユニットの配線が正しいか
- (⇔施工マニュアル(設置・配線編) [計測ユニットの設置/配線])
- パワーコンディショナの配線・設定が正しいか (⇔施工マニュアル(設置・配線編))

戻る

- パワーコンディショナが起動しているか (⇔ 表面)

5 系統状態確認

電圧検知用ケーブルの配線に誤りがないことを確認します。

- 1 「系統電圧の状態」が「正常」に
- なっていることを確認する
- ●「過電圧」または「不足電圧」と表示 される場合は、電圧検知用ケーブルの 配線を確認してください。(⇔ 簡易施 エマニュアル(余剰買取方式)設置 配線編または簡易施工マニュアル (全 量買取方式)設置・配線編「計測ユ ニットの設置 / 配線」)
- 2「決定」を選ぶ





6 主幹電流センサ(余剰買取のときのみ)

電力の計測状態により、主幹用電流センサの設置方向を確認します。

■ 準備

- 主幹用電流センサの方向の確認を開始する前に U 相側、W 相側のコンセントにそれぞれ 150W 以上の電化製品(掃除機、ドライヤーなど)を接続し、運転させてください。 150W 以上の消費電力の機器を用意できていない場合は、この画面で方向確認ができませ んので主幹用電流センサの設置状態を目視で確認し、「決定」を選んでください。警告画面 が表示されるので「実行」を選んだ後、「初期設定確認」に進んでください。
- 1「太陽光発電」が「OW」になっ ていることを確認する ● 「OW」 になっていない場合は、パワー
- コンディショナの運転スイッチを オフにして運転を停止してください。



- **2** 「U相」、「W相」 それぞれの 「方向」、「電力」の項目を確認する
- 2015/09/30 (水) 12:34 主幹電流センサ 戻る 発電量 太陽光発電 方向 反転なし (電力 398 W
 方向
 反転なし
 OK

 電力
 400 W
 000 W
 電流 ・150W以上の負荷をU相、W相の各相で使用していること。 条件を満たせない場合は、設置状態を目視で確認ください。 決定
- ●「方向」:「反転なし OK」と表示されていることを確認してください。「反転なし NG」 と表示される場合は、主幹用電流センサの設置方向が間違っています。設置方 向を確認してください。設置方向を確認してください。



●「電力」: 黒字で 150W 以上の値が表示されていることを確認してください。 赤字で 150W 未満の値が表示されている場合は、U 相側、W 相側のコンセン トに電化製品を追加してください。

Ver 1.0.1.0

3「決定」を選ぶ

●

警告画面が表示される場合は、「中止」 を選んで、手順2の表示内容を再度確 認してください。

20		発電量		太陽光発電		0 W	
		方向	反転なし	ОК		方向	反転なし
	Util	電力 400 W				電力	398 W
		電圧	106.0 \	/	VV1H	電圧	105.9 V
		電流	3.8 A	4		電流	3.8 A
	 太陽光列 150W(1) 	港電の発 し上の負得	電量が0Wで 時をU相、W	であること	で使用して	こいるこ	٤.

2015/09/30 (水) 12:34

7 初期設定確認

初期設定の設定内容を確認します。

1 日時が正しく設定されていること を確認する

2「システム」を選び、初期設定

内容を確認する

●初期設定で設定された日時が運転開 始日として登録されます。ここで日時 を間違えて登録すると、日時設定と運 転開始日の変更が必要です。(⇒施工 (初期設定編) / 保守マニュアル)

日時 5/09/30 (水) 12:3 システム パワー 分岐計測 MA15299999 電圧 U相 106.0 V W相 105.9 V 戻る 製造番号 ソフトウェアバージョン 1.0.1.0 系統電流 U相 0.2 A W相 0.6 / 買取モード 余剰買取 外部電流 U相 3.8 A W相 3.8 A サーバ接続 なし 外部発電 あり 分岐計測数 パワーコンディショナ 台数 1 決定 Ver 1.0.1.0 初期設定確認 戻る 製造番号 MA15299999



決定

を選ぶ

移動する

