

## 施工説明書

## エコーネットライト対応 計測ユニット(計測回路増設アダプタセット)



品番:MKN 73318

お買い上げいただき、 まことにありがとうございます。 ● この説明書および同梱の説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 有資格者以外の方の電気工事は、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 施工完了後この説明書を取扱者様へお渡しください。



もくじ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––	ページ
免 責 事 項	• 2
本製品でできること	• 2
取扱上のご注意	• 2
施工上のご注意	• 2
各部のなまえとはたらき	• 3
施工方法	• 4
配線例	· 11
計測値異常時の施工確認項目	· 14
エラーが表示されたら	· 15
モニターの表示がおかしいときは	· 15
仕 様	· 16
保証とアフターサービス	· 16

#### ■ 同梱品(ご確認ください)



#### ■ オプション【別売品】

計測回路増設アダノタ用分岐増設してマッ	
10 回路/ 30 A×10 (増設 CT 中継ケーブル 1.5 m)	品番:MKN74310
$( \exists a c f + ia c - j - j - j - j - j - j - j - j - j -$	品番:MKN74320
(増設 CT 中継ケーブル 1.5 m) (増設 CT 中継ケーブル 1.5 m)	品番:MKN74330
CT(特定用)	
特定 1 ~ 4 分割形(150 A)	品番 : MKN73BCT150
※エコーネットライト対応計測ユニット 専用品、単相 3 線	負荷計測(特定 5 ~ 6)にも使用
特定5~8 貫通形(30A) 特定5~2、3、公割形(沿雪法検知田)2~2~	品番:MKN73CT30

- 免責事項 ◎ 下記の場合、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  - ◆ 本製品を課金目的の計量器としてご使用された場合。 本製品と接続する計量器は省エネ目的の自主管理商品であり、計量法 に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
  - ◆ 本製品の故障により記憶されたデータが消失・破損した場合。
  - ◆ 説明書で説明された以外の使い方により損害を生じた場合。
  - ◆ お客様側でルーターや無線LANなどのセキュリティに関する設定を 行っていないことにより損害を生じた場合。\_\_\_\_\_ (第三者に通信を盗み見られたり、不正に侵入されるおそれがあります)
  - ◆ 高い安全性が要求される用途として使用されたことにより損害を生じた場合。 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなどには使用できません。
  - ◆ 当社の了承がなく日本国外で使用された場合。 本製品は日本国内で使用されることを前提に設計・製造されています。 外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資など(または役務)に 該当するものについては、当社の了承および日本国政府の輸出許可 (または役務取引許可)がなく輸出はできません。
  - ◆ 同周波数帯の機器の近くに設置すると干渉する場合がありますが、 本機器は電波法に準拠しています。

◆ 遠隔出力制御について

本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施工令規則の一部を改正する省令 と関連告示に対応した機器です。遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。

- ・パワーコンディショナ(制御対応)、パワーステーション(制御対応)、パワーステーションS(制御対応)、 パワーコンディショナRなど 注1)
- ・出力制御ユニット(蓄電池ネットアダプタ、太陽光用ネットアダプタ、パワーステーションS用リモコン 設定器、エコーネットライト対応計測ユニット、AiSEG2 など)

上記の遠隔出力制御対応機器およびルーターの電源は常に入れた状態でお使いください。電源を切ると、 発電量が低下したり、パワーコンディショナが止まる、あるいは最新の出力制御スケジュールが取得でき なくなる場合があります。また、電力会社によっては、インターネット接続を推奨しております。 なお、インターネット回線をご準備いただく場合は下記の費用はお客様のご負担となります。

・インターネット回路契約・利用に伴う費用など

遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。 遠隔出力制御への対応のため、本製品のファームウェア(ソフトウェア)の更新や設置場所での作業(有償) が必要となる場合もあります。製品の対応詳細については、遠隔出力制御に関して各電力会社から発表 された後に、当社ホームページにてお知らせ予定です。

注1)本製品は「パワーステーション」や「蓄電池の接続された『パワーコンディショナR』」などの創蓄連携 システムとは直接接続できません。ネットリモコン【別売品】や蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01) 【別売品】などと接続してください。

 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ば
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 ぽ
 製品に貼り付けられて いる表示( 😂 🛛 マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている製品は総務大臣の許可なしに改造して 使用することはできません。|改造すると法律により罰せられることがあります。|

#### ■本製品でできること

- ●主幹 CT、特定 CT、増設 CT で計測した電流値と、電源端子(L1、N、L2)で計測した電圧値より電力計測をします。
- ●本製品は、エコーネットライト対応計測ユニット用増設アダプタ(以下増設アダプタ)、計測回路増設アダプタ用分岐増設 CT セット【別売品】の増設により、 最大 30 回路までの分岐負荷の電力計測を追加できます。
- 過電流検知用 CT【別売品】と接続することで、過電流検知ができます。
- ●パルス発信器付ガスメーター・パルス発信式流量計との接続により、ガスや水の使用量を計測します。
- AiSEG2(7 型モニター機能付:MKN713)、AiSEG2(MKN704)、AiSEG2(集合住宅用:MKN705)(以下 AiSEG2)または、ECHONET Lite 規格に対応した HEMS コントローラと接続することで電力使用量の見える化など各種 HEMS 機能が活用できます。AiSEG2 はファームウェア(本体)バージョンが「Ver2.30・-・・」 以降と接続できます。それ以前のバージョンをご使用の場合は対応しておりませんので、ファームウェアの更新をしてください。 (更新方法は AiSEG2 の取扱説明書をご確認ください)
- AiSEG2に対応したELSEEV(電気自動車【EV・PHEV】充電設備)(以下ELSEEV)の電気自動車計測設定および計測をして、AiSEG2と接続することで、 AiSEG2とELSEEVと連携した機能が活用できます。詳細は8ページ「【回路設定方法】 詳細」およびAiSEG2、ELSEEVの取扱説明書をご確認ください。 ただし、ピークアラーム機能を利用する場合は、過電流検知用CT【別売品】が必要です。

●弊社 HP において遠隔出力制御対応と記載されているパワーコンディショナと、ファームウェア(本体)バージョンが「Ver2.30・-・・」以降の AiSEG2 と接続することで、 遠隔出力制御します。それ以前のバージョンをご使用の場合は対応しておりませんので、ファームウェアの更新をしてください。 (更新方法は AiSEG2 の取扱説明書をご確認ください)

●本製品は、余剰買取方式、全量買取方式のどちらにも対応していますが、両方を同時に使用することはできません。ご使用時に、AiSEG2 でどちらかの方式を選択してください。

#### ■ 取扱上のご注意・・・・ご使用の前に知っていただきたいこと・・・

- ●本製品で測定した電力(発電電力、買電電力、売電電力)は、測定点や測定方法が異なるため、パワーコンディショナで表示される電力や、
- 電力会社からの明細書に記載されるご使用量、受給電力量(購入電力量)、金額、他の計測機器の計測値などとは一致せず、計測許容精度の範囲内になります。 ●使用電流が大きく歪む負荷機器などを測定する場合、計測許容精度の範囲外になり、正しく計測できない場合があります。
- ●本製品では機能向上のためファームウェア更新を実施する場合があります。本製品のファームウェア更新の際、宅内インターネット経由でおよそ1〜2 MB/回の 通信パケットが発生します。(通信パケット料金はお客さまご負担となります)
- 通信状況によってファームウェア更新に失敗する場合がありますが、25時間以内に再度更新を行います。
- ●「全量買取方式」でご使用の場合は、売電メータ系統と買電メータ系統が同一トランス配下の系統であることをご確認ください。
- ●本製品では発電機器計測の場合は、単相2線式発電のみ計測可能です。単相3線式(100/200 V)の発電計測には対応しておりません。
- 単相2線式発電については、外部発電機器(「ガス発電」「燃料電池」など)は100/200V、太陽光発電機器は200V系のみが計測可能です。
- ●太陽光発電機器、外部発電機器(「ガス発電」「燃料電池」など)、別盤の蓄熱暖房器、単相3線負荷などの回路がある場合、計測対象に合わせて回路設定が必要です。 出荷時設定:特定1CT〔太陽光1(P1)〕、特定2~8CT〔電圧自動設定(At)〕
- ●AiSEG2とは無線で通信することができますが、マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は有線LANで通信することを推奨します。 その他の本製品に対応したHEMSコントローラとは有線LANで接続ください。
- ●遠隔出力制御が開始された場合、本製品とパワーコンディショナ間の接続やモニター間の通信が途絶えるとパワーコンディショナの動作が停止します。
- ●説明書に記載されていない使用方法、環境などで使用された場合、パワーコンディショナが一定期間動作停止し、モニター上に通信異常が表示されることがあります。
- ●計測可能範囲、計測タイミングの違い、および未設定の外部発電機器があることなどで、分岐で計測した電力の合計が主幹で計測した電力と一致しない場合があります。

#### ■ 施工上のご注意

- ●本製品を「全量買取方式」でご使用の場合は、12 ページの配線例④を参考に全量買取制度にしたがった施工をしてください。
- ●本製品は、個別にはCT2つまで太陽光発電設定が可能です。(設定に外部発電がある場合やAiSEG2側に創蓄連携システムや太陽光/蓄電池ハイブリッドシステム などが接続されている場合は1つのみ)複数のパワーコンディショナがある場合は、配線が1系統にまとめられた個所を計測するようにCTを施工してください。 ※ 配線径、定格値が CT の仕様内に収まるように施工してください。
- ●「単相 3 線負荷計測」に設定した特定 5、6 は、「特定 CT 分割形(150 A)MKN73BCT150【別売品】」を取り付けてください。
- ●各種信号線(主幹 CT ケーブル、特定 CT ケーブル、増設 CT ケーブル、パワーコンディショナ接続線、ガス・水道パルスメータ接続線、LAN ケーブル、増設アダプタ用ケーブル)は 電力線と並走して配線しないよう離して施工してください。(ノイズの影響を受けます)
- 各種信号線の接続方法を間違えると機器の故障や不動作の原因になりますので、接続方法を確認の上実施してください。
- ●下記のような使用環境では、電波(ノイズ)を受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は、動作しないことがありますのでご注意ください。
  - ●機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
  - ●機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼付けたグラスウールを使用している。
  - ●機器の周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
  - ●金属物の壁面に機器を取り付けている。
  - 操作する人の体の向きで電波を遮っている。
  - ●電子レンジやパソコンなどの家電商品やOA機器が機器の2 m以内にある。
- ●到達範囲内でも電波が弱くなるポイントがありますのでご注意ください。
- 本製品とAiSEG2との電波到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離 約100 mです。
- ●当社の小電力型ワイヤレス製品(住まいるサポ・ワイヤレス受信機・発信器・ワイヤレス連動型住宅用火災警報器・ワイヤレススイッチなど)は
- 2 m以上離してください。守らないと電波ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。
- 線間の絶縁抵抗測定は行わないでください。(故障の原因になります)
- ●本製品をLANケーブルでAiSEG2やHEMSコントローラと接続する場合、別途ルーター【市販品】※1 が必要です。
- ●LANケーブル差込口または接続しているLANケーブルのモジュラープラグの端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気による故障の原因になります。

- ●本製品に数種類の遠隔出力制御対応パワーコンディショナを混在して接続する場合、終端のパワーコンディショナから計測ユニットまでを同一通信方式 (MODBUS通信など)で統一して施工して、正しくアドレス設定する必要があります。 ※ 機器が正しく認識されません。 詳細は6ページ「手順6.太陽光パワーコンディショナの接続設定」および、パワーコンディショナの説明書をご確認ください。 ●計測ユニットとボックスカバーのねじは増締めを行ってください。
- ※1 推奨品についてはホームページをご参照ください。 https://stq-biz.va.panasonic.co.jp/ls/densetsu/aiseg/router.html

- 機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
- 機器の近くで、携帯電話やPHS電話を使用している。
- 機器の近く(10 m以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
- 近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。
  - (本製品をテレビ・ラジオなどの受信機に近接して使用したり、ケーブルテレビや
  - CS/BSチューナーと周波数が干渉すると受信障害を引き起こすことがあります)



設定項目	表示記号	設定内容	表示記号
特定CT	C1~C8 —	<ul> <li>「エコキュート 太陽光1 太陽光2/外部発電(200 V/100 V)</li> <li>電気自動車(200 V)</li> <li>末計測</li> <li>100 V負荷</li> <li>200 V自荷</li> </ul>	EC P1 P2/ot/o1 (L1・L2 EV oF 1V (L1・L2) <sup>※4</sup> 2V
増設CT	1~10 -	電圧自動設定 100 V負荷	At %5 1V
リミッター ピークアラーム 水パルスレート ガスパルスレー DHCPモード変 システム情報 設定クリア	C1~C4 C5 Lt PA Vt GA ₫ dH Sy Cr	別盤加算(蓄熱暖房) 単相3線負荷 無し/有り 知し~100 A 0.1~1,000 ℓ/パルス 1~1,000 ℓ/パルス モード1/モード2 機器バージョン パワコン台数 パワコン情報クリア メンテナンス用 電圧自動設定クリア 設定情報全クリア キャンセル	Ad 3V oF/on oF~10 1~~3 1~^3 d1/d2 u1~u5 d1~d7 Pd PS (未使用) Cd Al oF

 ※4 外部発電(100 V)「o1」、100 V負荷「1V」は、 CT計測している電圧相に応じて L1相(100 V)「L1」、L2相(100 V)「L2」の設定が必要です。
 ※5 電圧自動設定「At」は、100 V(1V)、200 V(2V)を自動で設定します。

AiSEG2などのHEMSコントローラを使用する場合、水・ガスパルスレートは、 HEMSコントローラ側で設定したものが有効になります。

#### ■ 施工方法 【手順】

#### |手順1 ボックスの取付け



#### 手順2 計測ユニットの 電源線・アース線の接続

電源端子に電源線とアース線を接続します。



- 注1)相線・アース線を確認してください。 (電源の相線を間違えると正しく計測できません)
- 2) 電源線はストリップゲージに合わせて被覆をむき、 奥まで確実に差し込んでください。 (差込みが不十分な場合、発熱・発火の原因になります)

#### 電源線の取り方

4

#### 専用ブレーカとして計測機器電源ブレーカを接続して、 主幹ブレーカを切らずに電源が切れるように電源線を取ってください。

電源線は、電源を取るブレーカの定格で保護できる電線で配線してください。

・電源線が3 m以下の場合 20 A·30 A: φ1.6または φ2.0 40 A :φ2.0 ・電源線が3 mを超える場合 20 A: φ1.6または φ2.0 (定格30 A以上のブレーカから電源を配線する場合は、20 Aの

ブレーカを介してから、保護できる電線で配線してください)

どちらからも接続できない場合は、住宅分電盤の2次送り端子からブレーカを介して、 保護できる電線で電源を取ってください。



#### 《余剰買取の場合》

太陽光 1(P1)に設定した CT を太陽光連系ブレーカの L1 相が

【パワーコンディショナを複数台接続する場合(1次連系)】 例)パワーコンディショナ2台の場合 【パワーコンディショナを複数台接続する場合(2次連系)】 例)パワーコンディショナ2台の場合

計測できる位置に取り付けてください。

- 太陽光1次連系で複数台のパワーコンディショナの 発電量を一括で計測したい場合、右図のようにL1相が まとまっている位置にCTを取り付けてください。
- 注)この場合、CT 本体のラベル表示「パワコン側」が、パワーコンディショナ側です。 「幹線側」を太陽光連系ブレーカ側(パワーコンディショナ側)にしないでください。
- ② 個別の発電電力を計測する場合は、別売の特定CTを使用して破線の ように接続し、接続した回路の設定を「太陽光2」にします。

#### 《全量買取の場合》

太陽光 1(P1)に設定した CT を売電電力計直下の太陽光発電システム 用交流集電箱の L1 相が計測できる位置に取り付けてください。

L1 N L2 (赤)(白)(黒)





5



※パワーコンディショナ間の接続・設定方法については、パワーコンディショナの説明書をご参照ください。

#### 手順4 CTケーブルの取付け

手順5 通信線の接続



- 計測ユニットに主幹 CT ケーブル、特定 CT 中継ケーブル (+特定 CT 分岐ケーブル)のコネクタを接続して、ボックス 開口部から壁中に入れ、住宅分電盤内に引き込んでください。 (ケーブルが余った場合は、壁中に収めてください)
- CT ケーブルのコネクタをチェックシートで決めた回路番号に 合うように CT に接続してください。
- ③ CT ケーブルが余っている場合は、盤内に収まるように結束 バンドなどでケーブルを束ねてカバーをしてください。
- ※ CT ケーブルを延長する場合は、住宅分電盤内で CT 取付 コネクタ間に特定・増設 CT 延長ケーブルを取り付けてください。 計測する回路数が少なく、CT が余った場合はコネクタに CT を接続して、結束バンドでケーブルを束ねてください。 (コネクタのピンは、むき出しにしないでください)
- ※ 出荷時、特定1は太陽光1(P1)設定になっています。 特定2~8は電圧自動設定(At)になっています。



#### 手順6 太陽光パワーコンディショナの接続設定(遠隔出力制御の通信線接続)



#### |手順7|施工確認



#### 手順8 回路設定

出荷時、回路設定は特定1が太陽光1(P1)に設定され、その他の回路は全て電圧自動設定(At)に設定されています。電圧自動設定(At)機能により、 負荷を追加・変更する場合の設定は不要です。ただし、太陽光発電、外部発電、単相3線負荷、別盤加算、エコキュートを計測する場合は、計測対象に合わせて 設定してください。(詳細は下記『補足説明』をご参照ください)



### 『補足説明』 (手順8の詳細)

■ 施工方法 【回路設定方法】

|概 要 | ※ 設定モードで各種設定を行います。参照モードで設定内容が確認できます。







前ページのつづき



#### 手順9 AiSEG2または本機器と接続可能なHEMSコントローラとの接続

無線でAiSEG2と接続する場合は【手順9-1】へ 有線LANでAiSEG2または本機器と接続可能なHEMSコントローラと接続する場合は【手順9-2】へ



#### 手順9-2 有線LANでAiSEG2またはECHONET Lite規格に対応したHEMSコントローラと接続する場合

#### AiSEG2の設定マニュアルや取扱説明書を参照し、ネットワーク機器の登録を実施ください。

計測ユニット



#### 有線LAN接続方法

LANケーブル差込口にLANケーブルを接続してください。
 ※LANケーブルはストレート、クロスどちらでも構いません。

② ルーターのLAN端子へLANケーブルを接続してください。

③ ルーターの電源を入れ、ルーターが動作開始してから、計測ユニットの電源を入れてください。 (ネットワークのLink/Act. LEDの点灯・点滅を確認してください)

 ④ AiSEG2またはECHONET Lite規格に対応したHEMSコントローラを計測ユニットが接続されている ルーターと接続し、計測ユニットの登録や計測値の確認をしてください。
 詳細はAiSEG2またはHEMSコントローラ側の説明書をご参照ください。

注1) IPv6非対応のため、マルチキャスト通信を行う機器を接続する場合は、10ページの

- 「● IPv6マルチキャスト通信を行う機器を接続する場合」をご参照ください。
- 2)動作確認では、全ての測定対象回路で計測値をご確認ください。
- 3) 全量買取方式で設定する場合は、AiSEG2またはHEMSコントローラで追加設定を行ってください。
- 4) 宅内ネットワーク環境やルーターを準備してください。
- 5) AiSEG2と直接接続して設定を行った場合、宅内ルーターを設置した際にIPアドレスが自動で設定されない 場合があります。次ページの「● DHCPモードについて」を参照し、IPアドレスを再設定してください。
- 6) 無線機器登録を先に実施している場合は、無線機器登録をAiSEG側より削除してから、

再度ネットワーク機器の登録を実施してください。その際、計測ユニットの電源は切らないでください。

#### ● ECHONET Lite 規格に対応した HEMS コントローラとの接続確認

同一ネットワーク上に AiSEG2 をはじめとする計測ユニットに対応した HEMS コントローラや ECHONET Lite 規格に準拠した その他機器が接続されている場合ネットワークに接続したことを示す「Cn」が表示されます。(電源起動時、IP 変更時、機器を LAN に接続時) 「◀◀」・「◀」・「▶」・「▶▶」を押すと設定の参照モードへ移行します。 エラー発生中「Cn」は表示されません。詳細は HEMS コントローラ側の説明書をご参照ください。

#### • DHCP モードについて

DHCP 機能では、2 種類のモード(モード 1/ モード 2) があります。お客様の使用環境にあわせて設定してください。設定方法は 8 ページ【回路設定方法】詳細をご参照ください。 ・ネットワーク設定 DHCP

入(モード 1) :DHCP でアドレスを設定しますが、IP アドレスの下 3 桁は「\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.201」で固定します。

入(モード 2 ※ 出荷時設定):DHCP でアドレスを設定します。 ※ IP が特定範囲で割り振られます。通常はモード 2 をご利用ください。 切 : 固定 IP で動作します。

※ DHCP 機能を使わずに固定 IP を使用する場合は、パソコンから変更する必要があります。
 一時的に IP を固定した後パソコンの Web ブラウザーよりアクセスしネットワーク設定より DHCP を「切」にして任意の IP アドレスに設定してください。
 (対象 OS windows 8.1,10 対応ブラウザー Internet Explorer 11)

#### ● 一時的に IP を固定する方法

① 9 ページ「手順 9-2」③の状態から LAN ケーブルを抜き、計測ユニットの表示部が消灯中に「モード / 実行」ボタンを長押し(2 秒)してください。 ② 表示部に「IP」と点滅したら再度「モード / 実行」ボタンを長押し(2 秒)してください。

「IP」が点灯すれば以下アドレスに固定されます。 IP アドレス:169.254.201.201 サブネットマスク:255.255.0.0

③ LAN ケーブルを接続して Web ブラウザーより「http://169.254.201.201/index.htm」へアクセスしてください。

ネットワーク設定の画面より指示にしたがって設定してください。

※ パソコンからアクセスする場合は同一ネットワークのアドレスに設定する必要があります。(IP アドレス:169.254.201.100 サブネットマスク:255.255.0.0 など) ※ LAN ケーブルを再接続した後、5 秒程度通信再開まで時間がかかります。

#### ● IP 固定状態を解除する方法

表示部が「IP」と点灯している状態で「モード / 実行」ボタンを長押し(2秒)してください。「IP」が消灯し、IP 固定状態が解除されます。

#### ● IPv6 マルチキャスト通信を行う機器を接続する場合

マルチキャスト通信を行う機器(ひかり TV など)を接続する場合は、計測ユニット、AiSEG2 または HEMS コントローラと同一ネットワークとならないように、 ルーターの WAN 側に HUB などを準備してください。詳細はひかり TV などの説明書をご覧ください。※1 株式会社 NTT ぷららと株式会社アイキャストが提供する映像配信サービスです。



□ CT を施工して計測している個所がモニター側で正しく設定されていますか?



#### 手順10 設定確認チェックリスト

 7ページ【回路設定方法】概要を参考に、参照モードで全回路を確認して正しく設定できていますか?
 8ページ【回路設定方法】詳細を参考に、パワーコンディショナ接続情報(d1~d7)の表示から、計測ユニットが認識している パワーコンディショナの台数が確認できます。接続しているパワーコンディショナの台数と同じ表示になっていますか?
 全量買取方式を採用している場合、AiSEG2 側で設定してください。その他の HEMS コントローラの場合は、その機器の仕様に合わせて設定してください。
 オプションの特定 CT・計測回路増設アダプタを使用する場合は以下も追加でチェックしてください。
 特定1~4は CT (150 A)、特定5~8は CT (30 A)を使用していますか?
 「おプションの単相 3 線負荷を計測する場合は特定 5.6 は CT (150 A)を使用していますか?
 オプションの過電流検知機能を使用する場合は特定 7.8 は 過電流検知用 CT (分割形)が正しく取り付けられており、定格電流の設定をしていますか?]
 増設アダプタを使用している場合、増設 CT の奇数回路は L1 側、偶数回路は L2 側負荷の計測として使用していますか?
 特定 CT の取り付ける位置、方向は適切ですか?
 特定 CT で回路の計測をしない CT がある場合、〔oF〕(未計測)の設定になっていますか?

#### ■ ソフトウェアアップデート方法

最新のソフトでない場合、外部ネットワークに接続することで最新のソフトにアップデートできます。 最新のソフトにアップデートすることで、機能が追加されますので常に最新ソフトウェアへのアップデートを推奨します。



計測ユニット



#### ・AiSEG2 と接続している場合

計測ユニットがアップデート可能な場合、接続されているモニターに表示されます。
 画面の指示にしたがってアップデートしてください。

#### ・計測ユニットからアップデート処理する場合 注)表示部に何も表示されていない状態で実施してください。

①「モード / 実行」ボタンを長押し(2 秒)します。

② アップデートソフトがある場合は、表示部に「UP」と表示されます。

(電源を再投入した場合も表示部に「UP」と表示されます)

③「UP」と表示中、5分以内に「モード / 実行」ボタンを長押し(2秒)してください。

④ アップデートが実施されます。

5分程度アップデート処理にかかります。その間は電力値が計測できませんのでご注意ください。

#### ・その他の HEMS コントローラからアップデート処理する場合

① 機器によっては以下の通知がされる場合があります。

異常内容コード:5D09

メーカー異常コード:U03

この場合は、HEMS コントローラと計測ユニットが、ネットワークを介して LAN ケーブルで接続されているかを 確認してから、計測ユニットの「モード / 実行」ボタンを長押し(2 秒)し、アップデートしてください。





※出荷時、特定1CTが太陽光1(P1)設定になっています。

 $\bigcirc$ 

注 1)「Ad」設定した特定 CT は別盤の合算を計測できる位置に取り付けてください。 主幹 CT とさらに合算して宅内全体の買電力を計測表示します。

2)パワーコンディショナを複数台接続する場合は、5ページ

■ 施工方法「手順3の【パワーコンディショナを複数台接続する場合】」を 参考にCTの位置を決定してください。

3) 特定・増設 CT 延長ケーブルは施工状況から必要な長さを選択し

発注してください。(最大 30 m まで延長可能です)

#### ④【全量買取対応+エコキュート+負荷計測(6 回路)の場合】

・特定1に別売の特定・増設CT延長ケーブルを使用。 ・特定2をエコキュートに設定。



#### ■ 単相2線式の住宅盤で使用する場合

※ 単相 3 線式で施工できる場合は、必ず単相 3 線式で施工してください。	注)単相 2 線式で施工する場合は、電圧自動設定 (At) は対応していません。 施工された電圧相に合わせて、手動で設定を行う必要があります。 正しく計測するために、電圧相を正しく設定してください。
・計測フェットの電源線・アーフ線の接続	・主幹(1の取付け









⑥【パワーステーション1次連系接続方式(単3バックアップ住宅分電盤接続)+全分岐計測の場合】 ※パワーステーションは、蓄電池の接続された『パワーコンディショナR』なども含みます。

・増設1~20に別売品の計測回路増設アダプタ用増設CTセット(20回路)(30A×20)(増設CTケーブル1.5m)を使用。

- ・特定1を電圧自動設定(At)に設定。特定2~8は設定不要。(出荷時、電圧自動設定(At)に設定済)
- ・増設1~10は設定不要。(出荷時、電圧自動設定(At)に設定済)

注1)増設CTの回路1~10は、100 Vで使用する場合は奇数回路をL1相に、偶数回路をL2相に、施工してください。200 Vで使用する場合はL1相に、施工してください。

- 注2) 増設CTの回路11~20はそれぞれ奇数回路がL1相100 V負荷、偶数回路がL2相100 V負荷に固定されています。
  - 増設 CT ケーブルのコネクタラベルに記載がありますので、電圧相を確認し正しく施工してください。



注 3) 主幹 CT は買(売)電力が計測できる位置に取り付けてください。

- 4) 電力量計からの引込み線〜住宅盤間で途中分岐回路(線)がある場合には、 分岐点より上位側(電力量計)へ主幹 CT を設置する必要があります。
- 5) パワーステーションやハイブリッド蓄電システムなどを接続する場合は、 計測ユニットとの通信線の接続や CT 計測は行わないでください。 (計測が正しくできません)
- 6) パワーステーションの太陽光連系ブレーカは引き込み口側に設置する必要があります。 (特にパワーコンディショナとパワーステーションを両方使用する場合、 パワーコンディショナを1次連系、パワーステーションを2次連系で接続しないでください) (逆潮用 CT の取付確認が正しくできません)
- 7) 電圧自動設定(At) は電圧設定が反映されるまで時間がかかる場合があります。(最大 24 時間) 何度か接続されている負荷の ON/OFF を実施すると最短 5 分程度で正しく電圧設定 されます。手動で設定される場合は、8 ページ【回路設定方法】詳細を参照し、 適切な電圧に設定してください。

#### 回路設定方法 使用例⑥

【特定 CT の設定】 1. 特定 1 の CT を「At」に設定します。 (計測された負荷電力に応じて自動で電圧設定を行います)



※ 出荷時、特定 1CT が太陽光 1(P1) 設定になっています。

#### 計測値異常時の施工確認項目

どの値が?		どのように?		ご確認事項	ださい。	どの値が?	•	どのように?		ご確認事項		
全部	+	数値が 高い・低い	+	<ul> <li>電源接続(L1・L2)は正しいですか?</li> <li>【1】電源端子が、正面から見て上から赤、白、黒の並びで 接続されていますか?</li> <li>【2】電源供給しているブレーカの接続(赤・白・黒)に 間違いはありませんか?</li> <li>【3】計測機器電源ブレーカ(BSH3202M)をご利用の場合、 上段(L1相)・下段(L2相)どちらに設置しても正面から見た ときの色の並びは同じです。正しく接続されていますか?</li> <li>●上段・下段共→正面から見て左から赤、白、黒</li> <li>【4】ブレーカがONになっていますか?</li> <li>【5】「Ad」設定したCTは主幹CTが計測している箇所と異なる 蓄熱暖房盤に施工されていますか? 主幹CTが計測している箇所を計測している場合、重複して 高かに計測している箇所を計測している場合、重複して 高かに計測している箇所を計測している場合、重複して</li> </ul>	A B —			数値が	-	<ul> <li>【1】特定CTの向き(負荷側・ブレーカ側)は正しいですか?</li> <li>特定CT(30 A)の場合</li> <li>「負荷側」が負荷側(照明・コンセントなど)また、</li> <li>「ブレーカ側」はブレーカ側になっていますか?</li> <li>特定CT(150 A)の場合</li> <li>「電源側、幹線側」が電力メーター側、</li> <li>「負荷側、パワコン側」がブレーカ側になっていますか?</li> <li>【2】特定CTを取り付ける電線は正しいですか?</li> <li>【100 Vのブレーカの場合</li> <li>「L」側にCTを取り付けていますか?</li> <li>200 Vのブレーカ、蓄熱暖房器対応分電盤用主幹ブレーカの場合</li> <li>「L1」側にCTを取り付けていますか?</li> <li>【3】特定CTの電圧および電圧相は正しく設定されていますか?</li> </ul>	– F	
	-	計測値が 表示されない	->	【1】計測ユニットが登録されていますか? 登録処理はHEMSコントローラの取扱説明書をご参照ください	,\ <sub>0</sub> —					<ul> <li>電圧(100 Vまたは200 V)、電圧相(L1またはL2)は 中央段の操作部で設定します。</li> <li>〈例〉特定5CTに負荷回路を設定する場合 200 V負荷ならば、表示部で「C5」を表示させ、負荷設定を「2V」に設定します。 100 V負荷ならば、表示部で「C5」を表示させ、負荷設定を「1V」に設定し、 電灯に合かせてしたませくしていていた。</li> </ul>	E	
使用量 (つかう)	•	0 kWになる /そもそも項目が 出ない	-	<ul> <li>【1】主幹CT(2個)の取付け電線は正しいですか?</li> <li>「L1ケーブル」が主幹ブレーカの赤(L1)、「L2ケーブル」が主幹ブレーカの黒(L2)になります。</li> <li>【2】主幹CTの「電源側」と「負荷側」の向き(上・下)は正しいですか?</li> <li>主幹CTにラベルが貼られており、「電源側」が電力メーター側、「負荷側」がブレーカ側になります。</li> </ul>	C						電圧相に合わせてにしまたは「2」に設定します。 電源接続(L1・L2)は正しいですか? 【4】電源端子が、正面から見て上から赤、白、黒の並びで接続されていますか? 【5】電源供給しているブレーカの接続(赤・白・黒)に間違いはありませんか? 【6】計測機器電源ブレーカ(BSH3202M)をご利用の場合、	Α
	-	99.9 kWになる	-	【1】L1の線に取り付けていますか? 【2】「負荷側、パワコン側」と「電源側、幹線側」の向きは合っていますか CTにラベルが貼られており、「負荷側、パワコン側」がパワーコンディ ショナ側、「電源側、幹線側」が太陽光連系ブレーカ側になります。	? D	特定CT				上段(L1相)・ト段(L2相)とちらに設直しても止面から見た ときの色の並びは同じです。正しく接続されていますか? ●上段・下段共→正面から見て左から 赤、白、黒 【1】特定1~4CTは150 A専用、特定5~8CTは30 A専用です。	B	
太陽光 (つくる)	-	99.9 kWに なっている /夜間に発電 している	-	<ul> <li>【1】特定CTは、太陽光連系ブレーカからパワーコンディショナ 間の「L1(赤側)」の線に取り付けていますか?</li> <li>【2】特定CTの向きは合っていますか?「負荷側,パワコン側」 がパワーコンディショナ側になっていますか?</li> <li>電源蜷着(L1・L2)は正しいですか?</li> <li>電源端子が、正面から見て上から赤、白、黒の並びで 接続されていますか?</li> <li>【4】電源供給しているブレーカの接続(赤・白・黒)に 間違いはありませんか?</li> <li>【5】計測機器電源ブレーカ(BSH3202M)をご利用の場合、 上段(L1相)・下段(L2相)どちらに設置しても正面から見た ときの色の並びは同じです。正しく接続されていますか?</li> <li>上段・下段共→正面から見て左から赤、白、黒</li> <li>【6】「太陽光」設定した特定CTでパワーステーションを計測していませんか パワーステーションの電力はAiSEG2に通信で送られます。 二重に計測されてしまうので、特定CTでは計測しないようにしてください</li> </ul>	D A B ?, –		+	数値が明らかに 高い・低い (2倍や1/2)	-	<ul> <li></li></ul>	E	
	-	太陽光 (つくる) が出ない		【1】特定CTに太陽光発電が設定されていますか? 操作部で設定します。	E					【4】 「電圧自動設定(At)」した特定CTは正しく認識されていますか? ・電圧自動設定(At)は、L1相100 V負荷「AA」、L2相100 V負荷「Ab」、 200 V 負荷「AC」を自動で設定します。判定が完了するまで負荷機器 動作後5 ~ 10分かかる場合があります。参照モードで見ることで、	E	
	-	表示が逆に なっている	-	<ul> <li>【1】主幹CT(2個)の取付け電線は正しいですか? 「L1ケーブル」が主幹ブレーカの赤(L1)、「L2ケーブル」が主幹ブレーカの黒(L2)になります。</li> <li>【2】主幹CTの「電源側」と「負荷側」の向き(上・下)は 正しいですか?主幹CTにラベルが貼られており、「電源側」 が電力メーター側、「負荷側」がブレーカ側になります。</li> <li>電源接続(L1・L2)は正しいですか?</li> <li>【3】電源端子が、正面から見て上から赤、白、黒の並びで 接続されていますか?</li> <li>【4】電源供給しているブレーカの接続(赤・白・黒)に 間違いはありませんか?</li> <li>【5】計測機器電源ブレーカ(BSH3202M)をご利用の場合、 上段(L1相)・下段(L2相)どちらに設置しても正面から見た ときの色の並びは同じです。正しく接続されていますか?</li> <li>●上段・下段共→正面から見て左から赤、白、黒</li> </ul>	C A B			数値が 高い・低い	-	現在どの電圧設定と認識しているかの確認ができます。  (1) 増設CT1~10の電圧は正しく設定されていますか? ・電圧(100 Vまたは200 V) は中央段の操作部で設定します。  (例) 増設CT5に負荷回路を設定する場合 200 V負荷ならば、表示部で「05」を表示させ、負荷設定を「2V」に設定します。 100 V負荷ならば、表示部で「05」を表示させ、負荷設定を「1V」に設定します。 100 V負荷ならば、表示部で「05」を表示させ、負荷設定を「1V」に設定します。 (2) 電源端子が、正面から見て上から赤、白、黒の並びで接続されていますか?  (3) 電源供給しているブレーカの接続(赤・白・黒)に間違いはありませんか?  (4) 計測機器電源ブレーカ(BSH3202M)をご利用の場合、 上段(L1相)・下段(L2相)どちらに設置しても正面から見た ときの色の並びは同じです。正しく接続されていますか?	E A B	
買電・売電 (かう・うる) ・	•	計測値が 表示されない	-	<ul> <li>主幹CTは正しく接続されていますか?</li> <li>【1】ハーネスが外れていないことを確認してください。</li> <li>【2】主幹CTの「負荷側」と書かれた方をブレーカに向けて取り付けてください</li> <li>【3】主幹CTの「L1」を主幹ブレーカの赤線(L1)に、主幹CTの「L2」を 主幹ブレーカの黒線(L2)に取り付けてください。</li> </ul>	C	増設CT (オブション)				<ul> <li>              日後、「「後天、「正面から完て上から」が、日、茶</li></ul>	_	
	-	計測値が 異常	-	<ul> <li>【1】系統引込線(本線)へ主幹CTが接続されていることをご確認ください</li> <li>計測値は半分になっていますか?</li> <li>【1】主幹CTの留め具を「カチッ」と音がするまで確実に締めてください</li> <li>【2】主幹CTの取り付け位置は売電(逆潮流)が測れる位置に取り付けていますか</li> <li>【3】主幹CTの取り付けやCT自体に問題はありませんか? ハーネス、コネクタ、CT自体の破損などの確認をしてください</li> <li>計測値が上記以外の異常では…</li> <li>【1】主幹CT片側の方向が逆になっていませんか?</li> <li>【2】ケーブル切断や延長(継ぎ足し)などはしていませんか? オプション【別売品】のケーブルで施工してください。</li> </ul>	, — ? —		-	数値が明らかに 高い・低い (2倍や1/2)	->	<ul> <li>【1】増設CT1~10の電圧は正しく設定されていますか?</li> <li>電圧(100 Vまたは200 V)は計測ユニット中央段の 操作部で設定します。</li> <li>〈例〉増設CT5に負荷回路を設定する場合 200 V負荷ならば、表示部で「05」を表示させ、負荷設定を「2V」に設定します。</li> <li>100 V負荷ならば、表示部で「05」を表示させ、負荷設定を「1V」に設定します。</li> <li>【2】「電圧自動設定(At)」した増設CT1~10は正しく認識されていますか?</li> <li>電圧自動設定(At)」した増設CT1~10は正しく認識されていますか?</li> <li>電圧自動設定(At)は、L1相100 V負荷「AA」、L2相100 V負荷 「Ab」、200 V 負荷「AC」を自動で設定します。判定が完了するまで 負荷機器動作後5~10分かかる場合があります。参照モードで 見ることで、現在どの電圧設定と認識しているかの確認ができます。</li> </ul>	E	

参考図 Α





■ エラーが表示されたら・・・

エラーが発生するとエラーコードで表示します。 (重要度の高いものから最大3つまで表示します)



※ エラーが4つ以上の場合は、問題を解消したものから 表示が消え、次項のエラーコードを表示します。

エラーコード	エラー内容	対 策
U02	IP重複エラー	同一ネットワーク上に同じIPアドレスの機器が存在します。 対象の機器のIPアドレスまたは計測ユニットのIPアドレスを変更してください。
F01~06、31、41	計測ユニットハードエラー	計測ユニットの電源スイッチを「OFF」「ON」し、再度エラー表示を確認してください。
F21	パワーコンディショナ通信エラー	パワーコンディショナを接続している場合、通信線の接続を確認してください。 施工確認用LEDが点灯している場合は、モニター側により詳しいエラー内容が表示されて いますので、パワーコンディショナの説明書を確認してください。 施工確認用LEDが消灯している場合は、通信が確立されていません。
F32、33、35	計測回路増設アダプタ通信エラー	   計測ユニットと増設アダプタ間の接続ケーブルが破断していないか、ピン抜けなどないか、   コネクタが正しくささっているかどうかなどを確認してください
F42、43、45	計測回路増設アダプタハードエラー	
A11	パワーコンディショナエラー	パワーコンディショナにエラーが発生しています。 モニター側により詳しいエラー内容が表示されていますので、パワーコンディショナの 説明書を確認してください
上記以外	その他エラー	計測ユニットの電源スイッチを「OFF」「ON」し、再度エラー表示を確認してください。

※上記対策を実施後、計測ユニットの電源スイッチを「OFF」にし、数秒後に再度電源を「ON」してもエラー表示が消えない場合は 故障の可能性があります。修理窓口へご連絡ください。

・「モード/実行」ボタンを長押しすると「IP」と点滅表示されます。これはエラーではなく一時的にIPを固定するか どうかの確認をしています。計測ユニットの電源スイッチを「OFF」「ON」すると表示が消え、元に戻ります。

- ・相線接続が間違っていた場合エラー表示はありませんので、売(買)電力を確認してください。 売(買)電力が正しいかどうかは表示部右下のLEDの表示状態で確認できます。 -7ページ「手順7.施工確認」のチェック③を参考に、電源線の接続ブレーカやCTの極性などを修正してください。 ・起動時、表示部が全点灯した後、表示部に「8b」と表示されます。これはエラーではなく計測ユニットの識別コードになります。
- ・設定情報全クリアを実施した場合、起動時表示部に「8b」と表示された後、 「CT」→「30」→「CT」→・・・と表示されますので、「モード/実行」ボタンを長押し(2秒)してください。 計測ユニットに増設アダプタが認識され、増設CT1~10の回路設定ができるようになります。※1

# 

表示

#### ■ モニターの表示がおかしいときは・・・

事象	状態	確認事項				
		計測ユニットおよび、接続機器(ルーター・HEMS機器)に LANケーブルが正しく接続されているか確認して ください。				
	LAN接続時、	計測ユニットおよび、接続機器(ルーター・HEMS機器)の 電源が入っているか確認してください。				
	LEDが消灯	同一のネットワーク上に接続されているか確認して ください。				
モーターに電力   使用量などが   表示されない		上記で異常が見当たらない場合は、LANケーブルの断線、 破損、プラグ配列パターン誤接続のおそれがあります。				
201011201		計測ユニットに接続しているLANケーブルを挿抜、 もしくは電源スイッチ、計測ユニットを接続している ブレーカを「OFF」⇒「ON」しても表示されないか 確認してください。 また、計測ユニットのLink/Act. LEDが点灯しているか 確認してください。				
	LAN接続時、 表示部にCnが 表示されない	計測ユニットを固定IPアドレス(任意設定)にしている 場合は、誤ったアドレスを設定していないか確認して ください。(IPアドレス重複時はU02が表示されます)				
		ルーターが正しく設定されているか確認してください。				
		計測ユニットとAiSEG2またはHEMSコントローラが 同ールーターのLANポートに接続されているか 確認してください。				
	無線接続時、 送信/受信LEDが 点灯/点滅しない	AiSEG2の設定マニュアルや説明書を参考に、電波到達 確認をしてください。説明書を参考にして問題が 解決しない場合は、AiSEG2側の登録を削除し、 計測ユニットの無線機器の登録をやり直してください。 その際、計測ユニットの電源は切らないでください。				
上記で異常が見当7 説明書を確認して・	上記で異常が見当たらない場合は、AiSEG2またはHEMSコントローラの 説明書を確認してください。					
モニターの水道、 ガス使用量が おかしい	使用量が高い、低い	計測ユニットでパルスレートの設定が、メーター側の パルスレートと一致しているか確認してください。 AiSEG2と接続している場合は、AiSEG2側で設定を確認				
		確認してください。				
上記で異常が見当れ	たらない場合は、水道メ	ーター・ガスメーター側の説明書を確認してください。				
		15				

#### < 無料修理規定 >

- 1.施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、施工店にお申しつけください。
  - (ロ)施工店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口 にご連絡ください。
  - (ハ)この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を ご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、施工店または修理ご相談窓口にご 相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入の施工店で無料修理をお受けになれない 場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。

<ul> <li>4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。</li> <li>(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷</li> <li>(ロ)お引渡し後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷</li> <li>(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに よる故障および損傷</li> <li>(二)指定外の使用きれた場合に生じた故障および損傷</li> <li>(ホ)他の接続機器および接続部材に起因して生じた故障および損傷</li> <li>(ヘ)別に指定する摩耗品の部品、その他付属品の故障および損傷</li> <li>(ト)本書のご提示がない場合</li> <li>(チ)本書にお引渡し年月日、お客様名、施工店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合</li> <li>(リ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に 要する実費</li> <li>5.本書は日本国内においてのみ有効です。</li> <li>6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>
修理メモ
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行 している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、施工店または、修理ご相談窓口にお問い合わせく ださい

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、施工説明書 をご覧ください。

\*This warranty is valid only in Japan.

定格電圧	AC100/200 V(50/60 Hz)単相3線接続(単相2線接続可)
定格電流	主 幹 : 定格電流 150 A(50/60 Hz)※ 電線径は38 mm <sup>2</sup> まで 特定1~4 : 定格電流 150 A(50/60 Hz)※ 電線径は38 mm <sup>2</sup> まで 特定5~8 : 定格電流 30 A(50/60 Hz)※ 電線径はVVFケーブルφ2.6まで 〔特定5・6 : 定格電流 150 A(50/60 Hz)※ オプションの単相3線負荷計測設定使用時〕 〔特定7・8 : 定格電流 100 A(50/60 Hz)※ オプションの過電流検知CT使用時〕 〔増設1~30 : 定格電流 30 A(50/60 Hz)※ オプションの計測回路増設アダプタ用分岐増設CTセット使用時〕
電力測定範囲	<ul> <li>主 幹 : -30 kW~+30 kW (単相3線測定:各相電圧100 V) ※ 20 W以下の計測値は0 Wになります。</li> <li>〔別盤加算(蓄熱暖房)機能使用時のみ、-30 kW~+60 kW (単相3線測定:各相電圧100 V) 〕 ※ 20 W以下の計測値は0 Wになります。</li> <li>特定1~4 : 0~30 kW (単相2線測定:電圧100/200 V) ※ 20 W以下の計測値は0 Wになります。</li> <li>特定5~8 : 0~6 kW (単相2線測定:電圧100/200 V) ※ 10 W以下の計測値は0 Wになります。</li> <li>〔特定5・6 : 0~30 kW (単相3線測定:各相電圧100 V) ※ オプションの単相3線負荷計測設定使用時] ※ 20 W以下の計測値は0 Wになります。</li> <li>〔増設1~30 : 0~6 kW (単相2線測定:電圧100/200 V) ※ オプションの計測回路増設アダプタ用分岐増設CTセット使用時] ※ 10 W以下の計測値は0 Wになります。</li> </ul>
電力計測確度	±3.0 %(cosφ=1:定格5 %~100 %の間)、±2.0 %(cosφ=1:定格100 %) (精度条件はVin=100 V±6 V 周囲温度:23 ℃±5 ℃) ※ 電圧自動設定(At)の場合は、自動設定完了後からになります。
トータル積算電力量 計測確度	±3.0 %(cosφ=1:定格5 %~100 %の間)、±2.0 %(cosφ=1:定格100 %) (精度条件はVin=100 V±6 V 周囲温度:23 ℃±5 ℃) ※ 電圧自動設定(At)の場合は、自動設定完了後からになります。
電源線	単線 ゆ1.6~2.0
消費電力	4 W以下
使用温度範囲	−10 °C~+40 °C
使用相対湿度	85 %RH以下 (ただし、結露なきこと)
ガス・水道パルスメータ接続線	VCTF線 (0.5 mm²~0.75 mm²) または FCPEV線またはAE線 ( <i>ϕ</i> 0.65~0.9) 最大50 m
パワーコンディショナ通信線	FFCPEV線 ( φ0.9-1P) 最大30 m (計測ユニットからパワーコンディショナ1台目間)
各種接続端子	速結端子
パワーコンディショナ 接続可能台数	最大7台 (ただし、合計定格容量30 kWまで) ※ パワーコンディショナ側の最大接続可能台数が5台のものもありますので、 パワーコンディショナの説明書をご参照ください。
無線通信部	無線規格:特定小電力無線局(テレメータ用)ARIB STD-T108 準拠 使用周波数:924.0 MHz ~ 928.0 MHz 電圧到達距離:電圧障害物のない場所での水平見通し距離 約100 m(周囲環境により異なります)
有線LAN通信部	通信規格:IEEE802.3/IEEE802.3uに対応 / ECHONET Lite準拠 接続方式:10BASE-T/100BASE-TXに対応 対応インターネットプロトコルバージョン: IPv4

#### ■ 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは ■まず、施工店へご相談ください。 ▼お引渡しの際に記入されると便利です

話(

(よくお読みください)

■ より、 施工店、 こ 作品版 くんとしい。 ▼お引渡しの際に記入されると便利です **施工店名** 

お引渡し日

電



修理を依頼されるときは お引渡し日と次の内容をご連絡ください。

●製	品	名	エコーネットライト対応計測ユニット (計測回路増設アダプタセット)
●品		番	MKN 73318
●故障	章のお	犬況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

)

年

保証期間:お引渡し日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

 $\square$ 

月

- \* 修理料金は、次の内容で構成されています。
  - 技術料
     診断・修理・調整・点検などの費用

     部品代
     部品および補助材料代

     出張料
     技術者を派遣する費用
- \* 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

#### ■相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は… パナソニック住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口<sup>[愛付時間]</sup> 365日/9:00~18:00 電話 デリテル ご のの名し、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の 個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口に ご連絡ください。

<b>Fanasonic</b>	出張修埋
エコーネットライト対応計測ユニッ	۲
(計測回路増設アダプタセット)	保証書
▲書はお引渡しの日から下記期間中故障が発生	もした場合には
● 本書裏面記載内谷で無料修理を行つことをお約 ご記♪いただきました個人情報の利用日的けま	3束するものです。 一声車両に記載!
ております。お客様の個人情報に関するお問いる	今わせは、施工店
にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください	,),



●修理に関するご相談は…………



※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Internet Explorer<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。 記載されている会社名 ・ 製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中では®マークは 一部明記していません。

パナソニック株式会社 パナソニックスイッチギアシステムズ株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 番地 TEL (代表) 06-6908-1131

© Panasonic Corporation 2018

8A9 M17 00006 PC0318-50820