納入仕様書

品名:耐塩害仕様 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ

型式:HWJP-RA44-6、HWJP-RA55-6

ハンファジャパン株式会社

納入仕様書目次

3. 4. 5. 6. 7.	適用範囲 準拠規格 一般条件 仕様 遠隔出力制御について 付属品(同梱物) 保護機能 本体配線図	 P. 2 P. 2 P. 3~5 P. 6~8 P. 8 P. 8 P. 9 P. 10
	接続機器	 P. 11
10.	機器構成例	 P. 11
11.	点検コード一覧	 P. 12~13
12.	系統連系保護協調チェックシート	 P. 14
•	†資料 主回路構成図 デザイン仕様書	 P. 15 P. 16
	ロゴバッジ	 P. 17
	定格ラベル	 P. 18
	整定値設定ラベル・警告注意ラベル	 P. 19
•	注意ラベル	 P. 20
	外形寸法図(本体)	 P. 21
•	外形寸法図(取付板)	 P. 22
	外装箱	 P. 23~24
	バーコードラベル	 P. 25
	自立運転コンセントラベル	 P. 26
	検査成績書	 P. 27~28
•	梱包仕様	 P. 29

<u>1. 適用範囲</u>

1-1. 適用

本仕様書は住宅用の太陽光発電システムに使用する屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ(耐塩害仕様)「HWJP-RA44-6」、「HWJP-RA55-6」(以下本製品)について適用します。

1-2. 適用範囲

本仕様書に定める本製品の設計、製作、検査、および梱包輸送迄とします。

1-3. 適用範囲外

本製品と本製品の同梱物、及び弊社が指定するオプション品以外は、適用範囲外とします。

1-4. 免責事項

本製品および接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。

1-5. 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後10年とします。

なお、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

本製品に故障および不具合が生じたとき、補修用性能部品の保有期間を過ぎ、補修部品が供給不可能な場合は同等製品への交換となる場合もあります。

1-6. その他

本製品は、(財)電気安全環境研究所により、低圧系統連系保護装置等の認証の要件に適合していると認められ、 認証登録されています。

品番	認証登録番号
HWJP-RA44-6	MP-0212
HWJP-RA55-6	MP-0211

2. 準拠規格

- · 系統連系規程(JEAC 日本電気協会)
- ・ JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」(日本産業規格)
- ・ JIS C 8980「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」(日本産業規格) ※13.10 騒音測定は除く。
- · 電気事業法施行規則
- JEM 1514「半導体電力変換システム及び装置の電力量検査方法」

3. 一般条件

3-1. 設置条件

以下のような場所への設置・接続はしないでください。

- 周囲温度範囲(-20°C~+50°C)の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所。
- ・換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ・床下など)、 設置に必要なスペースが確保できない場所。
- ・ 温度変化の激しい場所(結露のある場所)。
- 著しく湿度の高い場所(湿度95%RHを超える場所)。
- 水上および常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、 冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所。
- ・ 塩害地域の範囲は、次項で確認してください。 海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、 塩害地域とみなしてください。
- ・積雪地域(本製品が雪に埋もれるおそれや、落雪の衝撃を受けるおそれのある場所)。
- ・標高2000mを超える場所。
- 上下さかさまや横倒しの設置。
- 人の往来の妨げになる場所。
- ・点検やメンテナンスが容易に行えない場所。
- ・上下設置する場合において、3台以上を上下に設置。
- ボールなどが当たるおそれのある場所(野球場・サッカー場など)。
- ・ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所。
- ・ 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ボコリや塩分・腐食性物質・爆発性/可燃性ガス・化学薬品・火気、熱風、燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所。
- 高周波ノイズを発生する機器のある場所。
- 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所。
- ・騒音について厳しい制約を受ける場所。(寝室の壁への設置は避けることをおすすめします)
- ・テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所。
- 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く。

PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。

・アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所。

近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音(ノイズ)を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。

- 信号線を動力線と並走させたり、同一電線管におさめること。
- ・ 商用電源の電圧を制御する機器(調光器などの省エネ機など)との併用。
- 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置しない。

(故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります)

- ・「赤リン」や「シロキサン」を含有するケーブルは、パワーコンディショナ内部部品の接点不良等を発生させる可能性があるので使用しない(太陽電池専用ケーブル並びに延長ケーブル含む)。
- その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続。
- ・ その他特殊な条件下(自動車・船舶など)での使用。(感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります)

3-2. 塩害地域での設置

設置にあたっては、以下の下表を参照してください。

	EI = USIC P CION PS TO PSC P MICO C NECE TO										
	海岸からの距離、区分										
	300m以内			超~500n	ı以内	500n	n超~1km	以内		1km以上	
沖縄 離島	外洋	内海	沖縄 離島	外洋	内海	沖縄 離島	外洋	内海	沖縄 離島	外洋	内海
×	×	Δ	×	Δ	0	Δ	0	0	Δ	0	0

〇: 潮風が当たる場所でも設置可能。△: 潮風が当たる場所は設置不可。×: 設置不可。

■内海(瀬戸内海)の範囲

内海とは瀬戸内海を指し、その範囲は領海法によるものとします。

■潮風が直接当たらない場所への設置例

「本製品」

「おいい。」

「いい。」

「はいい。」

「はいい。」

「はいい。」

「はいい。」

「はいい。」

「はいいい。」

「はいい。」

「はいい。」

「はいい。」
「はいい。」
「はいいい。」
「はいいい。」
「はいい。」
「はいいい。」
「はいいい。」
「はいいいい。」
「はいいいい。」
「はいいいい。」
「はいいい。」
「はいいい。」
「はいいいい。」
「はいいい。」
「はいいい。」
「

①紀伊水道、②大阪湾、③播磨灘、④備讃瀬戸、⑤備後灘、⑥燧灘、⑦安芸灘、⑧広島湾、⑨伊予灘、⑩周防灘 ・本納入仕様書に於いて、「外洋」とは、内海以外の海を指します。


■海にそそぐ河口付近に設置する場合


・潮風の影響を直接受けないところ。(海水飛沫がかかる場所には設置できません)

用風の影音で直接及ける。 (四水形がからる)					
	海岸からの距離目安				
	300m	500m	1000m		
内海に面する地域			設置可		
外洋に面する地域		(般地•塩害地)		
沖縄・離島 ※1	設置不可(重塩	害地)	似地"塩吉地)		

※1 離島とは、北海道・本州・四国・九州・沖縄本島の5島を除く島とします(国土交通省)


内海に面する河口







・沖縄・離島の河口



・潮風の影響を直接受けるところ。(海水飛沫がかかる場所には設置できません)

	海岸からの距離目安		
	300m	500m	1000m
内海に面する地域			設置可
外洋に面する地域	設置不可	(—	般地•塩害地)
沖縄・離島 ※1	(重塩害地	.)	

内海に面する河口



外洋に面する河口




・沖縄・離島の河口



3-3. 設置スペース


- ・作業スペースのため、パワーコンディショナ本体前面の手前に 800 mm 以上の空間を確保することを推奨します。 手前の空間の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工可能であることをご確認のうえ、設置してください。
- ・ガス機器などと並列設置する場合は、ガス機器側の離隔距離も確認のうえ、燃焼ガスが直接当たらないような位置と 高さに設置してください。
- ・設置環境により出力抑制制御が働きやすくなる場合があります。
- ・上下設置する場合、2 台設置までとなります。
- ・パワーコンディショナ本体右側面には、運転/停止の操作や状態表示ランプの確認をするための外部表示操作部があります。設置状況により、操作や確認が難しくなる可能性があるため、最適な離隔距離を確保してください。
- ・パワーコンディショナの上から 150 mm、下から 50 mm、左右 5 mm 以上離れた場所なら、壁から突出した高さ寸法が 80 mm 以下の障害物(ダクト・配管など)や、発熱しにくい電力メーターの設置が可能です。




3-4. C 形鋼への取付け

本製品は、取付板を直接C形鋼に取り付ける事が可能です。

固定する鋼材の材質、構造に応じて適切なネジを現地調達して、適正な本数で固定してください。 施工方法の詳細は、施工説明書をご参照ください。




■背中合わせ設置時の離隔距離



3-5. 太陽電池モジュール架台下への設置

パワーコンディショナに、直射日光が当たらないように設置してください。



・塩害地域に設置する場合は、さらに雨水により塩分が洗い流せる場所(雨線外)に設置してください。

<u>4. 仕様</u>

4. 4	仕様	<u> </u>					
		品番	HWJP-RA44-6	HWJP-RA55-6			
		製品寸法	W430 × H528				
		梱包寸法	W594 × H341	·			
		製品質量	19 kg (取付木				
		梱包質量	25	kg			
		LJ ±0.	前面パネル :NW-K21(ウォールベージュ) マン	ンセル値10YR7/0.5 メッキ鋼板 t=0.8			
		外殼	本体 : NW-K19(ウォームグレー) マン・	セル値9.4Y5.6/0.5 メッキ鋼板 t=1.0			
		塗装•材質	取付板 : NW-K19(ウォームグレー) マン				
		=======================================	屋外、屋				
	共	設置場所	屋側:軒下など、直接激しい雨がかかりにくし				
	通		屋内 : 居住空間を意味します。ガレージなどに				
	皿	取付方式	壁掛!	け方式			
		動作温度範囲	-20 ℃ ~ +50 ℃(日中に直身	寸日光が当たらないこと)※1			
		保存温度範囲	−25 °C <i>′</i>	~ +60 °C			
		湿度	95 %RH以下(たた				
		定格入力電圧	DC 3				
		入力運転電圧範囲	DC 40~450 V ※2 4回路 / 4MPPT 直流開閉器内蔵				
		入力回路数					
		消費電力	非発電時 1 W未満 (
		州貝电 刀	発電時 0 %	W/0 VA 💥3			
		定格出力	4.4 kW (力率0.95時)	5.5 kW (力率0.95時)			
		走恰 田刀	4.4 kW(力率1.0時)	5.5 kW(力率1.0時)			
	~		4.63 kVA (力率0.95時)	5.79 kVA (力率0.95時)			
	系	定格容量	4.4 kVA(力率1.0時)	5.5 kVA(力率1.0時)			
	統	CHI'L	※有効電力一定制御	※有効電力一定制御			
	連	MPPT動作電圧範囲	DC 45				
		定格出力電圧	AC 202 V(単相2線式、 <i>f</i>				
	運						
	転	定格出力周波数	50 Hzまたは60 Hz(自動設定)				
		最大入力動作電流 ※4	15 A/1入力				
	-		60 A/4入力合計				
		最大許容短絡電流 ※5	18 A/1入力 72 A/4入力合計				
F							
		定格出力電流	23.0 Arms(力率0.95時)	28.7 Arms (力率0.95時)			
		定格電力変換効率	96.5 %(JIS C8961による)(入力				
	統	定格力率	9.0				
	油	力率運転可能範囲	0.80~1.00 0.01刻み				
	連 系	出力電流ひずみ率	総合5 %以下、				
	運	連系運転範囲	連系点電圧 OVR、				
	転	建水连 和配因	系統周波数 OFR、UFR設定値による				
	時	突入電流	なし				
	P可	冷却方式	自然空冷(内	部ファン有り)			
		騒音	定格出力時 33 dB以下 ※JIS C150				
F		定格出力電力	1.5				
		定格出力電圧	AC 1				
	自	出力電圧範囲	AC 101 V ± 6 V				
	立						
	運転	出力電気方式	単相2線式				
	転	定格出力周波数	50 Hzまたは60 Hz(自動設定)				
	時	出力周波数精度	定格周波数に対				
	※ 6	最低入力電圧	DC 4				
	·	最大出力電流	15 A(写	[効値)			
		電力変換効率	92 %以上(定格入力、定格出	力時、R負荷、力率0.97以上)			
ı			連系運転時∶電圧				
		変換方式	自立運転時:電圧				
	回	絶縁方式	トランスし				
	路	スイッチング方式	正弦波P'				
	方	スイツテンツ万式					
	式	接地方式	直流回路側は非接地方式、交流出力の中性				
Ļ			方式と				
	制	電力制御方式	最大電力追尾				
	分 口	補助制御機能	自動電圧調整(有効電				
	方	運転制御方式	自動起動·停止(起				
	力	起動電圧	DC 50 V±3 V以上150 秒以上継続、ま				
	エ	停止電圧	DC 4				
ŀ	電						
	気	絶縁抵抗	1 ΜΩ	以上			
	特	コモー					
性	性	耐電圧	AC 1500 Y	√ 1 分間			
L	iΨ						

: 搭載(1入力) ※8

JET系統連系認証試験の放射妨害波試験(CISPR11 第6.2版):対応

|外部停止入力端子

- ※1 入力電流条件によっては、内部温度により発電電力を絞ることがあります。
- ※2 電気設備技術基準の対地電圧は450 V以下であることと規定されています。 したがって、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件(環境、太陽電池特性を含めて)においても、 450 V以下となるようなシステム設計をしてください。
 - 450 Vを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽光入力過電圧(U301/U302/U303/U304)が表示され、パワーコンディショナは停止します。
 - 450 Vを超える過電圧に起因して機器の故障が発生した場合は、保証の対象外となります。
- ※3 発電時は、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。
- ※4 動作可能な最大電流値です。この値以上の入力を行っても、パワーコンディショナは上限を超えないように 制御して運転します。
- ※5 システム設計時の太陽電池モジュールの短絡電流を想定した電流値です。 接続する太陽電池の短絡電流はこの値以下としてください。
- ※6 パワーコンディショナの自立運転出力は、商用電源と完全に同一ではありません。 電気製品を自立運転出力でお使いの際に、通常時と動作が異なったり、動作しない場合があります。 例えば、調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。 また、電気的雑音の影響を受けやすい機器(シャワートイレなど)では、正常に使用できない場合もあります。 医療機器、防犯機器、暖房機器、パソコン(バッテリー駆動のノートパソコンは除く)などの電気製品は使用しない でください。自立出力に接続されたコンセントと他の家庭内コンセントは、延長ケーブルなどで接続しないでください。 パワーコンディショナ複数台設置の際、複数台のパワーコンディショナの自立出力から同時に1つのコンセントに 接続しないでください。
- ※7 操作部で、接続機器に応じた通信方式の設定が必要
 - ・一括制御リモコン間通信(初期設定)
 - ・電力計測制御ユニット間通信
 - 接続機器なし
- ※8 OVGRなどの異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子。(開閉回数上限30,000 回) 対応可能な外部入力接点
 - 無電圧a/b接点(設定による)
 - 印加電圧12 V、電流10 mA/1 台

5. 遠隔出力制御について

本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施工令規制の一部を改正する省令と関連告示に対応 した機器です。

遠隔出力制御を行うには、対応した以下の機器が必要です。

- ・パワーコンディショナ(遠隔出力制御対応)
- ・出力制御ユニット(広義遠隔出力制御対応電力検出ユニット・電力計測制御ユニット)
- ・出力制御ユニットの操作および設定機器(パソコン、スマートフォンなど)

また、遠隔出力制御対象地域では、電力会社の出力制御スケジュールを定時取得するため、原則インターネット回線への接続が必要です。

電力会社の遠隔出力制御に対応するため、出力制御ユニット(電力検出ユニット・電力計測制御ユニット)のファームウェア (ソフトウェア)の更新や設置場所での作業(有償)が必要となる場合もあります。

遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については管轄の電力会社にご確認ください。 なお、下記の費用はお客様のご負担となります。

- ・出力制御ユニットの機器、工事代
- ・インターネット回線契約・利用に伴う費用など


6. 付属品(同梱物)

	Irm alsi
部品名	個数
取付板(保護ガード付き)	1
取付板固定ネジ 5.5×80 (High-Lowネジ)	8
保護ガード上	1
保護ガード固定ネジ M4×10	2
製品固定用ネジ M5×10	2
接地線用圧着端子(R5.5-5)	1
絶縁チューブ(TCM-53)	1(緑)
工事用型紙	1
検査成績書	1
自立運転コンセントラベル	1
施工説明書	1
取扱説明書	1
パテ(200g)	1

<u>7. 保護機能</u>

系統連系保護機能		整定値
	検出相数	2相(単相3線式の中性線と両側電圧間)
系統過電圧(OVR)	検出レベル	115 V (整定値範囲 110~120 V:設定ステップ2.5V)
U、W相個別検出	検出時間	1.0秒 (整定値範囲 0.5~2秒:設定ステップ0.5秒)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出相数	2相(単相3線式の中性線と両側電圧間)
系統不足電圧(UVR)	検出レベル	80 V (整定値範囲 80~90V:設定ステップ2.5V)
U、W相個別検出	検出時間	1.0秒 (整定値範囲 0.5~2秒:設定ステップ0.5秒)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出相数	1相(単相3線式の両側電圧間)
	検出レベル	50 Hz地区 51.0 Hz (整定値範囲 50.5~52.5 Hz:設定ステップ0.5 Hz)
系統過周波数(OFR)		60 Hz地区 61.2 Hz (整定値範囲 60.6~63.0 Hz:設定ステップ0.6 Hz)
	検出時間	1.0秒 (整定値範囲 0.5~2.0秒:設定ステップ0.5秒)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出相数	1相(単相3線式の両側電圧間)
	検出レベル	50 Hz地区 47.5 Hz (整定値範囲 47.5~49.5 Hz:設定ステップ0.5 Hz)
系統不足周波数(UFR)		60 Hz地区 57.0 Hz (整定値範囲 57.0~59.4 Hz:設定ステップ0.6 Hz)
	検出時間	2.0秒 (整定値範囲 0.5~2.0秒:設定ステップ0.5秒)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
保護リレー復帰時間	整定值	300秒 (整定値範囲 5、150、300秒、手動復帰)
電圧上昇抑制レベル	制御方法	進相無効電力制御および出力制御(0に制御)
电圧工弁抑制レベル	検出レベル	109 V (整定値範囲 107~113 V:設定ステップ0.5 V)
	方式	電圧位相跳躍検出方式
 受動的単独運転検出	検出レベル	位相変化8度 (整定値範囲 6~12度:設定ステップ2度)
支助的单独建粒快压	検出時間	0.5秒以内(整定值固定)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	方式	ステップ注入付周波数フィードバック方式
 能動的単独運転検出	検出レベル	周波数1.2 Hz
	解列時限	瞬時(整定値固定)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出レベル	230 mA(4.4 kW)、287 mA(5.5 kW)(整定値固定)
直流分流出検出	検出時間	0.4秒(整定值固定)
	解列箇所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出レベル	455 V (整定値固定)
直流過電圧	検出時間	0.3秒(整定值固定)
	解列個所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出レベル	40 V (整定値固定)
直流不足電圧	検出時間	0.1秒(整定值固定)
	解列個所	ゲートブロック
	検出レベル	130 V (整定値固定)
瞬時過電圧	検出時間	0.1秒(整定值固定)
	解列個所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
	検出レベル	28.0 A (4.4 kW)、35.0 A (5.5 kW) (整定値固定)
交流過電流	検出時間	0.4秒 (整定值固定)
	解列個所	機械的開閉箇所+ゲートブロック
並列時許容周波数	整定值	50.1 Hz/60.1 Hz(出荷時)
並列時日 台 内以数	整定值範囲	50.1~51.0 Hz ∕ 60.1~61.0 Hz Step 0.05 Hz

8. 本体配線図





·直流開閉器仕様:最大入力電圧DC 500 V、最大入力電流DC 20 A、(速結端子)

<u>9. 接続</u>機器

商品名	品番	最大接続	数、その他
一括制御リモコン	-括制御リモコン1台で 御します。 ディショナは動作可能です。		
一括制御リモコン	HWJP-RM-4	パワーコンディショナの運転・停止を一括制御リモコン1台で パワーコンディショナ最大12台まで制御します。 一括制御リモコンなしでもパワーコンディショナは動作可能です。	
電力検出ユニット	HQJP-MUKA-4 (広義認証)	余剰配線:5台	全量配線:20台
電力計測制御ユニット	測制御ユニット HWJP-MUKA-5 主幹電力の計測を行う場合:5 台 (広義認証) 主幹電力の計測を行わない場合:12 台		台

<u>10. 機器構成例</u>





- 通信線(FCPEV線)は現地調達です。
- パワーコンディショナ~一括制御リモコン、一括制御リモコン~電力計測制御ユニット(電力検出ユニット)の 最大配線長は各800mです。
- 通信用ケーブル
 - A FCPEV線 Ø 0.9-2P
 - B FCPEV線 φ 0.9-2P(一括制御リモコンが「HWJP-RM-4」、外部機器が「HWJP-MUKA-5」の場合)
 - B FCPEV線 Φ 0.9−1P(上記以外の組み合せの場合)

11. 点検コードー覧

パワーコンディショナや商用電源の状態を一括制御リモコンやパワーコンディショナ本体の表示部で表示します。 点検コードは4桁で表されており、アルファベット含むコードで点検コード種別、発生内容を特定することができます。

表示例

U 1 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1
 I 0 1

■発生箇所番号(点検コードが発生している箇所の番号)

O: 商用電源(系統)側/一括制御リモコン 一括制御リモコンの点検コード(092)はリモコンにのみ表示されます。

1: パワーコンディショナ(系統側)

3: パワーコンディショナ(太陽光側)

8: システム全体

■点検コード種別(機器や系統の点検コード種別)

点検コード種別を確認の上、対処してください。

E: 商用電源(系統)側の問題であり、故障ではありません。(自動で復帰します)

U:下表の対処を実施後、再起動(※)することで復帰します。

P: 故障ではありません。正常に戻り次第、自動で復帰します。

H:修理相談窓口へ連絡してください。 F:修理相談窓口へ連絡してください。

・種別 E、Pの点検コードは一括制御リモコンには表示されません。

※ 再起動とは、外部表示操作部にある運転SW の約5 秒長押しによる停止モード、運転モードの変更をすることです。 「再起動してください。」と対処方法が記載されている際に実施してください。

また、一括制御リモコンを設置している場合は、一括制御リモコンの運転/停止スイッチでも操作できます。

点検コード内容と対処方法

点検コード	谷と対処方法 内容
	一括制御リモコン 機器異常
092	一括制御リモコン内部に異常が発生しました。
101	パワーコンディショナ 昇圧不足電圧異常
101	機器内部の内部電圧が異常な値となり、運転停止しました。
102-104	パワーコンディショナ 昇圧電圧異常
102 104	機器内部の昇圧に異常があり、保護のため運転停止しました。
	パワーコンディショナ 系統過電流異常
105、106	系統過電流が発生し、保護のため運転停止しました。
	系統L1(U)-N(O) 間、L2(W)-N(O) 間電圧の確認と共に、配線を確認してください。
	パワーコンディショナ 機器保護異常
107	機器内部で問題があり、保護のため運転停止しました。
	電力線の配線を確認してください。
	パワーコンディショナ 交流電流センサ異常
108	交流電流センサで異常があり、保護のため運転停止しました。
	接地電圧確認と共に、系統側の配線を確認してください。
	パワーコンディショナ 直流成分検出異常
109	交流側で直流成分検出の異常があり、保護のため運転停止しました。
	接地電圧確認と共に、系統側の配線を確認してください。
l	パワーコンディショナ 直流地絡
110	地絡を検知したため、運転を停止しました。
	太陽電池用開閉器と太陽光発電システム連系ブレーカをOFF(切)にし、配線を確認してください。
	パワーコンディショナ 内部異常
111-113	機器内部で問題があり、保護のため運転停止しました。
	電力線の配線を確認してください。
440 447	パワーコンディショナ 温度異常
116、117	温度異常があり、保護のため運転停止しました。
	保護ガードにごみなどがたまっていないことを確認してください。
120、121	パワーコンディショナ 内部異常
	本体で問題があり、保護のために運転を停止しました。
100	パワーコンディショナ ファン異常
122	機器内部のファンに問題があり、保護のために運転を停止しました。
	機器内部のファンに異物が挟まっていないか、確認してください。 パワーコンディショナ 端子台温度異常
123	
	機器内部端子台温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。

点検コード	内 容
	パワーコンディショナ 系統側配線誤接続
124、125	交流側端子台接続が間違っている可能性があります。
	交流側配線を正しく配線し直して、L1(U)-N(O) 間、L2(W)-N(O) 間100 Vを確認してください。
	パワーコンディショナ 低温異常
126、347	低温異常があり、保護のため運転停止しました。
	使用環境温度以下でないことを確認してください。
	パワーコンディショナ 出力過電流異常
129、130	出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。
	系統の配線を確認してください。
	パワーコンディショナ 太陽光入力異常
301-319、	太陽光入力側で問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
335-344	太陽電池用開閉器のすべての配線の電圧や極性(+、一)が正しいか、確認してください。
	太陽電池モジュールの配線に問題がないことを確認してください。
	外部機器間通信異常
801、802	システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
	通信配線やアドレス重複を確認してください。
803	内部機器間通信異常
	機器内部で異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
810	パワーコンディショナ システム異常
	システムで異常があり、保護のため運転を停止しました。
811	外部停止信号 外部機器の停止信号により停止しました。
	外の機器の停止信号により停止しました。 パワーコンディショナ システム異常
814	ハソーコンティンヨナーシステム英語 システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
	電力計測通信異常(内部)
815	機器内部で異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
	電力計測通信異常(外部)
816	電力計測に関する通信で異常が発生しました。パワーコンディショナや外部機器の設定と
	通信配線が正しいか、確認をしてください。
	系統異常手動復帰待ち
	停電または商用電源(系統)の乱れにより運転を停止しました。保護リレー時限の設定が
899	手動になっているため、自動復帰しません。
	再起動したあと、所定の時間が経過すると、運転を再開します。
L	

■ Eの点検コード(商用電源側)の内容と対処方法

対処方法:故障ではありません。商業電源側が正常に戻り次第復帰します。

必要に応じ下記を実施してください。


	点検コード	内 容
O	01-014	系統異常 太陽光発電システム連系ブレーカ、および端子台の接続状況、商用電源の電圧、周波数を 確認してください。

- 自立運転時の点検コード(自立運転による確認で発生する可能性があります)の内容と対処のしかた
 - P: 自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。正常に戻れば10 秒程度で自動的に運転を再開します。
 - U: 問題が発生し、保護のために一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度すべて 外して運転/停止スイッチを操作(停止⇒運転)にしてください。
 - H:問題が発生し、運転を停止しました。修理窓口にご相談ください。

点検コード	内 容
150-164	パワーコンディショナ 自立運転異常 自立運転中に問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。 接続機器を減らしてください。

12. 系統連系保護協調チェックシート

項目	ガイドラインの基本的な考え方	パワーコンディショナ	適否
1. 電気方式	原則として連系する系統の電気方式と同一とする。 但し、単相3線式の系統に単相2線式200Vの発電設備を 連系する場合は、中性線に対する両側の電圧を監視す る2相のOVRを設置する。	連系側電気方式:単相3線式 出力側電気方式:単相2線式202V 但し、2相のOVR(出荷時整定値115V)を系統連系保護機能として 内蔵。	適
2. 力率	原則として、受電点における力率は85%以上とする。 ただし、低圧配電線との連系の場合には、無効電力を制 御するときには、発電設備の力率を85%以上とすればよ い。	定格出力:4.4kW/5.5kW(力率0.95時) 力率:標準力率95%に対応 無効電力制御:あり	適
3. 保護装置の設置	系統連系保護装置として以下の保護継電器を設置する。 (1)発電設備の故障 ①過電圧継電器(OVR) ②不足電圧継電器(UVR) (2)電力系統短絡事故 ①不足電圧継電器(UVR) (3)単独運転防止 ①周波数上昇継電器(OFR) ②周波数低下継電器(UFR) ③単独運転検出機能 受動的方式及び能動的方式のそれぞれ 一方式以上を含む。	発電設備自体の保護装置により検出・保護を行う。 (1)発電設備の故障 ①過電圧継電器(OVR) あり ②不足電圧継電器(UVR) あり (2)電力系統短絡事故 ①不足電圧継電器(UVR) (1)の②と兼用 (3)単独運転防止 ①周波数上昇継電器(OFR) あり ②周波数低下継電器(UFR) あり ③関独運転検出機能 受動的方式 電圧位相跳躍 能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式	適
4. 保護継電器の 設置場所	保護継電器は受電端又は故障の検出が可能な場所(発電設備の出力端)に設置する。	発電設備に内蔵(認証品) 発電設備の出力端にて検出。	適
5. 解列箇所	(1)連系運転 解列は機械的な開閉箇所2箇所又は機械的な開閉 箇所 1箇所及び逆変換装置のゲートブロック等により 行うこととする。 (2)自立運転 解列は次のいずれかにより行うこととする。 ア. 機械的な開閉箇所2箇所、又は、機械的な開閉 箇所1箇所及び手動操作による開閉箇所1箇所 イ. 機械的な開閉箇所1箇所とともに、次の全ての機構 (ア)系統停止時に誤投入防止機構 (イ)機械的開閉箇所故障時の自立運転移行 阻止機能 (ウ)連系復帰時の非同期投入防止機構	(1)連系運転 A点で解列(ゲートブロック併用) (2)自立運転 A点で解列(イ.の機械的開閉箇所1箇所) A点開放信号により自立運転可能 (イ.の(ア)(イ)(ウ)の機構) 系統 パワーコンディショナ 受電点 A点 な陽 電池	適
6. 解列用遮断装置の 種類	解列用遮断装置は、電路を機械的に切離し、電気的にも 完全な絶縁状態を維持する。	解列個所A点 解列用遮断装置:Panasonic製 AHES4292 定格電流值35A(a接点)、定格電圧AC277V	適
7. 解列用遮断装置の インターロック	解列用遮断装置は、系統が停止中及び復電後の一定時間には、安全確保のため投入を阻止するように施設し、 発電設備が系統へ連系できない機構とする。	系統停止中の遮断装置投入阻止機能 あり 復電後一定時間の遮断装置投入阻止機能 あり 遮断装置投入阻止時間 300秒 (整定値 5,150,300秒,手動復帰)	適
8. 保護継電器の 設置相数	(1)電気方式に関わらず、周波数上昇継電器、周波数低下継電器は一相設置とする。 (2)電気方式が単相3線式の場合、過電圧継電器、不足電圧継電器は二相(中性線と両電圧線間)設置とする。	(1)周波数上昇継電器、周波数低下継電器:一相設置 (2)過電圧継電器、不足電圧継電器:二相設置 (中性線と両電圧線間)	適
9. 変圧器	逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために、変圧器を設置するものとする。 ただし、次の条件を共に満たす場合には変圧器の設置を省略することができる。 ①直流回路が非接地である場合又は高周波変圧器を用いる場合。 ②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流出力を停止する機能を持たせる場合。	変圧器の設置 なし ①直流回路 非接地 ②直流検出器設置 4.4kW直流レベル:230 mA以下(定格出力電流23.0Aの1%以下) 5.5kW直流レベル:287 mA以下(定格出力電流28.7Aの1%以下) 検出時限 0.4秒以内	適
10. 電圧変動	逆変換装置を用いた発電設備を用いる場合であって、発電設備からの逆潮流により低圧需要家電圧が適正値(101±6V、202±20V)を逸脱するおそれがあるときは、発電設備の設置者において、進相無効電力制御機能又は出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行うものとする。	電圧自動調整機能:あり 方式:進相無効電力制御および出力制御 (電圧上昇抑制制御機能)	適
11. 電圧同期	自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期 がとれる機能を有するものを用いる。	逆変換装置:自励式 自動同期機能 あり	適



デザイン仕様聿 ///、

発行先テーマ名・商品名登録番号商品開発部HJ 向け屋外型パワコンPJK-SK25-013/014		4			
段階		^{発行日} 2025.07.14	部長	課長	担当 —
訂正	訂正日	内容			




	Hanuna 252 Ayyr		(S)	備考・注記ラベ	:ル⑧ : 文字色 :	黒
	8		D	ブランドロ:	ゴサイズ 幅W 70 高さ H	mm
No	部材 パネル	色名	OEM ウォールベージコ	1 色番号	NW-K21	
	処理 塗装: 半ツヤ	マンセル	10YR 7/0.5			
1	材料 板金 備考	色見本				
No	部材 バッジ (94 x 25)	色名		色番号		
	処理 つや消し	マンセル				
2	材料 備考 印刷指示は、(版下: POE24002)を参照	色見本	ロゴ印刷色: PANTON ベース色 : NW-K21			
No	部材 本体 BOX	色名	ウォームグレー	色番号	NW-K19	
	処理 塗装: 半ツヤ	マンセル	9.4Y 5.6/0.5			
3	材料 板金 備考	色見本				

No	部材	ガード (上)	色名	ウォームグレー	色番号	NW-K19
	処理	シボ(つや消し)	マンセル	9.4Y 5.6/0.5		
4	材料	樹脂	色見本			
	備考					
No	部材	ガード(取付板)	色名	ウォームグレー	色番号	NW-K19
	処理	塗装: 半ツヤ	マンセル	9.4Y 5.6/0.5		
(5)	材料	板金	色見本			
	備考		_			
NI-	☆ 77+→	≠ =∞+5	色名		色番号	
No	部材	表示銘板			巴留亏	
6	処理		マンセル			
0	材料	印刷指示は、(M7934900001) を参照	色見本 -	文字・線印刷色:黒 ベース色:ウォームグレー	=-	°±7 . +;;±4,€0,₽;
	備考	印刷指小は、(IVI753450000T) を参照	_	ハースピ・ワオームフレー	777	7 613 . 打公月又口小师!
No	部材	配線部カバー	色名	ウォームグレー	色番号	NW-K19
	処理	シボ(つや消し)	マンセル			
7	材料	樹脂	色見本			
	備考		_			
			_			
No	部材		色名		色番号	
	処理		マンセル			
	材料		色見本			
	備考		_			
No	部材		色名		色番号	
	処理		マンセル			
	材料		色見本			
	備考		_			
No	部材		色名		色番号	
140	処理		マンセル			
	材料		- ベラビル - 色見本			
	備考		_			
			_			
No	部材		色名		色番号	
	処理		マンセル			
	材料		色見本			
	備考		_			
No	部材		色名		色番号	
	処理		マンセル			
	材料		色見本			
	備考		_			

【ロゴバッジ】

項目	COLOR A	COLOR B
全機種	NW-K21 ^(OEMウォールベージュ)	PANTONE 877C(シルバー)




NOTES

- 1.基材は表面艶消し(裏面印刷とする)。
- 2.透け、光漏れの無きこと。
- 3.基材の材質はPET材とする。
- 4.裏面は両面テープ仕様とする。

単位:mm

【定格ラベル】



品番 HWJP-RA55-6 Hanwha 屋外用マルチストリング型 パワーコンディショナ(耐塩害仕様) 定格出力電流 28.7 A 入力運転電圧範囲 DC 40 - 450 V 定格周波数 50/60 Hz 最大許容入力電圧 DC 450 V 製 品 質 量 22 kg 定格出力電圧 単相202 V 定格 出 力 5.5kW(力率1.0時) 販売 元 ハンファジャパン株式会社 5.5kW(力率0.95時) 製造元幕 定格力率 0.95 製 造 年 2026年 製造番号 26120185

注記

- 1.印刷文字色は黒色(マンセルN1)する。
- 2.生地は透明で、厚みは基材 50μ mのもの及び相当品とする。
- 3.製造番号のつけ方は下記のようにすること。

(2)

- (1)
- ①製造年の下2桁(2026年⇒26…)
- ②製造月の2桁(1月⇒01.2月⇒02・・・12月⇒12)
- ③製造番号連番4桁(0001,0002 ••• 0185 ···)
- 例:2026年12月の生産台数185台目の場合の製造番号⇒26120185
- 4.製造月が変わると4桁の連番(5~8桁)は0001からの採番とする。
- 5.製造番号の右に品番、製番、定格銘板記号A のQRコードを表示すること。(生産管理用) なお、破線自体は印刷しないこと。
- 6.製造年が変更になった際に、ラベル内の製造年も合わせて更新すること。
- 7.M:フリッカ現象改善対応(Step3.2)+グリッドコード対応(並列時許容周波数)仕様識別マーク。

単位:mm

【整定値設定ラベル】


 200 ± 0.4 ■工場出荷時は全て初期値が設定されています。 (重要) 保守点検に支障をきたしますので、初期値から変更した整定値には必ず○印をつけて記録してください。 設定項目 整定値 (設定値) 設定項目 整定値 (設定値) 候補値(白抜き文字は初期値) 候補値(白抜き文字は初期値) 単位 単位 項日名 表示 項目名 rEM-A / rEM-B / othEr / ---**リーE** 機器間通信選択 47.5 / 48.0 / 48.5 / 49.0 / 49.5 12. UF 系統周波数低下レベル Hz **2月d** 通信アドレス **ヨリド** 自立周波数 1 ~ 31 **57.0** / 57.6 / 58.2 / 58.8 / 59.4 1311月上 系統周波数低下時限 50 / 60 Hz 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 秒 **リルト** 連系自立自動切替 on / oFF 14777 位相跳躍 6/8/10/12 度 73 ± 0.25 107.0 / 108.0 / 108.5 / 109.0 / 109.5 / 110.0 / 110.5 / 111.0 / 111.5 / 112.0 / 112.5 / 113.0 15トレ 連系保護リレー時限 300 / 150 / 5 / oPr 秒 5月山戸 電圧上昇抑制レベル 1.00 / 0.99 / 0.98 / 0.97 / 0.96 / **0.95** / 0.94 / 0.93 / 0.92 / 0.91 / 0.90 / 0.89 / 0.88 / 0.87 / 0.86 / 0.85 / 0.84 / 0.83 / 0.82 / 0.81 / 0.80 ٧ 1**5 PF** 力率 系統過電圧レベル 110.0 / 112.5 / **115.0** / 117.5 / 120.0 v 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / てしょと 系統過電圧時限 0.5 / **1.0** / 1.5 / 2.0 秒 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 / 0.80 / 0.85 / 0.90 / 0.95 / 1.00 17月LF 並列時許容周波数 Hz ■ □ 系統不足電圧レベル 80.0 / 82.5 / 85.0 / 87.5 / 90.0 v **ヨリット** 系統不足電圧時限 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 秒 **!BcLP** クリップ制御電力値 oFF (定格出力電力) ~ 2.5 (0.1 刻み) kW 19515 外部停止言号接点入力設定 50.5 / <mark>51.0</mark> / 51.5 / 52.0 / 52.5 oPEn / CLoSE 【□ **□ F** 系統周波数上昇レベル 60.6 / **61.2** / 61.8 / 62.4 / 63.0 205 人 外部停止復帰時限 oFF / on 1 (oF) 系統周波数上昇時限 0.5 / **1.0** / 1.5 / 2.0 秒 M79348000010

注記

1.基材:リンテック製 ユポ110 PAT1 2.印刷文字色は黒色(マンセルN1)とする。

単位:mm 図面は実測しないでください。

【警告注意ラベル】




注記

1.基材:リンテック製 ユポ110 PAT1 2.印刷文字色は黒色(マンセルN1)とする。


単位:mm 図面は実測しないでください。

【注意ラベル】




注記


- 1.生地は透明で、厚みは基材50 μ 、ラミネート16 μ ツヤ消しFマットのものおよび相当品とする。
- 2.印刷色は文字色:黒(マンセルN1)とする。(ベースは透明)




単位:mm















質量 :約2.5kg

80.6

単位:mm

【外装箱】



NOTES


1.印刷色はDS-26<スミ>とする。

2.寸法はすべて外寸とする。

3.生産管理用のバーコードにはcode39、チェックデジット無し 製品型式名を入れる。 生産管理用のバーコードのサイズはW80mm H15mm、入力文字フォントは14ptとする。 印刷個所は天面内フラップ中央とする。

単位:mm

【外装箱】



NOTES

1.印刷色はDS-26<スミ>とする。

2.寸法はすべて外寸とする。

3.生産管理用のバーコードにはcode39、チェックデジット無し 製品型式名を入れる。 生産管理用のバーコードのサイズはW80mm H15mm、入力文字フォントは14ptとする。 印刷個所は天面内フラップ中央とする。

単位:mm

【バーコードラベル】





NOTE

1. 表示内容

型式名 型式名バーコード 製造番号 製造番号バーコード


- 2.製造番号は型式名の定格ラベルと合わせること。
- 3.製造番号の説明

ΔΔ ΠΠ ΟΟΟΟ 2

- (1)
- ①製造年の下2桁(2026年⇒26…)
- ②製造月の2桁(1月→01,2月→02・・・,12月→12)
- ③製造番号連番4桁(0001,0002***0185***)
- 例:2025年1月の生産台数185台目の場合の製造番号⇒26010185
- 4.製造番号連番4桁は製造月が変わると0001からとなる。
- 5.型式名バーコード及び製造番号バーコードはCODE39、チェックデジットなしとする。 それぞれのバーコードの下にバーコードの内容を印刷すること。
- 6.各バーコードの下に記載している機種名及び製造番号にはスタートビット(*)およびストップビット(*) を付けて標記すること。
- 7.印刷色は黒、生地色は白とする。
- 8. M:フリッカ現象改善対応(Step3.2)、および系統連系技術要件対応(2025年4月版)仕様識別マーク。

単位:mm 図面は実測しないでください。

【自立運転コンセントラベル】



【台紙からはがしたラベル】

自立運転コンセント AC100V/最大15Aまで

(天候により供給電力は変化します)

使用時は取扱説明書をお読みください


⚠ 警告

火災や感電、けがのおそれあり 機器を接続したままにしない

ご注意

・「自立運転」に切り替わると通電されます。 ・条件(天候、機器)により動作しない、 または途中停止する場合があります。

【台紙】



注記

- 1.印刷文字色は黒色(マンセルN1)する。
- 2.基材は85264424019000と同じ材質とする。 基材:マルウ製白PET#50 溶強GB 厚口B ラミネート:マルウ製PET#16 ラミ用 白GS
- 3.パナソニックグループが定める化学物質管理ランク指針を 遵守すること。
- 4.印字のカスレ等なきこと。
- 5.台紙(76×86mm)から2枚のラベル(64×34mm、64×39mm)を それぞれは出せる構成とし、2枚のラベルがそれぞれ貼り付け られるようにすること。

単位:mm

検査成績書

パナソニック株式会社 三洋電機株式会社

会 社 名: ハンファジャパン株式会社

品 名: 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ(耐塩害仕様)

型 式: HWJP-RA44-6

 定格 出力: 4.4kW

 製造番号:

 製造日・検査日:

1. 外観・構造

外観・構造・配線	判定基準	判定
外観・構造・配線	図面通りのこと	

2. 絶縁性能

測定箇所	判定基準	判定
直流端子・系統端子一括 - 接地端子間	1 ΜΩ以上であること	

3. 耐電圧性能

測定箇所	判定基準	判定
直流端子・系統端子一括 - 接地端子間 AC1500V・1分間印加	異常なきこと	

4. 保護性能試験

検査項目		判定基準		
交流過電圧(OVR)	過電圧値	A C 1 1 5 V ± 2 %以内		
文.加.题电压(OVR)	停止時間	1. O(秒)±0. 1(秒)以内		
交流不足電圧(UVR)	不足電圧値	A C 8 0 V ± 2 %以内		
文	停止時間	1.0(秒)±0.1(秒)以内		
交流過周波数(OFR)	過周波数値	5 1. 0 H z ± 0. 1 H z 以内		
文派週周派数 (ひとれ)	停止時間	1. O(秒)±0. 1(秒)以内		
交流不足周波数(UFR)	不足周波数值	47.5Hz±0.1Hz以内		
文	停止時間	2.0(秒)±0.1(秒)以内		
単独運転防止 (受動+能動)	停止時間	0. 2(秒)以内		
復電後の一定時間投入阻止	投入阻止時間	5 (秒)以上		

5. 定常特性

検査項目	判定基準	判定
効率	定格運転にて96. 5%以上	
力率	定格運転にて0.94以上 0.96以下	
出力高調波電流	定格運転にて総合電流歪5%以内	
逆方向電力量の誤差測定	± 2 %以内	
始動検査	計量パルスが発生すること	
潜動検査	計量パルスの発生なきこと	

6. 自立運転

検査項目	判定基準	判定
電圧精度	A C 1 O 1 V ± 6 V 以内	
周波数精度	60. 0Hz±1Hz以内	

検査成績書

パナソニック株式会社 三洋電機株式会社

会 社 名: ハンファジャパン株式会社

品 名: 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ(耐塩害仕様)

型 式: HWJP-RA55-6

定格 出 力: 5.5kW製造番号:製造日・検査日:生産管理用 QRコード総合判定総合判定はおいるの目的においるにおいるの目的においる

1. 外観•構造

外観·構造・配線	判定基準	判定
	図面通りのこと	

2. 絶縁性能

測定箇所	判定基準	判定
直流端子・系統端子一括 - 接地端子間	1 ΜΩ以上であること	

3. 耐電圧性能

測定箇所	判定基準	判定
直流端子・系統端子一括 - 接地端子間 AC1500V・1分間印加	異常なきこと	

4. 保護性能試験

検査項目		判定基準	判定
交流過電圧(OVR)	過電圧値	A C 1 1 5 V ± 2 %以内	
	停止時間	1.0(秒)±0.1(秒)以内	
交流不足電圧(UVR)	不足電圧値	A C 8 0 V ± 2 %以内	
	停止時間	1.0(秒)±0.1(秒)以内	
交流過周波数(OFR)	過周波数値	51.0Hz±0.1Hz以内	
	停止時間	1. O(秒)±0. 1(秒)以内	
交流不足周波数(UFR)	不足周波数值	47.5Hz±0.1Hz以内	
	停止時間	2. O(秒)±0. 1(秒)以内	
単独運転防止 (受動+能動)	停止時間	0. 2(秒)以内	
復電後の一定時間投入阻止	投入阻止時間	5 (秒)以上	

5. 定常特性

検査項目	判定基準	判定
効率	定格運転にて96. 5%以上	
力率	定格運転にて0.94以上 0.96以下	
出力高調波電流	定格運転にて総合電流歪5%以内	
逆方向電力量の誤差測定	± 2 %以内	
始動検査	計量パルスが発生すること	
潜動検査	計量パルスの発生なきこと	

6. 自立運転

検査項目	判定基準	判定
電圧精度	A C 1 O 1 V ± 6 V 以内	
周波数精度	60.0Hz±1Hz以内	

